

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieser Geldkassette. In dieser Geldkassette sind große sowie kleine Beträge bestens aufgehoben. Ob Sie nun Ihr Geld damit zur Bank tragen, es nur sicher aufbewahren wollen oder auf dem Flohmarkt eine kleine Kasse brauchen, mit dieser Geldkassette sind Sie immer auf der sicheren Seite.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre neue Geldkassette optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Geldkassette
- 2 x Schlüssel
- 4 x Batterie Typ AA
- Bedienungsanleitung

Technische Daten

Stromversorgung	4 x Batterie Typ AA (Mignon)
Stahl	8 mm
Notschlüssel	2
Maße	360 x 275 x 110 mm

Produktdetails



Beim ersten Gebrauch

Öffnen Sie die Geldkassette, indem Sie den Entriegelungshebel (1) nach unten drücken. Nehmen Sie dann die Schlüssel, die Batterien und den unteren Einsatz für die Geldscheine heraus. Öffnen Sie dann das Batteriefach in der Innenseite der Kassette und legen Sie anschließend vier Batterien des Typs AA ein. Achten Sie dabei auf die richtige Polarität. Schließen Sie danach das Batteriefach wieder. Achten Sie beim Wiedereinsetzen des unteren Einsatzes darauf, dass die Abschrägung nach vorne zeigt.

Bedeutung der Schloss-Symbole

Die Symbole neben dem Schloss (2) zeigen der Zustand der Kassette an.

	Die Kassette ist dauerhaft offen.
	Die Kassette ist verschlossen und das elektronische Schloss (3) aktiv.

Pin-Code einstellen

Nachdem Sie die Batterien in die Geldkassette eingelegt haben, können Sie beginnen, Ihren persönlichen Pin-Code einzustellen. Öffnen Sie dazu einfach die Kassette und drücken den roten Knopf im Inneren. Zwei Signaltöne ertönen, zeitgleich leuchtet die Lampe grün und blinkt zweimal. Geben Sie nun Ihren gewünschten Code ein und drücken Sie zum Bestätigen die Taste * oder #. Ein kurzer, gefolgt von einem langen Signalton, ertönt und bestätigt Ihnen, dass Ihr Code erfolgreich programmiert wurde.

Verwaltungscode einstellen

Öffnen Sie die Box. Geben Sie zweimal die Ziffer „0“ ein und drücken Sie anschließend den roten Knopf im Inneren. Drei Signaltöne ertönen und das Licht leuchtet dreimal grün auf. Jetzt können Sie Ihren persönlichen Verwaltungscode eingeben und diesen erneut mit der Taste * oder # bestätigen. Ein kurzer, gefolgt von einem langen Signalton, ertönt und bestätigt Ihnen, dass Ihr Verwaltungscode erfolgreich programmiert wurde.

Öffnen der Geldkassette

Geben Sie Ihren Pin-Code ein und bestätigen Sie diesen mit der Taste * oder #. Das Lämpchen leuchtet nun grün. Drücken Sie jetzt die Öffnen/Verriegeln-Taste für fünf Sekunden nach unten und die Kassette öffnet sich. Halten Sie den Knopf zu lange gedrückt, erlischt das Licht und Sie müssen den Code erneut eingeben.

Notöffnung

Mit den zwei mitgelieferten Schlüsseln können Sie im Falle einer elektronischen Anomalie die Kassette ganz einfach öffnen. Dazu stecken Sie einfach den Schlüssel in das Schlüsselloch und drehen ihn in die vorgegebene Richtung. Durch Drücken der Öffnen/Verriegeln-Taste lässt sich die Box nun öffnen.

Falsche Pin-Eingabe

Bei falscher Pin-Eingabe leuchtet das Licht rot auf und blinkt dreimal. Geben Sie die Pin dreimal falsch ein, wird das System blockiert und eine weitere Eingabe kann erst nach 20 Sekunden erfolgen. Wenn nach den 20 Sekunden die Pin dreimal falsch eingegeben wird, blockiert das System erneut und eine neue Eingabe kann dieses Mal erst nach fünf Minuten stattfinden.

Schwache Batterien

Öffnen Sie die Kassette mit der richtigen Pin und das Licht beginnt siebenmal rot zu leuchten. Zeitgleich ertönt siebenmal ein Signalton. Das bedeutet, dass der Ladestand der Batterien sehr niedrig ist.

Erhaltung der Codes

Das System der Kassette kann die Codes ohne Batterien für etwa 20 Stunden speichern. Wird diese Zeitspanne überschritten, müssen beide Codes erneuert werden.

Standardeinstellungen wiederherstellen

Um die Standardeinstellungen wieder herzustellen, drücken Sie zweimal die Ziffer „1“ und danach den roten Knopf im Inneren. Zwei lange Signaltöne sollten zu hören sein. Das System ist nun auf die Standardeinstellungen zurückgesetzt.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Wichtige Hinweise zu Batterien und deren Entsorgung

Batterien gehören **NICHT** in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zur fachgerechten Entsorgung zurückzugeben.

Sie können Ihre Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde abgeben oder überall dort, wo Batterien der gleichen Art verkauft werden.

- Batterien gehören nicht in die Hände von Kindern.
- Batterien, aus denen Flüssigkeit austritt, sind gefährlich. Berühren Sie diese nur mit geeigneten Handschuhen.
- Versuchen Sie nicht, Batterien zu öffnen und werfen Sie Batterien nicht in Feuer.
- Normale Batterien dürfen nicht wieder aufgeladen werden. Achtung Explosionsgefahr!
- Verwenden Sie immer Batterien desselben Typs zusammen und ersetzen Sie immer alle Batterien im Gerät zur selben Zeit!
- Nehmen Sie die Batterien aus dem Gerät, wenn Sie es für längere Zeit nicht benutzen.

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt NC-3517-675 in Übereinstimmung mit der EMV-Richtlinie 2014/30/EU und der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU befindet.

Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz
13.05.2014

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer NC-3517 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.xcase.de

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi cette caisse. Protégez vos deniers, quelle qu'en soit la somme. Qu'il s'agisse d'apporter votre argent à la banque ou de disposer d'une caisse sûre lors d'une journée de vente sur un marché aux puces, évitez de prendre des risques avec votre argent.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Caisse
- 2 clés
- 4 piles AA
- Mode d'emploi

Caractéristiques techniques

Alimentation	4 x Batterie Typ AA (Mignon)
Acier	8 mm
Clé de secours	2
Dimensions	360 x 275 x 110 mm

Produktdetails

Mise en place des piles

Ouvrez la caisse en abaissant le verrou (1). Retirez les clés, les piles et le compartiment à billets. Ouvrez le compartiment à piles situé à l'intérieur de la caisse, puis placez-y les 4 piles de type AA. Veillez à bien respecter la polarité. Refermez ensuite le compartiment à piles. Veuillez faire attention à remettre le compartiment à billets avec la bordure vers l'avant.

Définir un code PIN

Une fois que vous avez inséré les piles dans la caisse, vous pouvez définir votre code PIN personnel. Pour ce faire, ouvrez simplement la caisse et appuyez sur le bouton rouge situé à l'intérieur. Deux bips sonores retentissent, tandis que le voyant lumineux s'allume en vert et clignote deux fois. Saisissez alors le code de votre choix, puis confirmez en appuyant sur le bouton * ou #. Un bref signal sonore retentit, suivi d'un long, pour vous confirmer que votre code a été programmé avec succès.

Signification du symbole verrou

Die Symbole neben dem Schloss (2) zeigen der Zustand der Kassette an.

	Le coffre est ouvert
	Le coffre est fermé et le cadenas électronique activé (3).

Définir le code de gestion

Ouvrez la boîte. Saisissez deux fois le chiffre "0" et appuyez ensuite sur le bouton rouge situé à l'intérieur. Trois bips sonores retentissent, et le voyant lumineux clignote trois fois en vert. Vous pouvez maintenant définir votre code de gestion personnel, puis le confirmer avec le bouton " * " ou " # ". Un bref signal sonore retentit, suivi d'un long, pour vous confirmer que votre code de gestion a été programmé avec succès.

Ouvrir la caisse

Entrez votre code PIN et confirmez avec le bouton * ou #. Le voyant lumineux brille alors en vert. Poussez maintenant vers le bas le bouton Ouvrir/Verrouiller pendant environ cinq secondes ;

la caisse s'ouvre. Si vous maintenez le bouton appuyé pendant trop longtemps, le voyant s'éteint et vous devez saisir de nouveau votre code.

Ouverture de secours

En cas d'anomalie électrique, vous pouvez ouvrir la caisse facilement grâce aux deux clés fournies. Il vous suffit pour cela d'enfoncer la clé dans la serrure et de la tourner dans le sens indiqué. Appuyez sur le bouton Ouvrir/Déverrouiller, la caisse s'ouvre alors.

Mauvais code PIN

En cas d'erreur de saisie du code PIN, le voyant lumineux s'allume en rouge et clignote trois fois. Si vous saisissez trois fois de suite un mauvais code PIN, le système se bloque ; vous devez attendre 20 secondes avant de pouvoir effectuer une nouvelle saisie. Si après ces 20 secondes, vous saisissez de nouveau trois fois de suite un mauvais code PIN, le système se bloque de nouveau et vous devez cette fois attendre cinq minutes avant de pouvoir effectuer une nouvelle saisie.

Piles faibles

Si vous ouvrez la caisse avec le bon code PIN et que le voyant lumineux clignote sept fois en rouge, tandis qu'un signal sonore retentit sept fois, cela signifie que le niveau de charge des piles est très faible.

Enregistrement des codes

Le système de la caisse peut garder en mémoire les codes pendant environ 20 heures sans piles. Si le délai est dépassé, les deux codes doivent être renouvelés.

Restaurer les réglages par défaut

Pour restaurer les réglages par défaut, appuyez deux fois sur le chiffre "1" puis sur le bouton rouge situé à l'intérieur. Vous devez entendre deux longs signaux sonores. Le système est maintenant réinitialisé.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- N'ouvrez et ne tentez jamais de réparer vous-même le produit sous peine de perdre toute garantie !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Conservez le produit hors de la portée et de la vue des enfants !
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur.

Consignes importantes sur les piles et leur recyclage

Les piles ne doivent **PAS** être jetées dans la poubelle ordinaire. Chaque consommateur est aujourd'hui obligé de jeter les piles usées dans les poubelles spécialement prévues à cet effet. Vous pouvez déposer vos piles dans les déchèteries municipales et dans les lieux où elles sont vendues.

- Maintenez les piles hors de portée des enfants.
- Les piles dont s'échappe du liquide sont dangereuses. Ne les manipulez pas sans gants adaptés.
- N'ouvrez pas les piles, ne les jetez pas au feu.
- Les piles normales ne sont pas rechargeables. Attention : risque d'explosion !
- N'utilisez ensemble que des piles du même type, et remplacez-les toutes en même temps !
- Retirez les piles de l'appareil si vous ne comptez pas l'utiliser pendant une longue période.

Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit NC-3517-675 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, et 2014/30/UE, relative à l'harmonisation des législations des États membres concernant la compatibilité électromagnétique.

Service Qualité
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz
13.05.2014