

Caro cliente,

Grazie per aver acquistato questa cassa. In questa cassa, importi grandi e piccoli sono in buone mani. Sia che tu porti i tuoi soldi in banca con esso, vuoi solo tenerli al sicuro o hai bisogno di un piccolo registratore di cassa al mercatino delle pulci, con questa cassa sei sempre al sicuro.

Si prega di leggere queste istruzioni per l'uso e seguire le informazioni ei suggerimenti elencati in modo da poter utilizzare in modo ottimale la nuova cassa.

portata di consegna

- Cassa
- 2 chiavi
- 4 batterie AA
- manuale operativo

Specifiche tecniche

Alimentazione elettrica	4 batterie AA (Mignon)
ha rubato	8 mm
Chiave di emergenza	2
Dimensioni	360 x 275 x 110 mm

Dettagli del prodotto

Al primo utilizzo

Aprire la cassa premendo verso il basso la leva di sblocco (1). Quindi rimuovere le chiavi, le batterie e l'inserto inferiore per le banconote.

Quindi aprire il vano batterie all'interno della cassetta e quindi inserire quattro batterie AA. Prestare attenzione alla corretta polarità. Quindi chiudere nuovamente il vano batteria. Quando si reinserisce l'inserto inferiore, assicurarsi che il bisello sia rivolto in avanti.

Significato dei simboli del lucchetto

I simboli accanto al lucchetto (2) indicano lo stato della cassetta.

	La cassetta è permanentemente aperta.
	La cassetta è bloccata e la serratura elettronica (3) è attiva.

Imposta il codice PIN

Dopo aver inserito le batterie nella cassa, puoi iniziare a impostare il tuo codice PIN personale. Basta aprire la cassetta e premere il pulsante rosso all'interno. Vengono emessi due segnali acustici, contemporaneamente la spia si accende in verde e lampeggia due volte. Ora inserisci il codice desiderato e premi il tasto * o # per confermare. Viene emesso un breve segnale acustico seguito da un lungo segnale acustico che conferma che il codice è stato programmato correttamente.

Imposta codice di gestione

Apri la scatola. Immettere il numero "0" due volte e quindi premere il pulsante rosso all'interno. Verranno emessi tre segnali acustici e la luce lampeggerà in verde tre volte. Ora puoi inserire il tuo codice di gestione personale e confermarlo nuovamente con il tasto * o #. Verrà emesso un breve segnale acustico seguito da un lungo segnale acustico per confermare che il codice di amministrazione è stato programmato con successo.

Apri la cassa

Immettere il codice PIN e confermarlo con il tasto * o #. La lampada ora si accende in verde. Ora premere il pulsante di apertura / blocco per cinque secondi e la cassetta si aprirà. Se tieni premuto il pulsante troppo a lungo, la luce si spegnerà e dovrai inserire nuovamente il codice.

Apertura di emergenza

Con le due chiavi in dotazione è possibile aprire facilmente la cassetta in caso di anomalia elettronica. Per fare ciò, è sufficiente inserire la chiave nel buco della serratura e girarla nella direzione specificata. La scatola può ora essere aperta premendo il pulsante di apertura / blocco.

Inserimento PIN errato

Se il PIN è inserito in modo errato, la spia si accende in rosso e lampeggia tre volte.

Se si immette il PIN in modo errato per tre volte, il sistema viene bloccato e ulteriori immissioni possono essere effettuate solo dopo 20 secondi. Se il PIN viene inserito in modo errato per tre volte dopo i 20 secondi, il sistema si blocca nuovamente e questa volta può avvenire una nuova immissione solo dopo cinque minuti.

Batterie deboli

Aprire la cassetta con il perno corretto e la luce inizierà a emettere una luce rossa sette volte. Allo stesso tempo, viene emesso un segnale acustico sette volte. Ciò significa che le batterie sono molto scariche.

Conservazione dei codici

Il sistema della cassetta può memorizzare i codici senza batterie per circa 20 ore. Se questo periodo viene superato, entrambi i codici devono essere rinnovati.

ripristina le impostazioni di default

Per ripristinare le impostazioni standard, premere due volte il numero "1" e quindi il pulsante rosso all'interno. Dovresti sentire due lunghi bip. Il sistema è ora ripristinato alle impostazioni standard.

Istruzioni di sicurezza

- Queste istruzioni per l'uso hanno lo scopo di familiarizzare con le funzionalità di questo prodotto. Conservare queste istruzioni in un luogo sicuro in modo da potervi accedere in qualsiasi momento.
- La modifica o la modifica del prodotto influisce sulla sicurezza del prodotto. Attenzione rischio di lesioni!
- Non eseguire mai riparazioni da soli!
- Maneggia il prodotto con attenzione. Può essere danneggiato da colpi, colpi o caduta da una piccola altezza.
- Tenere il prodotto lontano da umidità e calore estremo.
- Non immergere mai il prodotto in acqua o altri liquidi.
- Con riserva di modifiche tecniche ed errori.

Informazioni importanti sulle batterie e sul loro smaltimento

Le batterie NON appartengono ai rifiuti domestici. In qualità di consumatore, sei legalmente obbligato a restituire le batterie usate per il corretto smaltimento. Puoi lasciare le batterie presso i punti di raccolta pubblici nella tua comunità o ovunque vengano vendute batterie dello stesso tipo.

- Le batterie non devono essere alla portata dei bambini.
- Le batterie che perdono liquidi sono pericolose. Toccarli solo con guanti adatti.
- Non tentare di aprire le batterie o gettare le batterie nel fuoco.
- Le normali batterie non devono essere ricaricate. Attenzione pericolo di esplosione!
- Utilizzare sempre batterie dello stesso tipo insieme e sostituire sempre tutte le batterie del dispositivo contemporaneamente!
- Rimuovere le batterie dal dispositivo se non lo si utilizzerà per un lungo periodo di tempo.

Informazioni importanti sullo smaltimento

Questo dispositivo elettrico non appartiene ai rifiuti domestici. Per uno smaltimento corretto, contattare i punti di raccolta pubblici della propria comunità. Per i dettagli sull'ubicazione di tale punto di raccolta ed eventuali limitazioni di quantità per giorno / mese / anno, fare riferimento alle informazioni del rispettivo comune.

Dichiarazione di conformità

PEARL GmbH dichiara che il prodotto NC-3517-675 è conforme alla Direttiva EMC 2014/30 / UE e alla Direttiva RoHS 2011/65 / UE.

Gestione della qualità
Ing. Dipl. (FH) Andreas Kurtasz
13/05/2014

È possibile trovare la dichiarazione di conformità dettagliata su www.pearl.de/support. Immettere il numero dell'articolo NC-3517 nel campo di ricerca.

Informazioni e risposte alle domande frequenti (FAQ) su molti dei nostri prodotti, nonché eventuali manuali aggiornati, sono disponibili sul sito Web:

www.xcase.de

Immettere il numero dell'articolo o il nome dell'articolo nel campo di ricerca.