

### Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses Silikon-Topfes, den Sie besonders platzsparend verstauen können. Das haltbare, feste Silikon lässt sich ganz leicht auf eine Dicke von 5 cm zusammenfalten, so dass der Topf auch an engen Orten Platz findet. Der Topf eignet sich daher auch hervorragend für die Mitnahme in Auto oder Wohnmobil. Bitte lesen Sie diese Produktinformationen und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie den Silikon-Topf optimal einsetzen können.

### Verwendung

Reinigen Sie den Silikon-Topf vor der ersten Verwendung mit warmem Wasser und einem milden Reinigungsmittel oder im Geschirrspüler.

### Technische Daten

|                   |                                 |
|-------------------|---------------------------------|
| Durchmesser       | 300 mm                          |
| Höhe              | 158 mm / 50 mm zusammengefaltet |
| Temperaturbereich | -40°C bis +250°C                |

|   |                                      |
|---|--------------------------------------|
|  | Geeignet für den Gasherd             |
|  | Geeignet für Induktionskochfelder    |
|  | Geeignet für elektrische Kochfelder  |
|  | Geeignet für Glas-Keramik-Kochfelder |
|  | Geeignet für Halogen-Kochfelder      |
|  | Geeignet für Geschirrspüler          |
|  | Nicht auf großer Flamme verwenden    |
|  | Von scharfen Gegenständen fernhalten |
|  | Nicht im Mikrowellenherd verwenden   |

### Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

**www.rosensteinund-soehne.de**

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.



### Chère cliente, cher client,





Nous vous remercions pour le choix de cette astucieuse casserole en silicone. Le silicone résistant et robuste se plie facilement. Ainsi, avec seulement 5 cm d'épaisseur, votre casserole trouvera sa place, même dans les plus petites cuisines ! Elle se montrera très pratique lors de vos voyages en voiture, ou dans un mobile-home. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

### Utilisation

Avant la première utilisation, nettoyez la casserole en silicone avec de l'eau chaude et un détergent doux, ou dans le lave-vaisselle.

### Caractéristiques techniques

|                           |                          |
|---------------------------|--------------------------|
| Diamètre                  | 300 mm                   |
| Hauteur                   | 158 mm / 50 mm repliée   |
| Température d'utilisation | de - 40 °C<br>à + 250 °C |

|   |  |
|---|--|
|  | Compatible cuisinière au gaz                       |
|  | Compatible induction                               |
|  | Compatible plaque électrique                       |
|  | Compatible vitrocéramique                          |
|  | Compatible halogène                                |
|  | Compatible lave-vaisselle                          |
|  | Ne pas utiliser sur de grandes flammes             |
|  | Maintenez le produit à l'écart des objets coupants |
|  | Ne pas utiliser dans un four à micro-ondes         |

### Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure ! Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- Conservez le produit hors de la portée des enfants !
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

