




**Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,**

jeder braucht ab und zu einen Eimer, doch die meiste Zeit steht so ein Eimer nur herum und nimmt viel Platz weg. Den Silikon-Eimer können Sie jedoch nach Gebrauch einfach zusammenfalten, bis er nur noch 5,5 cm hoch ist, und auf diese Art platzsparend verstauen. Bitte lesen Sie diese Produktinformationen und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie den Silikon-Eimer optimal einsetzen können.

**Verwendung**

	Von Kochplatten fernhalten
	Von offenem Feuer fernhalten
	Von scharfen Gegenständen fernhalten

**Technische Daten**

- Maße: Durchmesser 198 mm, Höhe 292 mm / 55 mm zusammengefaltet
- Temperaturbereich: -40 °C bis +250°C
- Fassungsvermögen: 7 l
- spülmaschinengeeignet

**Sicherheitshinweise**

- Bewahren Sie diese Produktinformationen stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Bitte verwenden Sie das Produkt nur in seiner bestimmungsgemäßen Art und Weise. Eine anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung des Produktes.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Führen Sie Reparaturen an dem Produkt nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig.
- Halten Sie das Produkt fern von offenem Feuer.
- Falten Sie das Produkt niemals zusammen, solange es gefüllt ist!

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

**[www.rosensteinundsoehne.de](http://www.rosensteinundsoehne.de)**




Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

**Chère cliente, cher client,**

Il est toujours pratique d'avoir un seau à portée de main, mais il prend souvent bien trop de place ! Ce seau en silicone se fera tout petit. Après utilisation, pliez-le simplement ; il trouvera alors sa place même dans le plus petit des placards !

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

**Utilisation**

	Maintenir à l'écart des plaques de cuisson
	Maintenir à l'écart de toute flamme
	Maintenir à l'écart d'objets coupants

**Caractéristiques techniques**

- Dimensions : diamètre 198 mm ; hauteur 292 mm / 55 mm plié
- Température de fonctionnement : -40 °C à +250 °C
- Capacité : 7 litres
- Résiste au lave-vaisselle

**Consignes de sécurité**

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- N'ouvrez jamais l'appareil, sous peine de perdre toute garantie.
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à

une chaleur extrême.

- Ce produit n'est pas un jouet, ne laissez pas les enfants l'utiliser sans surveillance.
- Maintenez le produit à l'écart de toute flamme.
- Ne pliez jamais le seau lorsqu'il est rempli !
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !