

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieser praktischen Zitruspresse. Zaubern Sie mit Hilfe dieser Presse köstliche Säfte aus Zitrus-Früchten.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre neue Zitruspresse optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Hebel-Zitruspresse „Premium“
- Fruchtfleischsieb
- Trichter
- Bedienungsanleitung

Produktdaten

Stellfläche	17,5 x 22 cm
Höhe	39 cm

Inbetriebnahme



HINWEIS:

Reinigen Sie das Gerät vor der ersten Verwendung (beachten Sie dabei die Hinweise zur Reinigung).

1. Platzieren Sie die Presse auf einem stabilen, ebenen Untergrund.

2. Setzen Sie den Trichter in die Presse ein.
3. Platzieren Sie anschließend den Fruchtfleischsieb mit der Wölbung nach oben auf dem Trichter.

Verwendung



HINWEIS:

Reinigen Sie Ihre Zitrus-Früchte gründlich, damit keine Rückstände von Pestiziden in Ihren Saft geraten.

1. Teilen Sie nun eine Zitrus-Frucht und legen Sie eine Hälfte davon auf den Fruchtfleischsieb.
2. Verwenden Sie nun den Hebel, damit die Zitrus-Frucht ausgepresst wird. Wiederholen Sie diesen Vorgang, bis Sie die gewünschte Menge Saft erzeugt haben.

Reinigung

Reinigen Sie die Presse nach jeder Verwendung. Sollte der gepresste Saft nicht mehr abfließen, müssen Sie den Sieb bereits während der Verwendung reinigen. Ihre Zitruspresse ist Spülmaschinen-geeignet.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von extremer Hitze.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite: **www.rosensteinundsoehne.de**
Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.



Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ce presse-agrumes pratique. Grâce cette presse, réalisez de délicieux jus d'agrumes !

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Presse-agrumes à levier "Premium"
- Passoir à pulpe
- Entonnoir
- Mode d'emploi

Caractéristiques du produit

Surface au sol	17,5 x 22 cm
Hauteur	39 cm

Mise en marche



NOTE :

Nettoyez l'appareil avant la première utilisation (veillez à respecter les consignes de nettoyage et d'entretien).

1. Placez votre presse-agrumes sur une surface plane et stable.
2. Placez l'entonnoir dans le presse-agrumes.
3. Placez ensuite la passoire à pulpe sur l'entonnoir, partie courbée orientée vers le haut.

Utilisation



NOTE :

Nettoyez soigneusement vos agrumes afin d'éviter que des résidus n'entrent en contact avec votre jus si vos fruits sont traités.

1. Coupez un agrume en deux et placez la moitié sur la passoire à pulpe.
2. Baissez le levier pour presser le fruit. Répétez cette étape jusqu'à avoir collecté la quantité de jus de fruit souhaitée.

Nettoyage

Nettoyez le presse-agrumes après chaque utilisation. Si le jus du fruit s'écoule difficilement, vous devez nettoyer la passoire à pulpe pendant l'utilisation. Le presse-agrumes est lavable au lave-vaisselle.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !

- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- N'ouvrez et ne tentez jamais de réparer vous-même le produit sous peine de perdre toute garantie !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Conservez le produit hors de la portée et de la vue des enfants !
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur.

