

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses elektrisch beheizbaren Handtuchwärmers. Dank der Heizfunktion dieses Gerätes werden Ihre Handtücher in Zukunft um ein vielfaches schneller trocknen.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und beachten Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie den elektrisch beheizbaren Handtuchwärmer optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Beheizter Handtuchrockner
- Schrauben x 4
- Dübel x 4
- Abstandshalter x 4
- Bedienungsanleitung

Montage



ACHTUNG!

Sie müssen den Handtuchrockner an eine Steckdose mit einer FI-Schutzeinrichtung anschließen. Lassen Sie die Montage von fachkundigem Personal durchführen, wenn Sie sich nicht sicher sind ob Ihre Steckdosen über eine FI-Schutzeinrichtung verfügt. Sie dürfen den Handtuchrockner NICHT in direkter Nähe Ihrer Badewanne montieren. Die mitgelieferten Dübel sind für Vollwände (Mauerwerk oder Beton) gedacht. Bei hohlen oder anderen Arten von Wänden müssen Sie anderes Befestigungsmaterial verwenden.

- Bohren Sie 4 Löcher an den Ecken eines Rechtecks mit den Maßen 56 cm x 32,5 cm.
- Stecken Sie die Dübel in die Löcher.
- Führen Sie die Schrauben in die Abstandshalter ein.
- Drehen Sie die Schrauben dann in die Dübel. Zwischen Schraubenkopf und Abstandshalter muss ein Freiraum von 4 mm gelassen werden.
- Hängen Sie den Handtuchrockner nun auf, indem Sie zuerst die oberen und dann die unteren Schrauben in die Kerben auf der Rückseite des Gerätes einführen.

Verwendung



ACHTUNG

Schalten Sie den Handtuchrockner sofort aus, wenn die Handtücher trocken sind. Wenn Sie den Handtuchrockner mit trockenen Handtüchern betreiben, kann dies zu einem Hitzestau führen. Der Hitzestau kann Ihre Handtücher beschädigen. Lassen Sie Kinder und Tiere nicht unbeaufsichtigt mit dem Handtuchrockner im Raum.

- Stecken Sie das Netzkabel in eine Steckdose. Achten Sie hierbei darauf, dass das Kabel nicht über die beheizten Alu-Stäbe geführt wird.
- Hängen Sie die Handtücher auf die Wärmestäbe.
- Schalten Sie das Gerät ein. Der Schalter leuchtet auf, wenn das Gerät in Betrieb ist.
- Schalten Sie den Handtuchrockner sofort aus, wenn die Handtücher trocken sind. Der Schalter erlischt.

Technische Daten

Ausgangsleistung	65 W
Schutzklasse	IPX1

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.

- Handtuchrockner nicht unbeaufsichtigt betreiben.
- Lassen Sie Kinder und Tiere nicht unbeaufsichtigt mit der Handtuchhalterung im Raum.
- Beachten Sie die Pflegehinweise Ihrer Textilien.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt NC-3550 in Übereinstimmung mit der EMV-Richtlinie 2004/108/EG und der Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG befindet.

Kurtasz, A.

Leiter Qualitätswesen
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz
17.11.2015

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer NC-3550 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:
www.sichler-haushaltsgeraete.de
Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ce porte-serviettes chauffant. Grâce à sa fonction chauffante, enveloppez-vous dans un drap de bain bien chaud après la douche ou le bain !

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Porte-serviettes chauffant
- 4 vis
- 4 chevilles
- 4 entretoises
- Mode d'emploi

Montage



ATTENTION !

Branchez uniquement le porte-serviettes à des prises électriques dans un réseau électrique sécurisé ! Si vous n'êtes pas certain que votre réseau électrique est sécurisé, laissez un professionnel effectuer le montage de l'appareil. Veuillez à ne PAS installer l'appareil à proximité directe d'une baignoire. Les chevilles fournies sont conçues pour les murs pleins (murs de maçonnerie et béton). Pour les murs creux ou autres types de murs, vous devez utiliser un autre type de matériel de fixation.

- Percez 4 trous dans les coins d'un carré de 56 x 32,5 cm.
- Placez les chevilles dans les trous.
- Insérez-y les vis et les entretoises.
- Vissez ensuite les vis dans les chevilles. Laissez un espace de 4 mm entre la tête des vis et les entretoises.
- Suspendez maintenant le porte-serviettes. Insérez d'abord les vis du haut dans les encoches situées au dos de l'appareil. Terminez par les vis du bas.

Utilisation



ATTENTION !

Éteignez immédiatement le porte-serviettes une fois que les serviettes sont sèches. Si vous utilisez le porte-serviettes avec des serviettes sèches, cela peut créer une accumulation de chaleur.

L'accumulation de chaleur peut abîmer vos serviettes. Ne laissez pas les enfants ou des animaux sans surveillance avec le porte-serviettes dans une pièce.

- Branchez l'adaptateur à une prise électrique. Veillez à ce que le cordon d'alimentation ne repose pas sur les barres chauffantes en aluminium de l'appareil.
- Suspendez les serviettes sur les barres chauffantes.
- Allumez l'appareil. Le voyant de l'interrupteur s'allume lorsque l'appareil est prêt à être utilisé.
- Éteignez immédiatement le porte-serviettes une fois que les serviettes sont sèches. Le voyant de l'interrupteur s'éteint.

Caractéristiques techniques

Puissance de sortie	65 W
Classe de protection	IPX1

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessures !
- N'ouvrez jamais l'appareil. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit sous peine de perdre toute garantie !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Ne pas utiliser le porte-serviettes sans surveillance.

- Ne laissez pas les enfants ou des animaux sans surveillance avec le porte-serviettes dans une pièce.
- Veillez à respecter les instructions de lavage de vos vêtements.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger. N'utilisez pas l'appareil tant que la réparation n'a pas été effectuée.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes concernant le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit NC-3550 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2004/108/CE, concernant la compatibilité électromagnétique, et 2006/95/CE, relative au matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension.

Kurtasz, A.

Directeur Service Qualité
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz
17.11.2015