

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieser Feinwaage. Die handliche, digitale Feinwaage ist nicht nur kinderleicht zu bedienen, sondern auch vielseitig einsetzbar.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und beachten Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie die Feinwaage optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- 1 x Feinwaage
- 2 x Lithium-Knopfbatterien Typ CR2032, 3V
- Bedienungsanleitung

Technische Daten

Belastbarkeit	bis 300g/0,1g
Display	33 x 33 mm mit beleuchteter LCD-Blaulichtanzeige
Wiegefläche	60 x 60 mm
Gewichtseinheiten	G, oz, kg, lb
Größe	115 x 71 x 15 mm
Stromversorgung	2x Lithium-Knopfbatterien Typ CR2032 (3 V, 210 mAh)

Produktdetails



- 1 Wiegefläche
- 2 Display
- 3 Gewichtseinheiten-Taste
- 4 Tara-Taste
- 5 Ein-/Aus-Taste

Verwendung

1. Die Feinwaage wird Ihnen mit 2 eingelegten 3 V Lithium-Knopfbatterien geliefert. Vor der ersten Inbetriebnahme müssen Sie im Batteriefach das Isolierpapier unter den Knopfbatterien entfernen, um eine Stromversorgung zu ermöglichen.
2. Stellen Sie die Feinwaage auf einen sauberen und ebenen Untergrund. Um die Waage zu öffnen, drücken Sie auf der Vorderseite der Feinwaage den Knopf und heben Sie den Deckel hoch.
3. Zum Anschalten der Feinwaage drücken Sie die Ein-/Aus-Taste. Die Displayanzeige schaltet sich nun ein.
4. Um die gewünschte Gewichtseinheit einzustellen, drücken Sie die Gewichtseinheiten-Taste. Sie sehen die jeweilige Gewichtseinheit auf dem Display oben angegeben.
5. Um die Tara-Funktion einzuschalten, legen Sie zuerst ein Wägegut (z.B. einen Behälter oder eine Verpackung) auf die Feinwaage und drücken Sie dann die Tara-Taste. Unten auf dem Display wird nun „Tara“ angezeigt und das Tara-Gewicht wird gespeichert. Füllen Sie nun diesen Gegenstand mit zu wiegender Ware, zeigt Ihnen die Feinwaage lediglich das Gewicht der Ware an. Nehmen Sie alle Wägegüter von der Waage, zeigt Ihnen das Gerät immer noch das Tara-Gewicht an.
6. Zum Ausschalten der Feinwaage drücken Sie einige Sekunden die Ein-/Aus-Taste.



HINWEIS:

Das Gerät schaltet sich nach einigen Minuten automatisch aus, wenn Sie es nicht benutzen.

Warnhinweise

Ursache	Displayanzeige
Übergewichtsanzeige	Err
Niedriger Batteriestand	Batteriesymbol

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zu Knopfzellen und deren Entsorgung

Knopfzellen gehören **NICHT** in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Knopfzellen zur fachgerechten Entsorgung zurückzugeben. Sie können Ihre Knopfzellen bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde abgeben oder überall dort, wo Knopfzellen der gleichen Art verkauft werden.

- Verwenden Sie immer Knopfzellen desselben Typs zusammen und ersetzen Sie immer alle Knopfzellen im Gerät zur selben Zeit!
- Achten Sie unbedingt auf die richtige Polarität der Knopfzellen. Falsch eingesetzte Knopfzellen können zur Zerstörung des Gerätes führen – Brandgefahr.
- Versuchen Sie nicht, Knopfzellen zu öffnen und werfen Sie Knopfzellen nicht in Feuer.
- Knopfzellen, aus denen Flüssigkeit austritt, sind gefährlich. Berühren Sie diese nur mit geeigneten Handschuhen.
- Knopfzellen gehören nicht in die Hände von Kindern.
- Nehmen Sie die Knopfzellen aus dem Gerät, wenn Sie es für längere Zeit nicht benutzen.

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt NC-3586-675 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU und der EMV-Richtlinie 2014/30/EU befindet.

Kurtasz, A.

Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer NC-3586 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.rosensteinundsoehne.de

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi cette balance de précision. Cette balance de précision est très polyvalente et d'une utilisation extrêmement simple.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Balance de précision
- 2 piles bouton au lithium CR2032 / 3 V
- Mode d'emploi

Caractéristiques techniques

Capacité de charge	Jusqu'à 300 g / 0,1 g
Écran	33 x 33 mm, affichage LCD bleu
Surface de pesée	60 x 60 mm
Unités de mesure du poids	G, oz, kg, lb
Taille	115 x 71 x 15 mm
Alimentation	2 piles bouton lithium CR2032 (3 V / 210 mAh)

Description du produit



- | | |
|---------------------------|-----------------------|
| 1 Surface de pesée | 4 Bouton Tare |
| 2 Écran | 5 Bouton marche/arrêt |
| 3 Bouton Unités de mesure | |

Avertissements à l'écran

Cause(s) probable(s)	Affichage de l'écran
Indication de dépassement du poids maximal	Err
Niveau faible de la batterie	Symbole de la pile

Utilisation

1. La balance de précision est livrée avec 2 piles bouton lithium 3 V déjà insérées. Avant la première utilisation, retirez le papier isolant placé dans le compartiment à piles pour rendre possible l'alimentation électrique.
2. Placez la balance sur une surface plane et propre. Pour ouvrir la balance, appuyez sur le bouton situé sur la face avant de l'appareil et soulevez le couvercle.
3. Pour mettre en marche la balance, appuyez sur le bouton marche/arrêt. L'écran s'allume.
4. Pour choisir une unité de mesure, appuyez sur le bouton Unités de mesure. L'unité de mesure en cours s'affiche sur la partie supérieure de l'écran.
5. Pour utiliser la fonction Tare, posez tout d'abord l'objet dont vous souhaitez défalquer le poids (p. ex. un récipient ou un emballage) sur la balance, puis appuyez sur le bouton Tare. En bas de l'écran affiche alors l'indication "Tara", et la balance mémorise la tare. Ajoutez maintenant l'objet à peser. La balance indique uniquement le poids de celui-ci, en déduisant la tare. Lorsque vous retirez l'objet à peser, la balance indique la tare mémorisée.
6. Pour éteindre la balance, maintenez le bouton marche/arrêt pressé pendant quelques secondes.



NOTE :

Si vous ne l'utilisez pas, l'appareil s'éteint automatiquement au bout de quelques minutes.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veuillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- N'ouvrez jamais l'appareil, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit.
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes sur les piles bouton et leur recyclage

Les piles bouton ne doivent **PAS** être jetées dans la poubelle classique. Chaque consommateur est aujourd'hui obligé de jeter les piles bouton usagées dans les poubelles spécialement prévues à cet effet.

Vous pouvez déposer vos piles bouton dans les déchèteries municipales et dans les lieux où elles sont vendues.

- N'utilisez ensemble que des piles bouton du même type et remplacez-les toutes en même temps !
- Respectez la polarité des piles bouton. Un mauvais sens d'insertion des piles bouton peut endommager l'appareil – Risque d'incendie.
- N'essayez pas d'ouvrir les piles bouton, et ne les jetez pas au feu.
- Les piles bouton dont s'échappe du liquide sont dangereuses. Ne les manipulez pas sans gants adaptés.
- Maintenez les piles bouton hors de portée des enfants.
- Retirez les piles bouton de l'appareil si vous ne comptez pas l'utiliser pendant une période prolongée.


Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit NC-3586 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, et 2014/30/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l'harmonisation des législations des États membres concernant la compatibilité électromagnétique



Service Qualité
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.