

Estimado cliente,

Gracias por comprar esta prensa eléctrica para cítricos, que es fácil de usar y se puede utilizar de muchas formas. Puede preparar jugos de frutas frescos y ricos en vitaminas en muy poco tiempo.

Lea estas instrucciones de funcionamiento y siga la información y los consejos que se enumeran para que pueda aprovechar al máximo su nueva prensa de cítricos.

alcance de entrega

- Prensa de cítricos
- operación manual

Especificaciones técnicas

Fuente de alimentación	230 V
poder	100 W
velocidad	115 rpm
Dimensiones	26,5 x 17 x 17 centímetros
Peso	1,7 kilogramos

Detalles de producto



Antes del primer uso

1. Coloque el dispositivo sobre una superficie firme, seca y nivelada. Asegúrese de que esté fuera del alcance de los niños pequeños.
2. Retire todo el embalaje del dispositivo.
3. Limpiar la carcasa y la tapa de la prensa con un paño húmedo. Luego seque la carcasa y la tapa de prensa con un paño suave.
4. Saque el cono de prensa, el filtro y la bandeja de goteo con la salida de jugo del dispositivo y limpie todas las piezas con agua caliente y jabón. Luego enjuague los accesorios con agua limpia y séquelos bien.
5. Vuelva a ensamblar todas las piezas individuales. Asegúrese de insertar el colador de modo que el lado bajo esté por encima de la salida de jugo.



NOTA:

Nunca sumerja la carcasa en agua u otros líquidos.

utilizar

1. Conecte el adaptador de corriente a una toma de corriente.
2. Coloque un recipiente suficientemente grande debajo de la salida de jugo y doble la salida de jugo hacia abajo.
3. Tire de la palanca hacia arriba.
4. Corta un cítrico por la mitad y coloca la mitad en el cono de prensa.
5. Empuje con cuidado la palanca hacia abajo para que la tapa de la prensa presione la fruta cortada por la mitad en el cono de prensa.
6. Tan pronto como se aplica suficiente presión, el cono de prensado gira y presiona el jugo de la fruta. El jugo fluye directamente al recipiente. Puede interrumpir el flujo de jugo en cualquier momento doblando la salida de jugo. Si desea exprimir una gran cantidad de jugo, le recomendamos que vacíe el tamiz entremedio.



NOTA:

Si la presión es demasiado alta, el cono de prensa se detendrá. Reducir la presión hasta que el cono de prensa se vuelva a poner en marcha.

7. Siempre saque el adaptador de corriente de la toma después de usar el dispositivo.
8. Limpiar el dispositivo.

limpieza



NOTA:

Limpie siempre el dispositivo inmediatamente después de su uso para que los residuos no se sequen.

1. Antes de limpiar, saque el enchufe de la toma.
2. Limpiar la carcasa y la tapa de prensa con un paño húmedo. Nunca sumerja la carcasa en agua u otros líquidos. Luego seque la carcasa y la tapa de prensa con un paño suave.
3. Saque el cono de prensado, el colador y la bandeja de goteo con la salida de jugo del dispositivo y limpie todas las piezas con agua caliente y jabón. Luego enjuague los accesorios con agua limpia y séquelos bien.
4. Vuelva a ensamblar todas las piezas individuales. Asegúrese de insertar el colador de modo que el lado bajo esté por encima de la salida de jugo.



NOTA:

No utilice abrasivos ni disolventes para limpiar el dispositivo. Nunca trate el dispositivo con un limpiador a vapor.

las instrucciones de seguridad

- Estas instrucciones de funcionamiento están destinadas a familiarizarle con la funcionalidad de este producto. Guarde estas instrucciones en un lugar seguro para que pueda acceder a ellas en cualquier momento.
- Modificar o cambiar el producto afecta la seguridad del producto. ¡Atención, riesgo de lesiones!
- Todos los cambios y reparaciones en el dispositivo o los accesorios solo pueden ser realizados por el fabricante o por personas expresamente autorizadas por él.
- Asegúrese de que el producto se utilice desde una toma de corriente de fácil acceso para poder desconectar rápidamente el dispositivo de la red en caso de emergencia.
- Nunca abra la carcasa usted mismo. ¡Nunca realice reparaciones usted mismo!
- Manipule el producto con cuidado. Puede dañarse con golpes, golpes o caídas desde poca altura.
- Mantenga el producto alejado de la humedad y el calor extremo.
- Nunca sumerja el producto en agua u otros líquidos.
- Coloque el dispositivo de manera que no sea accesible para niños pequeños.
- No manipule ningún objeto en el tamiz durante el uso y no introduzca la mano en el cono de prensa móvil.

- El dispositivo no es apto para lavavajillas.
 - No utilice soluciones de limpieza agresivas u objetos con bordes afilados para limpiar el dispositivo y sus accesorios.
 - Compruebe si el dispositivo está dañado antes de cada uso. Si el dispositivo, el cable o el enchufe están visiblemente dañados, no se debe utilizar. No utilice el dispositivo si funciona mal o si se ha caído.
 - Asegúrese de que el dispositivo esté sobre una base segura.
 - Mantenga una distancia suficiente de otras fuentes de calor como estufas u hornos para evitar daños al dispositivo. Nunca opere el aparato sobre una encimera o cerca de una fuente de gas.
 - No utilice el dispositivo cerca del agua (por ejemplo, bañera, lavabo, ducha). Nunca intente alcanzar un dispositivo eléctrico si se ha caído al agua. En tal caso, desenchufe el cable de alimentación inmediatamente.
 - No deje el dispositivo desatendido durante su funcionamiento.
 - Asegúrese de que el cable de alimentación conectado no represente un peligro de tropiezo. El cable no debe colgar de la superficie de instalación para evitar que el dispositivo se rompa. Nunca tire del cable de alimentación para mover el dispositivo.
 - Coloque el cable de manera que no quede aplastado o torcido y no entre en contacto con superficies calientes.
 - Solo conecte el dispositivo a la fuente de alimentación si la tensión de la red corresponde al valor especificado en el dispositivo.
 - Desconecte el dispositivo de la fuente de alimentación cuando no lo esté utilizando o antes de limpiarlo.
 - El dispositivo solo está diseñado para un uso doméstico normal.
 - Utilice únicamente los accesorios suministrados.
 - El dispositivo no está diseñado para funcionar con un temporizador externo o cualquier otro tipo de sistema de control remoto.
 - Si es posible, no utilice cables de extensión. Si esto es inevitable, utilice únicamente cables alargadores sencillos, a prueba de salpicaduras y probados por GS (no enchufes múltiples) que estén diseñados para el consumo de energía del dispositivo.
 - Utilice el producto solo de la manera para la que fue diseñado. Cualquier otro uso puede provocar daños en el producto o en las proximidades del producto.
- Nunca manipule el enchufe con las manos mojadas. No utilice el dispositivo al aire libre o en habitaciones con mucha humedad.
 - Si desea sacar el enchufe de la toma, tire siempre directamente del enchufe. Nunca tire del cable, podría dañarse. Además, nunca transporte el dispositivo por el cable.
 - Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas y errores.

Información importante sobre la eliminación

Este dispositivo eléctrico no debe tirarse a la basura doméstica. Para una eliminación adecuada, comuníquese con los puntos de recolección públicos de su comunidad. Para obtener detalles sobre la ubicación de dicho punto de recolección y las restricciones de cantidad por día / mes / año, consulte la información del municipio respectivo.

Declaración de conformidad

PEARL GmbH declara por la presente que el producto NC-3601-675 cumple con la directiva RoHS 2011/65 / EU, la directiva EMC 2014/30 / EU y la directiva de baja tensión 2014/35 / EU.



Gestión de la calidad
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Puede encontrar la declaración de conformidad detallada en www.pearl.de/support. Introduzca el número de artículo NC-3601 en el campo de búsqueda.

En el sitio web se puede encontrar información y respuestas a preguntas frecuentes (FAQ) sobre muchos de nuestros productos, así como manuales actualizados:

www.rosensteinundsoehne.com

Introduzca el número de artículo o el nombre del artículo en el campo de búsqueda.