

Caro cliente,

Grazie per aver acquistato questo spremiagrumi elettrico, facile da usare e utilizzabile in molti modi. Puoi preparare succhi di frutta freschi e ricchi di vitamine in pochissimo tempo.

Si prega di leggere queste istruzioni per l'uso e seguire le informazioni e suggerimenti elencati in modo da ottenere il massimo dalla vostra nuova spremiagrumi.

portata di consegna

- Spremiagrumi
- manuale operativo

Specifiche tecniche

Alimentazione elettrica	230 V.
energia	100 W.
velocità	115 giri al minuto
Dimensioni	26,5 x 17 x 17 cm
Peso	1,7 kg

Dettagli del prodotto



Prima del primo utilizzo

1. Posizionare il dispositivo su una superficie solida, asciutta e piana. Assicurati che sia fuori dalla portata dei bambini piccoli.
2. Rimuovere tutti gli imballaggi dal dispositivo.
3. Pulire l'alloggiamento e il cappuccio della pressa con un panno umido. Quindi asciugare l'alloggiamento e il cappuccio della pressa con un panno morbido.
4. Estrarre il cono pressa, il filtro e la vaschetta raccogli-gocce con l'erogatore del succo dall'apparecchio e pulire tutte le parti con acqua calda e sapone. Quindi sciacquare gli accessori con acqua pulita e asciugarli accuratamente.
5. Rimontare tutte le singole parti. Assicurati di inserire il colino in modo che il lato inferiore si trovi sopra l'erogatore del succo.



NOTA:

Non immergere mai l'alloggiamento in acqua o altri liquidi.

uso

1. Collegare l'adattatore di alimentazione a una presa elettrica.
2. Posizionare un recipiente sufficientemente grande sotto l'erogatore del succo e piegare l'erogatore del succo verso il basso.
3. Sollevare la leva.
4. Tagliate a metà un agrume e mettetene metà sul cono della pressa.
5. Spingere con cautela la leva verso il basso in modo che il cappuccio della pressa prema il frutto tagliato a metà sul cono della pressa.
6. Non appena viene applicata una pressione sufficiente, il cono di pressatura ruota e spinge il succo fuori dal frutto. Il succo scorre direttamente nella nave. Puoi interrompere il flusso del succo in qualsiasi momento piegando il beccuccio del succo. Se vuoi spremere grandi quantità di succo, ti consigliamo di svuotare l'inserito del setaccio in mezzo.



NOTA:

Se la pressione è troppo alta, il cono della pressa si ferma. Ridurre la pressione fino a quando il cono della pressa non si riavvia.

7. Estrarre sempre l'alimentatore dalla presa dopo aver utilizzato il dispositivo.
8. Pulisci il dispositivo.

pulizia



NOTA:

Pulire sempre il dispositivo subito dopo l'uso in modo che i residui non si seccino.

1. Prima di pulire, staccare la spina dalla presa.
2. Pulire l'alloggiamento e il cappuccio della pressa con un panno umido. Non immergere mai l'alloggiamento in acqua o altri liquidi. Quindi asciugare l'alloggiamento e il cappuccio della pressa con un panno morbido.
3. Estrarre il cono pressa, il setaccio e la vaschetta raccogli-gocce con l'erogatore del succo dal dispositivo e pulire tutte le parti con acqua calda e sapone. Quindi sciacquare gli accessori con acqua pulita e asciugarli accuratamente.
4. Rimontare tutte le singole parti. Assicurati di inserire il colino in modo che il lato inferiore si trovi sopra l'erogatore del succo.



NOTA:

Non utilizzare abrasivi o solventi per pulire il dispositivo. Non trattare mai il dispositivo con un pulitore a vapore.

istruzioni di sicurezza

- Queste istruzioni per l'uso hanno lo scopo di familiarizzare con le funzionalità di questo prodotto. Si prega di conservare queste istruzioni in un luogo sicuro in modo da potervi accedere in qualsiasi momento.
- La modifica o la modifica del prodotto influisce sulla sicurezza del prodotto. Attenzione rischio di lesioni!
- Tutte le modifiche e le riparazioni all'apparecchio o agli accessori possono essere eseguite solo dal produttore o da persone da lui espressamente autorizzate.
- Assicurarsi che il prodotto venga azionato da una presa facilmente accessibile in modo da poter scollegare rapidamente il dispositivo dalla rete in caso di emergenza.
- Non aprire mai l'alloggiamento senza autorizzazione. Non eseguire mai riparazioni da soli!
- Maneggia il prodotto con attenzione. Può essere danneggiato da colpi, colpi o caduta da una piccola altezza.
- Tenere il prodotto lontano da umidità e calore estremo.
- Non immergere mai il prodotto in acqua o altri liquidi.
- Posizionare il dispositivo in modo che non sia accessibile ai bambini piccoli.

- Non maneggiare alcun oggetto nel setaccio durante l'uso e non toccare il cono della pressa in movimento.
- Il dispositivo non è lavabile in lavastoviglie.
- Non utilizzare soluzioni detergenti aggressive o oggetti con spigoli vivi per pulire il dispositivo e i suoi accessori.
- Verificare che il dispositivo non sia danneggiato prima di ogni utilizzo. Se il dispositivo, il cavo o la spina sono visibilmente danneggiati, il dispositivo non deve essere utilizzato. Non utilizzare il dispositivo se non funziona correttamente o se è caduto.
- Assicurati che il dispositivo sia su una base sicura.
- Mantenere una distanza sufficiente da altre fonti di calore come fornelli o forni per evitare danni al dispositivo. Non utilizzare mai l'apparecchio su un piano cottura o vicino a una fonte di gas.
- Non utilizzare il dispositivo vicino all'acqua (es. Vasca da bagno, lavabo, doccia). Non prendere mai un dispositivo elettrico se è caduto in acqua. In tal caso, scollegare immediatamente la spina di alimentazione.
- Non lasciare il dispositivo incustodito durante il funzionamento.
- Assicurarsi che il cavo di alimentazione collegato non rappresenti un pericolo di inciampo. Il cavo non deve pendere dalla superficie di installazione per evitare che il dispositivo si strappi. Non tirare mai il cavo di alimentazione per spostare il dispositivo.
- Posare il cavo in modo che non sia schiacciato o attorcigliato e non venga a contatto con superfici calde.
- Collegare il dispositivo all'alimentazione solo se la tensione di rete corrisponde al valore specificato sul dispositivo.
- Scollegare il dispositivo dall'alimentazione quando non lo si utilizza o prima di pulirlo.
- Il dispositivo è destinato esclusivamente al normale uso domestico.
- Utilizzare solo gli accessori forniti.
- Il dispositivo non è progettato per essere azionato con un timer esterno o qualsiasi altro tipo di sistema di controllo remoto.
- Se possibile, non utilizzare cavi di prolunga. Se ciò è inevitabile, utilizzare solo cavi di prolunga semplici, a prova di schizzi e testati GS (non prese multiple) progettati per il consumo di energia del dispositivo.
- Utilizzare il prodotto solo nel modo previsto. Qualsiasi altro utilizzo può causare danni al prodotto o nelle vicinanze del prodotto.
- Non maneggiare mai la spina con le mani bagnate. Non utilizzare il dispositivo all'aperto o in ambienti con elevata umidità.
- Se si desidera estrarre la spina dalla presa, tirare sempre direttamente la spina. Non tirare mai il cavo, potrebbe danneggiarsi. Inoltre, non trasportare mai il dispositivo tenendolo per il cavo.
- Con riserva di modifiche tecniche ed errori.

Informazioni importanti sullo smaltimento

Questo dispositivo elettrico non appartiene ai rifiuti domestici. Per uno smaltimento corretto, contattare i punti di raccolta pubblici della propria comunità. Per i dettagli sull'ubicazione di tale punto di raccolta ed eventuali limitazioni di quantità per giorno / mese / anno, fare riferimento alle informazioni del rispettivo comune.

Dichiarazione di conformità

PEARL GmbH dichiara che il prodotto NC-3601-675 è conforme alla direttiva RoHS 2011/65 / UE, alla direttiva EMC 2014/30 / UE e alla direttiva sulla bassa tensione 2014/35 / UE.

Kurtasz, A.

Gestione della qualità
Ing. Dipl. (FH) Andreas Kurtasz

È possibile trovare la dichiarazione di conformità dettagliata su www.pearl.de/support. Immettere il numero dell'articolo NC-3601 nel campo di ricerca.

Informazioni e risposte alle domande frequenti (FAQ) su molti dei nostri prodotti, nonché eventuali manuali aggiornati, sono disponibili sul sito Web:

www.rosensteinundsoehne.com

Immettere il numero dell'articolo o il nome dell'articolo nel campo di ricerca.