

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses Erweiterungsringes für Ihren Halogen-Konvektionsofen NC-3356. Mit dem Erweiterungsring haben Sie die Möglichkeit, das Garvolumen Ihres Ofens um 1/3 zu vergrößern. So können Sie auch größere Braten und Grillstücke in den Halogen-Konvektionsofen einlegen und zubereiten. Auch wenn Ihre Backwaren an der Oberfläche schon dunkel, aber innen noch nicht richtig durchgebacken sind, hilft Ihnen dieses praktische Zubehörteil.

Bitte lesen Sie diese Produktinformation und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihren neuen Erweiterungsring optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Erweiterungsring
- Produktinformation

Verwendung

Setzen Sie den Erweiterungsring so auf die Glasschüssel, dass der schmale Rand des Rings direkt auf der Schüssel aufsitzt. Der breitere Rand muss nach oben weisen. Nur so sitzt der Deckel fest in der Aussparung des Erweiterungsringes.

**HINWEIS:**

Beachten Sie unbedingt auch die Bedienungsanleitung Ihres Halogen-Konvektionsofens NC-3356!

Sicherheitshinweise

- Diese Produktinformation dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Information daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Berühren Sie während des Betriebs und im heißen Zustand weder die Glasschlüssel, den Erweiterungsring noch den Deckel oder die Flächen auf dem Heizaggregat. Die Luft im Gerät erreicht eine Temperatur von bis zu 250°C. Achtung Verbrennungsgefahr!
- Seien Sie vorsichtig, wenn Sie den Erweiterungsring und den heißen Deckel abnehmen, Speisen oder Roste aus der Glasschüssel nehmen.
- Platzieren Sie das Gerät so, dass es für Kinder nicht zugänglich ist.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!



Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions pour le choix de cet article. Cet anneau d'extension vous permet d'augmenter d'un tiers la capacité de votre four à convection halogène NC-3356. Vous pouvez alors utiliser votre four pour faire griller ou rôtir des pièces de grande taille. Cet accessoire peut également vous être utile lorsque les aliments sont déjà dorés à l'extérieur mais pas encore cuits à l'intérieur.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Anneau d'extension
- Fiche d'informations produit

Utilisation

Placez l'anneau d'extension sur le récipient en verre de manière à ce que le bord mince de l'anneau repose directement sur le récipient. Le côté large doit être orienté vers le haut. Le couvercle ne peut s'enclencher dans l'ouverture de l'anneau d'extension que lorsque les éléments sont positionnés de cette manière.

**NOTE :**

Respectez impérativement les consignes d'utilisation de votre four à convection halogène NC-3356 !

Consignes de sécurité

- Cette fiche d'information vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-la afin de pouvoir la consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peuvent l'endommager.
- Pendant l'utilisation et lorsqu'il est encore chaud, ne touchez ni le récipient en verre, ni l'anneau d'extension, ni le couvercle, ni la surface de l'élément chauffant. L'air qui se trouve dans l'appareil peut atteindre une température allant jusqu'à 250 °C. Attention : risque de brûlure !
- Soyez prudent lorsque vous enlevez l'anneau d'extension et le couvercle chaud, et lorsque vous retirez des aliments ou une grille du récipient en verre.
- Placez l'appareil hors de la portée et de la vue des enfants.

- Le four halogène n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger. N'utilisez pas l'appareil tant que la réparation n'a pas été effectuée.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Conservez le produit hors de la portée et de la vue des enfants !
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

