

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses Crêpes-Makers!
Mit diesem Crêpes-Maker können Sie ganz einfach perfekte Crêpes backen. Das Gerät ist auch geeignet, um Fladenbrote und Tortillas herzustellen. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihren Crêpes-Maker optimal einsetzen können.

Produktvarianten

NC-3626	Elektrischer Crêpes-Maker 500 W – 18,5 cm
NC-3627	Elektrischer Crêpes-Maker 650 W – 23 cm

Lieferumfang

- Crêpe-Maker
- Anschlusskabel
- Spatel
- Teigverteiler
- Bedienungsanleitung

Inbetriebnahme

Entnehmen Sie das Gerät aus der Verpackung.

Säubern Sie die Platte mit einem feuchten Tuch und trocknen Sie diese anschließend.

Schalten Sie vor der ersten Verwendung den Crêpes-Maker einige Minuten ein, ohne Teig darauf zu verteilen. Möglicherweise kommt es hierbei zu etwas Dampf- oder Rauch- sowie zu Geruchsentwicklung. Dies ist normal und kein Grund zur Sorge. Lüften Sie gegebenenfalls den Raum. Schließen Sie das Netzkabel an das Gerät an der dafür vorgesehenen Buchse an und stecken Sie den Netzstecker in eine gesicherte Steckdose.

Verwendung

Mit diesem Crêpes-Maker können Sie mit entsprechend zubereitetem Teig Crêpes sowie Tortillas und Fladenbrote herstellen.

1. Drücken Sie auf den Ein-/Aus-Schalter, um das Gerät einzuschalten. Die Platte heizt nun auf.
2. Fetten Sie die Platte ggf. leicht mit Öl ein.
3. Geben Sie eine kleine Menge Teig mitten auf die Platte und verteilen diesen schnell mit dem Teigverteiler, bis der gewünschte Durchmesser erreicht ist.
4. Lassen Sie den Teig so lange backen, bis die Oberfläche nicht mehr flüssig ist und sich leicht abheben lässt.
5. Wenden Sie den Crêpe mit dem Spatel und backen Sie die andere Seite aus, bis diese eine goldgelbe Farbe erreicht hat.
6. Entfernen Sie nun den fertigen Crêpe mit dem Spatel.
7. Vor dem Backen eines neuen Crêpes lassen Sie die Platte wieder ohne Teig aufheizen, bevor Sie erneut Teig darauf geben.
8. Schalten Sie das Gerät nach dem letzten Backvorgang durch erneutes Drücken des Ein-/Aus-Schalters aus und trennen Sie das Gerät durch Ziehen des Netzsteckers vom Stromnetz.
9. Lassen Sie das Gerät gut abkühlen, bevor Sie es reinigen und aufbewahren.

Reinigung und Pflege

Lassen Sie das Gerät gut abkühlen und stellen Sie sicher, dass das Gerät vom Netz getrennt ist.

Reinigen Sie das Gerät nach jedem Backvorgang.

Wischen Sie dazu die Backplatte und das Gehäuse mit einem feuchten, weichen Tuch ab.

Trocknen Sie das nach der Reinigung gut ab und bewahren Sie es an einem kühlen, trockenen Ort auf.

**HINWEIS:**

Sollten sich Teigreste nicht lösen, so geben Sie einen Tropfen Öl auf die betroffenen Stellen und lassen Sie das Öl ca. 5 Minuten einwirken. Nehmen Sie das Öl mit Küchenpapier auf und wiederholen Sie dann den Reinigungsvorgang.

Rezept für den Teig

Zutaten für 4 Personen:

- 500 ml Milch
- 4 Eier
- 250 g Mehl
- 1 Prise Salz
- 50 g flüssige Butter

Zubereitung:

Verquirlen Sie die Milch gut mit den Eiern. Geben Sie das Salz und die abgekühlte, flüssige Butter dazu. Geben Sie während des Quirlens nach und nach das Mehl zu der Mischung. Lassen Sie den Teig 30 Minuten ruhen, bevor Sie ihn verwenden.



Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Sollten Sie das Gerät an Dritte weitergeben, reichen Sie unbedingt diese Bedienungsanleitung und Sicherheitshinweise ebenfalls weiter!
- Überprüfen Sie das Gerät vor jeder Inbetriebnahme auf Beschädigungen. Wenn das Gerät, das Kabel oder der Stecker sichtbare Schäden aufweisen, darf das Gerät nicht benutzt werden. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es eine Fehlfunktion hatte oder heruntergefallen ist.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie den Crêpe-Maker niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Reinigen Sie die Teile nach jeder Benutzung wie unter **Reinigung und Pflege** beschrieben.
- Achten Sie darauf, dass die Teigmenge nicht über den Rand hinausläuft.
- Lassen Sie keine Crêpes auf dem Gerät zurück, auch nicht nach dem Ausschalten.
- Sollte während des Backvorgangs eine Fehlfunktion auftauchen, schalten Sie das Gerät sofort aus und trennen Sie es vom Stromnetz.
- Das Gerät ist nur für den haushaltsüblichen Gebrauch bestimmt.
- Verwenden Sie das Gerät nur in geschlossenen Räumen.
- Stellen Sie das Gerät immer mit einem Freiraum zu allen Seiten und Freiraum nach oben auf einen trockenen, ebenen, festen und hitzeunempfindlichen Untergrund.
- Halten Sie ausreichend Abstand zu anderen Wärmequellen, wie z. B. Herdplatten oder Öfen, um Geräteschäden zu vermeiden.
- Das Gerät sollte nie in der Nähe von leicht entzündbaren Materialien (Gardinen, Textilien) aufgestellt und verwendet werden.
- Betreiben Sie das Gerät nie auf einem Kochfeld oder in der Nähe einer Gasquelle.
- Das Gerät sollte während des Betriebes nicht bewegt werden.
- Schließen Sie das Gerät nur an eine vorschriftsmäßig installierte Steckdose mit Schutzkontakten an. Die Steckdose muss auch nach dem Anschließen gut zugänglich sein.

- Achten Sie auf die richtige Netzspannung.
- Achten Sie darauf, dass das angeschlossene Netzkabel keine Stolpergefahr darstellt. Das Kabel darf nicht von der Aufstellfläche herabhängen, um ein Herunterreißen des Gerätes zu verhindern. Ziehen Sie niemals am Netzkabel, um das Gerät zu bewegen.
- Verlegen Sie das Kabel so, dass es nicht gequetscht oder geknickt wird und nicht mit heißen Flächen in Berührung kommt.
- Decken Sie das Gerät während des Betriebs nicht ab, um Brandgefahr zu vermeiden.
- Legen Sie keine brennbaren Materialien (Pappe, Kunststoff, Papier) auf das Gerät.
- Lassen Sie das Gerät während des Betriebes nie unbeaufsichtigt!
- **ACHTUNG Verbrennungsgefahr!** Das Gerät wird während des Gebrauchs sehr heiß. Achten Sie unbedingt darauf, dass Sie während und nach der Benutzung des Gerätes nicht mit aufgeheizten Teilen in Berührung kommen. Berühren Sie ausschließlich die Griffe und die Regler, während das Gerät in Betrieb ist, oder unmittelbar nach dem Ausschalten. Transportieren bzw. verstauen Sie das Gerät nur, wenn es vollständig abgekühlt ist.
- Benutzen Sie zum Entnehmen der fertigen Crêpes den dafür mitgelieferten Spatel, bitte keine Metallgegenstände, da die Platte sonst verkratzen kann.
- Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhalten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist. Kinder müssen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört nicht in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag / Monat / Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt NC-3626 und NC-3627 in Übereinstimmung mit der der EMV-Richtlinie 2004/108/EG, der Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG und der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU befindet.

PEARL.GmbH, PEARL-Str. 1–3, 79426 Buggingen, Deutschland

Kurtasz, A.

Leiter Qualitätswesen

Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

03.07.2013

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de. Klicken Sie auf der linken Seite auf den Link **Support (Handbücher, FAQs, Treiber & Co.)**. Geben Sie anschließend im Suchfeld die Artikelnummer NC-3626 oder NC-3627 ein.