

Estimado cliente,

¡Gracias por adquirir esta crepera! Con esta máquina para hacer crepes puedes hornear crepes perfectos fácilmente. El dispositivo también es adecuado para hacer panes planos y tortillas.

Lea estas instrucciones de funcionamiento y siga la información y los consejos enumerados para que pueda aprovechar al máximo su nueva crepera.

alcance de entrega

- Crepera
- Cable de conexión
- espátula
- Esparcidor de masa
- operación manual

Variantes de producto

NC-3626: Crepera eléctrica, 500 W, 18 cm
NC-3627: Crepera eléctrica, 650 W, 23 cm

Especificaciones técnicas

tensión	NC-3626	230 V
	NC-3627	
poder	NC-3626	500 W
	NC-3627	650 W
material	NC-3626	Polipropileno, aluminio
	NC-3627	
cable eléctrico	NC-3626	0,7 m (enchufe Schuko)
	NC-3627	0,9 m (enchufe Schuko)
diámetro	NC-3626	18 cm
	NC-3627	23 cm
Dimensiones	NC-3626	22 x 7 x 20 centímetros
	NC-3627	28 x 7 x 29 centímetros

Instalación

Retire el dispositivo del embalaje.

Limpiar la placa con un paño húmedo y luego secarla. Antes de utilizar la crepera por primera vez, enciéndala durante unos minutos sin esparcir la masa sobre ella. Puede haber algo de vapor o humo, así como desarrollo de olores. Esto es normal y no hay nada de qué preocuparse. Si es necesario, ventile la habitación.

Conecte el cable de alimentación al dispositivo en el enchufe provisto e inserte el enchufe en un enchufe seguro.

utilizar

Con esta crepera puedes hacer crepes, tortillas y panes planos con masa debidamente preparada.

1. Presione el botón de encendido / apagado para encender el dispositivo. La placa ahora se está calentando.
2. Si es necesario, engrase ligeramente la placa con aceite.
3. Ponga una pequeña cantidad de masa en el centro del plato y extiéndalo rápidamente con el esparcidor de masa hasta alcanzar el diámetro deseado.
4. Deje que la masa se hornee hasta que la superficie ya no esté líquida y se pueda levantar fácilmente.
5. Usa la espátula para darle la vuelta al crepe y hornea el otro lado hasta que esté amarillo dorado.
6. Ahora retira la crepe terminada con la espátula.
7. Antes de hornear unas crepas nuevas, deje que el plato se caliente nuevamente sin masa antes de agregar la masa nuevamente.
8. Después del último proceso de horneado, apague el dispositivo presionando el interruptor de encendido / apagado nuevamente y desconecte el dispositivo de la fuente de alimentación tirando del enchufe
9. Deje que el dispositivo se enfríe bien antes de limpiarlo y guardarlo.

Limpieza y cuidado

Deje que el dispositivo se enfríe bien y asegúrese de que esté desconectado de la red.

Limpia el dispositivo después de cada proceso de horneado. Para hacer esto, limpie la placa de horno y la carcasa con un paño suave y húmedo.

Después de limpiarlo, séquelo bien y guárdelo en un lugar fresco y seco.



NOTA:

Si no se desprenden los restos de la masa, poner una gota de aceite en las zonas afectadas y dejar actuar el aceite durante unos 5 minutos. Empapa el aceite con toallas de papel y luego repite el proceso de limpieza.

Receta para la masa

Ingredientes para 4 personas:

- 500 ml de leche
- 4 huevos
- 250 g de harina
- 1 pizca de sal
- 50 g de mantequilla líquida

Preparación:

Batir bien la leche con los huevos. Agregue la sal y la mantequilla líquida enfriada. Mientras bate, agregue gradualmente la harina a la mezcla. Deje reposar la masa durante 30 minutos antes de usarla.



instrucciones de seguridad

- Estas instrucciones de funcionamiento están destinadas a familiarizarlo con la funcionalidad de este producto. Guarde estas instrucciones en un lugar seguro para que pueda acceder a ellas en cualquier momento.
- Modificar o modificar el producto afecta la seguridad del producto. ¡Atención, riesgo de lesiones!
- Nunca abra el producto usted mismo. ¡Nunca realice reparaciones usted mismo!
- Manipule el producto con cuidado. Puede dañarse con golpes, golpes o caídas desde poca altura.
- Mantenga el producto alejado de la humedad y el calor extremo.
- Nunca sumerja el producto en agua u otros líquidos.
- Si cede el dispositivo a terceros, también transmita estas instrucciones de funcionamiento e instrucciones de seguridad.
- Compruebe si el dispositivo está dañado antes de cada uso. Si el dispositivo, el cable o el enchufe están visiblemente dañados, no se debe utilizar. No utilice el dispositivo si funciona mal o si se ha caído.
- Limpie las piezas después de cada uso como se describe en Limpieza y cuidado.
- Asegúrese de que la cantidad de masa no se desborde.
- No deje crepes en el aparato, incluso después de apagarlo.
- Si ocurre un mal funcionamiento durante el proceso de horneado, apague el dispositivo inmediatamente y desconéctelo de la fuente de alimentación.
- El dispositivo solo está diseñado para un uso doméstico normal.
- Utilice el dispositivo únicamente en habitaciones cerradas.
- Coloque siempre el dispositivo sobre una superficie seca, nivelada, firme y resistente al calor con espacio en todos los lados y espacio hacia arriba.
- Mantenga suficiente distancia a otras fuentes de calor, como B. placas de cocción u hornos para evitar daños en el equipo.
- El dispositivo nunca debe instalarse y utilizarse cerca de materiales altamente inflamables (cortinas, textiles).
- Nunca opere el aparato sobre una encimera o cerca de una fuente de gas.
- El dispositivo no debe moverse durante el funcionamiento.

- Solo conecte el dispositivo a un enchufe correctamente instalado con contactos de protección. La toma debe ser fácilmente accesible incluso después de haberla conectado.
- Preste atención a la tensión de red correcta.
- Asegúrese de que el cable de alimentación conectado no represente un peligro de tropiezo. El cable no debe colgar de la superficie de instalación para evitar que el dispositivo se rompa. Nunca tire del cable de alimentación para mover el dispositivo.
- Coloque el cable de manera que no quede aplastado o torcido y no entre en contacto con superficies calientes.
- Para evitar el riesgo de incendio, no cubra el dispositivo durante su funcionamiento.
- No coloque ningún material inflamable (cartón, plástico, papel) sobre el dispositivo.
- ¡Nunca deje el dispositivo desatendido durante su funcionamiento!
- **ATENCIÓN ¡Riesgo de quemaduras!** El dispositivo se calienta mucho durante el uso. Asegúrese absolutamente de no entrar en contacto con piezas calientes durante y después de usar el dispositivo. Toque las asas y los controles únicamente mientras el dispositivo esté en funcionamiento o inmediatamente después de haberlo apagado. Transporte o guarde el dispositivo solo cuando se haya enfriado por completo.
- Utilice la espátula suministrada para quitar las crepas acabadas, no utilice ningún objeto metálico, ya que esto podría rayar el plato.
- Este dispositivo no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades sensoriales o mentales limitadas o con falta de experiencia y / o conocimiento, a menos que sean supervisados o instruidos por una persona responsable de su seguridad. cómo utilizar el dispositivo. Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el dispositivo.
- Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas y errores.

Información importante sobre la eliminación

Este dispositivo electrónico no debe tirarse a la basura doméstica. Para una eliminación adecuada, comuníquese con los puntos de recolección públicos de su comunidad. Para obtener detalles sobre la ubicación de dicho punto de recolección y las restricciones de cantidad por día / mes / año, consulte la información del municipio respectivo.

Declaración de conformidad

PEARL GmbH declara por la presente que los productos NC-3626 y NC-3627 cumplen con la Directiva de bajo voltaje 2006/95 / EC, la Directiva RoHS 2011/65 / EU y la Directiva EMC 2004/108 / EC.



Jefe de Gestión de Calidad
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz
07/03/2013

Puede encontrar la declaración de conformidad detallada en www.pearl.de/support. Introduzca el número de artículo en el campo de búsqueda.

En el sitio web puede encontrar información y respuestas a las preguntas más frecuentes (FAQ) sobre muchos de nuestros productos, así como cualquier manual actualizado:

www.rosensteinundsoehne.de

Ingrese el número de artículo o el nombre del artículo en el campo de búsqueda.