

Caro cliente,

Grazie per aver acquistato questa macchina per crepes! Con questa macchina per crepes puoi cuocere facilmente crêpes perfette. Il dispositivo è adatto anche per realizzare focacce e tortillas.

Si prega di leggere queste istruzioni per l'uso e seguire le informazioni e suggerimenti elencati in modo da ottenere il massimo dalla vostra nuova macchina per crepes.

portata di consegna

- Creatore di crepe
- Cavo di collegamento
- spatola
- Spalmatore di pasta
- manuale operativo

Varianti di prodotto

NC-3626: Crepiera elettrica, 500 W, 18 cm
NC-3627: Crepiera elettrica, 650 W, 23 cm

Specifiche tecniche

tensione	NC-3626	230 V.
	NC-3627	
energia	NC-3626	500 W.
	NC-3627	650 W
Materiale	NC-3626	Polipropilene, alluminio
	NC-3627	
filo elettrico	NC-3626	0,7 m (spina Schuko)
	NC-3627	0,9 m (spina Schuko)
diametro	NC-3626	18 cm
	NC-3627	23 cm
Dimensioni	NC-3626	22 x 7 x 20 cm
	NC-3627	28 x 7 x 29 cm

Installazione

Rimuovere il dispositivo dalla confezione.
Pulire la piastra con un panno umido e poi asciugarla.
Prima di utilizzare la macchina per crêpes per la prima volta, accendila per qualche minuto senza spalmare la pastella. Potrebbe esserci vapore o fumo e sviluppo di odori. Questo è normale e non c'è nulla di cui preoccuparsi. Se necessario, aerare la stanza.
Collegare il cavo di alimentazione al dispositivo alla presa prevista a tale scopo e inserire la spina di alimentazione in una presa sicura.

uso

Con questa macchina per crêpes puoi realizzare crêpes, tortillas e focacce con impasto opportunamente preparato.

1. Premere il pulsante on / off per accendere il dispositivo. La piastra ora si sta riscaldando.
2. Se necessario ungere leggermente la piastra con olio.
3. Mettere una piccola quantità di pasta al centro del piatto e stenderla velocemente con la spatola fino a raggiungere il diametro desiderato.
4. Lasciate cuocere l'impasto fino a quando la superficie non sarà più liquida e potrà essere facilmente sollevata.
5. Usa la spatola per girare la crepe e inforna l'altro lato finché non diventa giallo dorato.
6. Ora rimuovi la crepe finita con la spatola.
7. Prima di cuocere una nuova crêpe, lasciate riscaldare nuovamente la piastra senza pastella prima di aggiungere nuovamente la pastella.
8. Dopo l'ultima cottura, spegnere il dispositivo premendo nuovamente l'interruttore on / off e scollegare il dispositivo dall'alimentazione staccando la spina
9. Lasciar raffreddare bene il dispositivo prima di pulirlo e riporlo.

Pulizia e cura

Lasciare raffreddare bene il dispositivo e assicurarsi che il dispositivo sia scollegato dalla rete elettrica.
Pulisci il dispositivo dopo ogni cottura.
A tale scopo, pulire la piastra di cottura e l'alloggiamento con un panno morbido e umido.
Dopo averlo pulito, asciugalo bene e conservalo in un luogo fresco e asciutto.



NOTA:

Se i resti dell'impasto non si staccano, mettete un filo d'olio sulle zone interessate e lasciate agire l'olio per circa 5 minuti. Assorbi l'olio con carta assorbente, quindi ripeti il processo di pulizia.

Ricetta per l'impasto

Ingredienti per 4 persone:

- 500 ml di latte
- 4 uova
- 250 g di farina
- 1 pizzico di sale
- 50 g di burro liquido

Preparazione:

Montare bene il latte con le uova. Aggiungere il sale e il burro liquido raffreddato. Mentre sbatti, aggiungi gradualmente la farina al composto. Lascia riposare l'impasto per 30 minuti prima di utilizzarlo.



Istruzioni di sicurezza

- Queste istruzioni per l'uso hanno lo scopo di familiarizzare con le funzionalità di questo prodotto. Si prega di conservare queste istruzioni in un luogo sicuro in modo da potervi accedere in qualsiasi momento.
- La modifica o la modifica del prodotto influisce sulla sicurezza del prodotto. Attenzione rischio di lesioni!
- Non aprire mai il prodotto da soli. Non eseguire mai riparazioni da soli!
- Maneggia il prodotto con attenzione. Può essere danneggiato da colpi, colpi o caduta da una piccola altezza.
- Tenere il prodotto lontano da umidità e calore estremo.
- Non immergere mai il prodotto in acqua o altri liquidi.
- Se si cede il dispositivo a terzi, si prega di trasmettere anche queste istruzioni per l'uso e le istruzioni di sicurezza!
- Verificare che il dispositivo non sia danneggiato prima di ogni utilizzo. Se il dispositivo, il cavo o la spina sono visibilmente danneggiati, il dispositivo non deve essere utilizzato. Non utilizzare il dispositivo se non funziona correttamente o se è caduto.
- Pulire le parti dopo ogni utilizzo come descritto in Pulizia e cura.
- Assicurati che la quantità di pasta non superi il bordo.
- Non lasciare crepes sull'apparecchio, anche dopo che è stato spento.
- In caso di malfunzionamento durante il processo di cottura, spegnere immediatamente il dispositivo e scollegarlo dall'alimentazione.
- Il dispositivo è destinato esclusivamente al normale uso domestico.
- Utilizzare il dispositivo solo in ambienti chiusi.
- Posizionare sempre il dispositivo su una superficie asciutta, piana, solida e resistente al calore con uno spazio libero su tutti i lati e uno spazio libero verso l'alto.
- Mantenere una distanza sufficiente da altre fonti di calore, come B. piani cottura o forni per evitare danni alle apparecchiature.
- Il dispositivo non deve mai essere installato e utilizzato in prossimità di materiali facilmente infiammabili (tende, tessuti).
- Non utilizzare mai l'apparecchio su un piano cottura o vicino a una fonte di gas.

- Il dispositivo non deve essere spostato durante il funzionamento.
- Collegare il dispositivo solo a una presa correttamente installata con contatti di protezione. La presa deve essere facilmente accessibile anche dopo essere stata collegata.
- Prestare attenzione alla corretta tensione di rete.
- Assicurarsi che il cavo di alimentazione collegato non rappresenti un pericolo di inciampo. Il cavo non deve pendere dalla superficie di installazione per evitare che il dispositivo si strappi. Non tirare mai il cavo di alimentazione per spostare il dispositivo.
- Posare il cavo in modo che non sia schiacciato o attorcigliato e non venga a contatto con superfici calde.
- Per evitare il rischio di incendio, non coprire il dispositivo durante il funzionamento.
- Non collocare materiali infiammabili (cartone, plastica, carta) sul dispositivo.
- Non lasciare mai il dispositivo incustodito durante il funzionamento!
- **ATTENZIONE** Rischio di ustioni! Il dispositivo diventa molto caldo durante l'uso. Assicurarsi assolutamente di non entrare in contatto con parti riscaldate durante e dopo l'utilizzo del dispositivo. Toccare le maniglie e i comandi solo mentre il dispositivo è in funzione o subito dopo che è stato spento. Trasportare o riporre il dispositivo solo quando si è completamente raffreddato.
- Utilizzare la spatola in dotazione per rimuovere le crêpes finite, non utilizzare oggetti metallici, poiché potrebbero graffiare il piatto.
- Questo dispositivo non è destinato all'uso da parte di persone (compresi i bambini) con capacità sensoriali o mentali limitate o mancanza di esperienza e / o conoscenza, a meno che non siano supervisionate o istruite da una persona responsabile della loro sicurezza come utilizzare il dispositivo. I bambini devono essere sorvegliati per assicurarsi che non giochino con il dispositivo.
- Con riserva di modifiche tecniche ed errori.

Informazioni importanti sullo smaltimento

Questo dispositivo elettrico non appartiene ai rifiuti domestici. Per uno smaltimento corretto, contattare i punti di raccolta pubblici della propria comunità. Per i dettagli sull'ubicazione di tale punto di raccolta ed eventuali limitazioni di quantità per giorno / mese / anno, fare riferimento alle informazioni del rispettivo comune.

Dichiarazione di conformità

PEARL GmbH dichiara con la presente che i prodotti NC-3626 e NC-3627 sono conformi alla Direttiva sulla bassa tensione 2006/95 / CE, alla Direttiva RoHS 2011/65 / UE e alla Direttiva EMC 2004/108 / CE.

Kurtasz, A.

Responsabile della gestione della qualità
Ing. Dipl. (FH) Andreas Kurtasz
03/07/2013

È possibile trovare la dichiarazione di conformità dettagliata su www.pearl.de/support. Immettere il numero dell'articolo nel campo di ricerca.

Informazioni e risposte alle domande frequenti (FAQ) su molti dei nostri prodotti, nonché eventuali manuali aggiornati, sono disponibili sul sito Web:

www.rosensteinundsoehne.de

Immettere il numero dell'articolo o il nome dell'articolo nel campo di ricerca.