

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses formschönen Wasserkochers mit Sicherheitsabschaltung, analoger Temperaturanzeige und angenehmem Tragegriff.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihren neuen Wasserkocher optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Wasserkocher
- Heizsockel
- Bedienungsanleitung

Technische Daten

Spannung	230 V
Temperaturanzeige	0 – 100°C
Leistung	Ca. 2.000 W
Verbrauch	max. 170 W
Kapazität	1,7 l
Kabellänge	Ca. 75 cm
Maße	Höhe: 25 cm, Ø ca. 20 cm (mit Griff)
Leergewicht	0,83 g

Produktdetails



1.	Ausgießer mit Filter	5.	LED
2.	Deckel	6.	Heizsockel
3.	Griff	7.	Analoge Wassertemperatur-Anzeige
4.	Ein/Aus-Schalter	8.	Wasserbehälter

Inbetriebnahme

Wickeln Sie so viel Kabel von der Unterseite des Heizsockels ab, wie Sie benötigen. Verbinden Sie das Kabel des Heizsockels mit einer gesicherten Haushaltssteckdose.

Verwendung



ACHTUNG!

Fassen Sie den Griff nicht vorne am Gerät an, wenn der Wasserkocher heiß ist. Beim Ausgießen des Wassers könnten Sie mit dem heißen Wasserdampf in Berührung kommen. Verbrühungsgefahr!

- Nehmen Sie den Deckel vom Wasserbehälter ab.
- Füllen Sie so viel frisches Wasser in den Behälter, wie Sie benötigen (mindestens 0,75 l, maximal 1,7 l).
- Schließen Sie den Deckel.
- Alternativ können Sie das Wasser auch durch den Ausgießer einfüllen.
- Stellen Sie den Behälter auf den Heizsockel.
- Schalten Sie das Gerät mit dem Ein-/Aus-Schalter ein.
- Wenn das Wasser kocht, schaltet sich das Gerät automatisch aus.



HINWEIS

Falls Ihr Trinkwasser sehr kalkhaltig („hart“) ist, empfiehlt sich die Verwendung eines Wasserfilters. Sie können alternativ auch kalziumarmes Tafelwasser benutzen.

- Falls kein Wasser mehr im Kochbehälter vorhanden ist, schaltet sich das Gerät automatisch aus.
- Wenn Sie den Wasserkocher vor Erreichen des Siedepunktes vom Heizsockel nehmen, schaltet sich das Gerät sofort aus. So wird vermieden, dass das Abstellen auf dem Sockel zu einer unbeabsichtigten Aufheizung des möglicherweise leeren Behälters führt.



ACHTUNG!

Verwenden Sie den Wasserkocher nicht unbeaufsichtigt.



HINWEIS:

Befindet sich wenig Wasser im Kessel, dauert es länger, bis sich der Wasserkocher ausschaltet.

Reinigung

Entleeren Sie den Wasserkocher immer vollständig und spülen sie ihn kurz durch. Entleeren Sie das Kochgefäß vor allem immer dann vollständig, wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht verwenden.

- Trennen Sie den Heizsockel von der Stromzufuhr, bevor Sie das Gerät reinigen.
- Nehmen Sie den Behälter vom Heizsockel, öffnen sie ihn und gießen Sie das Wasser aus.
- Reinigen Sie den Behälter innen mit einem milden Spülmittel und spülen Sie ihn anschließend mit klarem Wasser sorgfältig aus.
- Verwenden Sie bei Bedarf einen für Wasserkocher geeigneten Entkalker. Beachten Sie hierbei die Angaben des Herstellers. Spülen Sie den Behälter mit viel Wasser gründlich aus.
- Reinigen Sie den Heizsockel und die Außenseite des Kochbehälters mit einem feuchten Tuch und trocknen Sie alles mit einem sauberen, trockenen Tuch ab.



HINWEIS

Verwenden Sie keine harten oder kratzenden Gegenstände, die die Oberfläche beschädigen könnten. Verwenden Sie niemals aggressive Putz- oder Lösungsmittel oder andere Chemikalien.

Aufbewahrung

Wenn Sie den Wasserkocher längere Zeit nicht benutzen, entleeren Sie das gesamte Wasser aus dem Kochbehälter und reinigen Sie das Gerät wie unter **Reinigung** beschrieben. Trocknen Sie den Wasserkocher anschließend sorgfältig ab. Bewahren Sie das Gerät an einem kühlen und trockenen Ort auf.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Stellen Sie keine Gegenstände auf das Gerät.
- Führen Sie keine fremden Gegenstände in das Gerät ein.

- Stellen Sie das Produkt auf einen ebenen, stabilen und wasserunempfindlichen Untergrund.
- Stellen Sie das Produkt so auf, dass es nach allen Seiten ausreichend Abstand hat (je 30 cm zu den Seiten und nach oben) und so, dass es nicht umgestoßen werden kann.
- Nutzen Sie das Gerät nicht in einer Umgebung mit entzündlichen Materialien, Gasen oder Dämpfen.
- Tauchen Sie das Gerät niemals in andere Flüssigkeiten.
- Lassen Sie kein Wasser für längere Zeit im Gerät stehen.
- Verwenden Sie nur unbehandeltes, sauberes Wasser.
- Füllen Sie kein kaltes Wasser in den erhitzten Behälter ein.
- Ziehen Sie den Netzstecker nicht mit feuchten oder nassen Händen aus der Steckdose.
- Schließen Sie das Gerät nur an eine vorschriftsmäßig installierte Steckdose mit Schutzkontakten an.
- Ziehen Sie den Netzstecker, bevor Sie das Gerät transportieren, reinigen oder warten und wenn es nicht in Gebrauch ist.
- Achten Sie darauf, dass das angeschlossene Netzkabel keine Stolpergefahr darstellt. Das Kabel darf nicht von der Aufstellfläche herabhängen, um ein Herunterreißen des Gerätes zu verhindern. Ziehen Sie niemals am Netzkabel, um das Gerät zu bewegen.
- Überprüfen Sie das Gerät vor jeder Inbetriebnahme auf Beschädigungen. Wenn das Gerät, das Kabel oder der Stecker sichtbare Schäden aufweisen, darf das Gerät nicht benutzt werden. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es eine Fehlfunktion hatte oder heruntergefallen ist.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag / Monat / Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL GmbH, dass sich das Produkt NC-3632 in Übereinstimmung mit der EMV-Richtlinie 2014/30/EU, der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU und der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU befindet.

Kurtasz, A.

Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz
26.10.2016

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer NC-3632 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.rosensteinundsoehne.de

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi cette bouilloire esthétique équipée d'une poignée ergonomique et qui affiche la température, pour une utilisation simple et confortable. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Bouilloire
- Base chauffante
- Mode d'emploi

Caractéristiques techniques

Tension	230 V
Affichage de la température	0 – 100 °C
Puissance	env. 2000 W
Consommation	max. 170 W
Capacité	1,7 L
Longueur du câble	env. 75 cm
Dimensions	Hauteur : 25,5 cm, Ø env. 20 cm (avec anse)
Poids à vide	0,83 g

Description du produit



- | | |
|------------------------------|--|
| 1. Bec verseur avec filtre | 5. LED |
| 2. Couvercle | 6. Base chauffante |
| 3. Poignée | 7. Affichage analogique de la température de l'eau |
| 4. Interrupteur marche/arrêt | 8. Réservoir d'eau |

Mise en marche

Le câble d'alimentation est enroulé sous la base chauffante. Déroulez la longueur de câble nécessaire. Branchez le câble de la base chauffante à une prise de courant sécurisée.

Utilisation



ATTENTION !

Ne prenez jamais la poignée par le haut lorsque la bouilloire est chaude, saisissez-la plutôt en son milieu, voire plus près du bas. Risque de brûlure en raison de la vapeur d'eau !

- Retirez le couvercle du réservoir d'eau.
- Versez la quantité souhaitée d'eau fraîche dans le réservoir d'eau (minimum 0,75 L / maximum 1,7 L).
- Refermez le couvercle.
- Vous pouvez également verser de l'eau par le bec verseur.
- Placez le réservoir d'eau sur la base chauffante.
- Allumez l'appareil avec l'interrupteur Marche/Arrêt.
- Lorsque l'eau bout, l'appareil s'éteint automatiquement.



NOTE

Si l'eau du robinet dont vous disposez est très calcaire ("eau dure"), il est recommandé d'utiliser une carafe filtrante. Vous pouvez également utiliser une eau en bouteille à faible teneur en calcium.

- Si la bouilloire ne contient pas d'eau, l'appareil s'arrête automatiquement.
- Si vous retirez le réservoir de la base chauffante avant que l'eau n'arrive à ébullition, l'appareil s'arrête automatiquement. Ceci permet d'éviter que le réservoir, alors éventuellement vide, ne soit chauffé à nouveau lorsqu'il est replacé sur la base.



ATTENTION !

Ne laissez jamais la bouilloire fonctionner sans surveillance.



NOTE :

Si de l'eau se trouve dans le réservoir, la bouilloire met plus longtemps à s'éteindre.

Nettoyage

Videz toujours la bouilloire complètement après utilisation, et rincez-la rapidement. Videz toujours complètement le réservoir si vous ne comptez pas utiliser l'appareil pendant une longue période.

- Débranchez la base chauffante de l'alimentation électrique avant de nettoyer l'appareil.
- Retirez le réservoir de la base chauffante, ouvrez-le et videz l'eau.
- Nettoyez l'intérieur du réservoir avec un liquide vaisselle doux, et rincez soigneusement à l'eau claire.
- Si besoin, utilisez un produit anticalcaire adapté aux bouilloires. Respectez pour cela les informations du fabricant. Rincez abondamment le réservoir à l'eau claire.
- Nettoyez la base chauffante et la partie extérieure de la bouilloire à l'aide d'un chiffon humide, puis utilisez un chiffon propre et sec pour les sécher.



NOTE

N'utilisez pas d'objets durs ou abrasifs, qui risqueraient d'endommager la surface de l'appareil. N'utilisez pas de produit nettoyant, de solvant ou d'autres produits chimiques.

Stockage

Si vous n'utilisez pas la bouilloire pendant une durée prolongée, videz toute l'eau contenue dans le réservoir et nettoyez l'appareil comme décrit sous "Nettoyage". Séchez ensuite soigneusement la bouilloire. Rangez l'appareil dans un endroit frais et sec.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- N'ouvrez et ne tentez jamais de réparer vous-même le produit sous peine de perdre toute garantie !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.

- Ne posez aucun objet sur l'appareil.
- N'insérez aucun objet dans l'appareil.
- Placez le produit sur une surface plane, stable et résistante à l'eau.
- Placez le produit de manière à ce qu'il y ait un espace suffisant de tous les côtés (30 cm sur les côtés et au-dessus) et à ce qu'il soit bien stable et ne risque pas d'être renversé.
- N'utilisez pas l'appareil à proximité de matériaux, gaz ou vapeurs inflammables.
- Ne plongez jamais le produit et sa base dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Ne stockez pas l'appareil dans un endroit humide.
- Utilisez uniquement de l'eau propre et non traitée.
- Ne versez pas d'eau froide dans le récipient si celui-ci est chaud.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Ne débranchez jamais la fiche d'alimentation de la prise électrique avec des mains humides ou mouillées.
- Ne branchez l'appareil qu'à une prise électrique murale reliée à la terre et correctement installée.
- Débranchez la fiche d'alimentation avant de transporter l'appareil, de le nettoyer ou d'effectuer une opération d'entretien, mais également lorsque vous ne l'utilisez pas.
- Veillez à ce que le câble d'alimentation ne représente pas un obstacle sur lequel quelqu'un risquerait de trébucher. Afin d'éviter une chute de l'appareil, le câble ne doit pas pendre de la surface sur laquelle est posé l'appareil. Ne déplacez jamais l'appareil en tirant sur le câble.
- Vérifiez le bon état de l'appareil avant chaque utilisation. Si l'appareil, le câble ou l'adaptateur secteur présente des dommages visibles, l'appareil ne doit pas être utilisé. N'utilisez pas l'appareil s'il est tombé ou s'il présente un dysfonctionnement.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger. N'utilisez pas l'appareil tant que la réparation n'a pas été effectuée.

- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et les éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit NC-3632 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique, et 2014/35/UE, concernant la mise à disposition sur le marché du matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension.

Kurtasz, A.

Service Qualité
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz
26.10.2016