

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses Milchaufschäumers, mit dessen Hilfe Sie im Handumdrehen perfekten Milchschaum für Latte Macchiato, Cappuccino oder Milchshakes zaubern können.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie den Milchaufschäumer optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Milchaufschäumer
- Bedienungsanleitung

Sie benötigen zusätzlich: 2 Alkaline-Batterien des Typs AAA (Micro)

Technische Daten

Länge: 250 mm

Durchmesser: 15 mm

Durchmesser Mixspirale: 24 mm

Gewicht (ohne Batterien): 78 g

Stromversorgung: 2 Batterien 1,5V Typ AAA (Micro)

Batterien einlegen

1. Drehen Sie den Aufsatz am Griffende des Milchaufschäumers auf.
2. Legen Sie 2 Batterien (Typ AAA) in den Griff ein. Der Plus-Pol (+) muss dabei zur Spitze des Milchaufschäumers weisen.
3. Setzen Sie den Aufsatz wieder auf und schrauben Sie ihn zu.

Verwendung



ACHTUNG!

Verbiegen Sie Mixstab und Mixspirale nicht. Dies führt zu Unwucht, wodurch die Gerätefunktion beeinträchtigt werden kann.

1. Füllen Sie die Milch in ein hohes Glas, so dass dieses maximal zu einem Drittel gefüllt ist. Beim Aufschäumen erhöht sich das Volumen der Milch deutlich.
2. Tauchen Sie die Spirale am Ende des Mixstabs in die Milch, bis sie sich kurz über dem Boden des Gefäßes befindet.
3. Drücken Sie die schwarze Taste am Ende des Griffs, um den Milchaufschäumer einzuschalten. Bewegen Sie die Spirale langsam in der Milch auf und ab, bis der Milchschaum die gewünschte Konsistenz erreicht hat. Ein gutes Ergebnis erzielen Sie nach etwa 15 Sekunden. Achten Sie darauf, dass Sie die Spirale während des Aufschäumens nicht aus der Milch ziehen.
4. Schalten Sie den Milchaufschäumer aus, bevor Sie die Mixspirale aus der Milch ziehen.

Reinigung

Tauchen Sie die Mixspirale und den vorderen Teil des Stabs in heißes Wasser mit etwas Spülmittel. Schalten Sie den Milchaufschäumer ein und reinigen Sie ihn auf diese Art einige Sekunden. Spülen Sie ihn anschließend mit klarem Wasser ab und schalten Sie ihn an der Luft wieder einige Sekunden ein, um ihn zu trocknen.



ACHTUNG!

Der Milchaufschäumer ist nicht für die Reinigung in der Spülmaschine geeignet! Das Gehäuse darf niemals in Wasser getaucht werden.

Tipps und Tricks

Achten Sie auf einen festen Sitz des Mixstabs auf der Antriebsachse. Ein lockerer Mixstab führt zu Unwucht. Drücken Sie ihn gegebenenfalls einfach wieder fest in die schwarze Kunststoff-Buchse.

- Verwenden Sie kalte Milch, wenn Sie Milchshakes oder andere Kaltgetränke herstellen möchten. Verwenden Sie auf ca. 60° erwärmte Milch, um Heißgetränke herzustellen. Sie können die Milch kurz in der Mikrowelle erwärmen, um die gewünschte Temperatur zu erreichen – den genauen Zeitraum müssen Sie mit Ihrer Mikrowelle herausfinden. Achten Sie darauf, dass Sie die Milch nicht kochen.
- Sie können sowohl frische Milch als auch H-Milch zum Herstellen von Milchschaum verwenden. Ob sie fettarme Milch oder Vollmilch verwenden, hängt von Ihrem Geschmack ab.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig, außer zum Batteriewechsel. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringerer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von extremer Hitze.
- Tauchen Sie immer nur Mixstab und Mixspirale in die Milch oder zum Reinigen in Wasser, niemals das ganze Gerät oder das Gehäuseteil mit Motor und Batterien.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört nicht in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde.

Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Wichtige Hinweise zu Batterien und deren Entsorgung

Batterien gehören **NICHT** in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zur fachgerechten Entsorgung zurückzugeben.

Sie können Ihre Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde abgeben oder überall dort, wo Batterien der gleichen Art verkauft werden.

- Akkus haben eine niedrigere Ausgangsspannung als Batterien. Dies kann in manchen Fällen dazu führen, dass ein Gerät Batterien benötigt und mit Akkus nicht funktioniert.
- Batterien gehören nicht in die Hände von Kindern.
- Batterien, aus denen Flüssigkeit austritt, sind gefährlich. Berühren Sie diese nur mit geeigneten Handschuhen.
- Versuchen Sie nicht, Batterien zu öffnen und werfen Sie Batterien nicht in Feuer.
- Normale Batterien dürfen nicht wieder aufgeladen werden. Achtung Explosionsgefahr!
- Verwenden Sie immer Batterien desselben Typs zusammen und ersetzen Sie immer alle Batterien im Gerät zur selben Zeit!
- Nehmen Sie die Batterien aus dem Gerät, wenn Sie es für längere Zeit nicht benutzen.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt NC3638 in Übereinstimmung mit der EMV-Richtlinie 2004/108/EG und der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU befindet.

PEARL.GmbH, PEARL-Str. 1-3, 79426 Buggingen, Deutschland

Kurtasz, A.

Leiter Qualitätswesen
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz
27.09.2013

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de. Klicken Sie unten auf den Link **Support (Handbücher, FAQs, Treiber & Co.)**. Geben Sie anschließend im Suchfeld die Artikelnummer NC3638 ein.