

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieser elektrischen Gemüseribe, mit der Sie mühelos Gemüse, Obst, Schokolade, Nüsse und Hartkäse raspeln, schneiden oder reiben können. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre neue elektrische Gemüseribe optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Gemüseribe
- 5 Trommeleinsätze
- Bedienungsanleitung

Technische Daten

Stromversorgung	220-240 V, 50 Hz
Leistungsaufnahme	150 W

Inbetriebnahme

1. Öffnen Sie die Zubehörabdeckung oberhalb des Stromkabels, indem Sie die kleine Taste oben auf dem Gerät drücken und die Abdeckung nach hinten wegziehen.
2. Entnehmen Sie die Trommeleinsätze.
3. Reinigen Sie alle Teile mit Ausnahme der Motoreinheit mit warmem Wasser und etwas Spülmittel.

**HINWEIS:**

Die Einsätze, der Einfüllschacht und der Stopfer können auch in der Spülmaschine gereinigt werden.

4. Trocknen Sie alle Teile sorgfältig ab.
5. Schließen Sie die Zubehörabdeckung, Setzen Sie sie mit den Noppen genau auf die entsprechenden Aussparungen. Halten Sie den kleinen, weißen Knopf gedrückt, um die Abdeckung zu schließen.

Verwendung

1. Stellen Sie das Gerät auf eine trockene, stabile und ebene Arbeitsfläche.
2. Montieren Sie den Einfüllschacht, indem Sie ihn gegen den Uhrzeigersinn in die Öffnung in der Motoreinheit schrauben.
3. Wählen Sie den gewünschten Trommeleinsatz aus:

Obst und Gemüse	
Rot	Grobe Raspel
Gelb	Feine Raspel
Hellgrün	Feine Scheiben
Dunkelgrün	Dicke Scheiben
Hartkäse und Nüsse	
Orange	Reibe

4. Waschen Sie das Gemüse oder Obst. Schneiden Sie es bei Bedarf in Stücke, die in den Einfüllschacht passen. Entfernen Sie holzige und harte Teile.
5. Befestigen Sie den gewünschten Trommeleinsatz in der Öffnung im Einfüllschacht. Drücken Sie ihn an und drehen Sie ihn im Uhrzeigersinn, bis er einrastet.

**HINWEIS:**

Verwenden Sie die einzelnen Trommeleinsätze ausschließlich für die angegebenen Lebensmittel.

6. Stellen Sie eine Schüssel unter die Reibetrommel.
7. Füllen Sie das Schneidgut in den Einfülltrichter. Setzen Sie den Stopfer in den Einfülltrichter. Achten Sie dabei auf die korrekte Ausrichtung.
8. Schließen Sie das Netzteil an eine Steckdose an.
9. Halten Sie die große Taste auf der Motoreinheit gedrückt, um das Gerät einzuschalten.
10. Um das Schneidgut zu zerkleinern, drücken Sie den Stopfer mit leichtem Druck auf das Schneidgut.
11. Um das Gerät auszuschalten, lassen Sie die große Taste auf der Motoreinheit los.

Reinigung und Aufbewahrung

1. Reinigen Sie das Gerät nach jeder Verwendung.
2. Säubern Sie den Einfülltrichter, Stopfer und die Trommeleinsätze mit warmem Wasser und etwas Spülmittel. Sie können diese Geräteteile auch in der Spülmaschine waschen.
3. Wischen Sie die Motoreinheit mit einem feuchten Tuch oder Schwamm ab. Tauchen Sie die Motoreinheit nie in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Achten Sie darauf, dass kein Wasser in die Motoreinheit gelangen kann.
4. Die Trommeleinsätze lassen sich platzsparend unter der Zubehörabdeckung verstauen.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Bitte verwenden Sie das Produkt nur in seiner bestimmungsgemäßen Art und Weise. Eine anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung des Produktes.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Handhaben Sie die Trommeleinsätze vorsichtig, es besteht Verletzungsgefahr.
- Ziehen Sie immer den Netzstecker, bevor Sie das Gerät demontieren.
- Wenden Sie bei Montage und Demontage keine Gewalt an.
- Bewegen Sie das laufende Gerät nicht.
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Bedienen Sie das Gerät nicht mit nassen Händen.
- Kinder dürfen das Gerät nur unter Aufsicht von Erwachsenen verwenden.
- Nehmen Sie nie Ihre Finger, um Gemüse, Obst etc. im Einfüllschacht zusammenzudrücken.
- Lassen Sie das eingeschaltete Gerät nicht unbeaufsichtigt.
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn das Netzteil oder andere Teile des Geräts beschädigt sind.
- Halten Sie die Motoreinheit fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie die Motoreinheit niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört nicht in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag / Monat / Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt NC-3639 in Übereinstimmung mit der Produktsicherheit-Richtlinie 2001/95/EG, der EMV-Richtlinie 2004/108/EG und der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU befindet.

PEARL.GmbH, PEARL-Str. 1-3, 79426 Buggingen, Deutschland



Leiter Qualitätswesen
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz
03.07.2013

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de. Klicken Sie unten auf den Link **Support (Handbücher, FAQs, Treiber & Co.)**. Geben Sie anschließend im Suchfeld die Artikelnummer NC-3639 ein.