

**Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,**

vielen Dank für den Kauf dieses Wasserkochers mit Teekanne und Warmhalteplatte. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihren neuen Wasserkocher mit Teekanne und Warmhalteplatte optimal einsetzen können.

**Lieferumfang**

- Wasserkocher
- Teekanne mit Deckel und Teesieb
- Tablett mit Stromkabel
- Bedienungsanleitung

**Produktdetails**

1. Ein/Aus-Schalter (Warmhalteplatte)
2. Ausgießer mit Filter
3. Ein/Aus-Schalter (Wasserkocher)
4. Füllstandsanzeige
5. Kontrollleuchte (Wasserkocher)
6. Kontrollleuchte (Warmhalteplatte)
7. Warmhalteplatte

**Verwendung**

Reinigen Sie das Gerät vor der ersten Verwendung, wie unter **Reinigung und Pflege** beschrieben. Füllen Sie ein- oder zweimal die maximale Wassermenge in den Wasserkocher und kochen Sie das Wasser ab, ohne es weiterzuverwenden. So entfernen Sie eventuell noch vorhandene Produktions- oder Transportrückstände.

Stellen Sie das Tablett auf eine saubere, trockene, ebene Fläche. Verbinden Sie das Tablett mit der Stromversorgung, indem Sie den Netzstecker in eine freie Wandsteckdose einstecken.

Füllen Sie den losen Tee in das Teesieb – Angaben zu Menge und Ziehdauer finden Sie auf der Teeverpackung. Setzen Sie das Teesieb in die Teekanne ein. Alternativ können Sie auch Teebeutel verwenden, die Sie (ohne Teesieb) in die Teekanne hängen. Platzieren Sie dann die Teekanne auf der Warmhalteplatte.

Füllen Sie die benötigte Menge Wasser in den Wasserkocher. Achten Sie dabei auf die Füllstandsanzeige. Der Wasserstand sollte die Markierung **Min.** nicht unterschreiten und die Markierung **Max.** nicht überschreiten. Schließen Sie den Deckel und setzen Sie den Wasserkocher in die entsprechende Halterung auf dem Tablett. Schalten Sie dann zunächst die Warmhalteplatte ein, um die Teekanne schon einmal vorzuwärmen. Kippen Sie hierzu den **Ein/Aus-Schalter (1)** auf die Position **I**. Die Kontrollleuchte (6) geht an und zeigt somit an, dass die Warmhalteplatte in Betrieb ist. Anschließend schalten Sie den Wasserkocher ein, indem Sie den **Ein/Aus-Schalter am Griff** auf die Position **I** kippen.

Wenn das Wasser kocht, schaltet sich der Wasserkocher automatisch ab. Sie können dann das Wasser aus dem Wasserkocher in die Teekanne gießen. Achtung Verbrennungsgefahr! Setzen Sie den Deckel auf die Teekanne auf, damit der Tee nicht zu schnell abkühlt. Nach Ende der Ziehdauer des Tees nehmen Sie den Deckel ab und entnehmen Sie das Teesieb aus der Teekanne. Setzen Sie anschließend den Deckel wieder auf die Teekanne auf.

Wenn Sie den Tee in der Teekanne nicht länger warmhalten möchten, schalten Sie die Warmhalteplatte aus, indem Sie den **Ein/Aus-Schalter (1)** auf die Position **0** kippen. Trennen Sie das Gerät anschließend von der Stromversorgung. Lassen Sie das Gerät vollständig abkühlen.

Bewahren Sie das Gerät an einem sauberen und trockenen Platz auf.

**Reinigung und Pflege**

Stellen Sie sicher, dass das Gerät ausgeschaltet ist: Der Kippschalter am Griff des Wasserkochers muss auf der Position **0** stehen und auch der Ein/Aus-Schalter der Warmhalteplatte muss auf der Position **0** stehen. Trennen Sie das Gerät vor dem Reinigen von der Stromversorgung. Lassen Sie das Gerät vollständig abkühlen, bevor Sie es reinigen. Leeren Sie den Wasserbehälter.

Reinigen Sie die Teekanne mit Deckel und Teesieb in heißem Spülwasser mit einem Spültuch oder Schwamm. Spülen Sie die einzelnen Teile gut unter heißem Wasser ab und trocknen Sie sie anschließend ab. Die Innenseite des Wasserkochers können Sie mit einem feuchten Tuch reinigen. Wischen Sie die weiteren Geräteteile mit einem angefeuchteten Tuch ab. Verwenden Sie zum Reinigen keine Lösungs- oder Scheuermittel und auch keine Metallgegenstände.

### Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Überprüfen Sie das Gerät vor jeder Inbetriebnahme auf Beschädigungen. Wenn das Gerät, das Kabel oder der Stecker sichtbare Schäden aufweisen, darf das Gerät nicht benutzt werden. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es eine Fehlfunktion hatte oder heruntergefallen ist.
- Trennen Sie das Gerät von der Stromversorgung, wenn Sie es nicht benutzen oder bevor Sie es reinigen.
- ACHTUNG Verbrennungsgefahr! Das Gerät wird während des Gebrauchs sehr heiß. Achten Sie unbedingt darauf, dass Sie während und nach der Benutzung des Gerätes nicht mit aufgeheizten Teilen in Berührung kommen.
- ACHTUNG Verbrennungsgefahr! Das Gerät bringt das eingefüllte Wasser zum Kochen. Achten Sie unbedingt darauf, dass Sie sich nicht verbrühen, wenn Sie das Wasser ausgießen.
- Transportieren bzw. verstauen Sie das Gerät nur, wenn es vollständig abgekühlt ist.
- Das Gerät ist nur für den haushaltsüblichen Gebrauch bestimmt.
- Verwenden Sie das Gerät nur in geschlossenen Räumen.
- Achten Sie darauf, dass das angeschlossene Netzkabel keine Stolpergefahr darstellt. Das Kabel darf nicht von der Aufstellfläche herabhängen, um ein Herunterreißen des Gerätes zu verhindern. Ziehen Sie niemals am Netzkabel, um das Gerät zu bewegen.

- Verlegen Sie das Kabel so, dass es nicht gequetscht oder geknickt wird und nicht mit heißen Flächen in Berührung kommt.
- Stellen Sie das Gerät immer mit einem Freiraum zu allen Seiten und Freiraum nach oben auf einen trockenen, ebenen, festen und hitzeunempfindlichen Untergrund.
- Halten Sie ausreichend Abstand zu anderen Wärmequellen wie z.B. Herdplatten oder Öfen, um Geräteschäden zu vermeiden. Betreiben Sie das Gerät nie auf einem Kochfeld oder in der Nähe einer Gasquelle.
- Lassen Sie das Gerät während des Betriebs nie unbeaufsichtigt! Das Gerät darf während des Betriebs nicht bewegt werden.
- Decken Sie das Gerät während des Betriebs nicht ab, um Brandgefahr zu vermeiden. Legen Sie keine brennbaren Materialien (Pappe, Kunststoff, Papier, etc.) auf oder in das Gerät.
- Befüllen Sie den Wasserkocher niemals auf dem Tablett.
- Setzen Sie die Teekanne und den Wasserkocher immer nur in die Halterungen des zugehörigen Tablett ein.
- Beachten Sie die Füllstandsanzeige und überfüllen Sie den Wasserkocher nicht. Es kann sonst kochendes Wasser aus dem Ausgießer spritzen.
- Lassen Sie nach dem Gebrauch die leere Teekanne nicht auf der eingeschalteten Warmhalteplatte stehen.
- Transportieren Sie das Tablett nicht, wenn die gefüllte Teekanne und/oder der gefüllte Wasserkocher darauf stehen. Achtung Verbrühungsgefahr!
- Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und/oder mangelndem Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhalten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist. Kinder müssen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Lassen Sie das Gerät vollständig abkühlen, bevor Sie es reinigen.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

### Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört nicht in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

### Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt NC3650 in Übereinstimmung mit der Produktsicherheit-Richtlinie 2001/95/EG, der EMV-Richtlinie 2004/108/EG, der Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG und der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU befindet.

PEARL.GmbH, PEARL-Str. 1-3, 79426 Buggingen, Deutschland

*Kurtasz, A.*

Leiter Qualitätswesen  
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz  
16.09.2013

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter [www.pearl.de](http://www.pearl.de). Klicken Sie unten auf den Link **Support (Handbücher, FAQs, Treiber & Co.)**. Geben Sie anschließend im Suchfeld die Artikelnummer NC3650 ein.