

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions pour le choix de ces barquettes de cuisson, qui vous permettent de compléter votre grill vertical NC3660 ou NC3661.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Barquettes de cuisson avec vis
- Mode d'emploi

Vous pouvez utiliser les barquettes de cuisson avec les appareils suivants :

NC3660 : Grill pour kebab et brochettes

NC3661 : Grill pour kebab et brochettes avec vitre en verre



Utilisation

- Placez la/les barquette(s) de cuisson sur la broche. Vissez la/les vis fermement.
- Placez ensuite l'ensemble broche-barquette(s) de cuisson dans le grill. Insérez la pointe de la broche dans le trou du bac de récupération des graisses, et glissez l'extrémité avec encoches dans l'accroche située sous la partie supérieure du boîtier.
- Placez les aliments que vous souhaitez faire griller ou réchauffer dans la/les barquettes de cuisson.
- Placez le bouton du minuteur sur la position correspondant à la durée souhaitée. La cuisson commence automatiquement.
- Une fois la cuisson terminée, placez le bouton du minuteur sur la position **Off** et débranchez le grill de l'alimentation électrique.
- Attention : Risques de brûlure ! Utilisez des maniques ou gants de cuisine pour retirer les aliments des barquettes à l'aide d'ustensiles adaptés (fourchette ou louche par exemple).
- Servez les aliments sur un plat ou une assiette.

Nettoyage et entretien

- Laissez toujours la/les barquette(s) de cuisson refroidir complètement avant de la/les nettoyer.
- Retirez la/les barquette(s) du grill, et nettoyez-la/les à l'aide d'une éponge ou d'une chiffonnette, avec de l'eau et un peu de liquide vaisselle.
- Séchez ensuite la/les barquette(s) de cuisson à l'aide d'un chiffon sec.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- Conservez le produit hors de la portée et de la vue des enfants .
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

