

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses Fischbehälters für NC-3660 & NC-3661. Mit dem Fischbehälter können Sie viele Fischarten hervorragend in den beiden Döner- und Schaschlik-Grills für zu Hause zubereiten.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihren neuen Fischbehälter optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- 2 Fischbehälter
- Bedienungsanleitung

Sie können den Fischbehälter in folgenden Grills verwenden:
NC-3660 – Döner- und Schaschlik-Grill für zu Hause
NC-3661 – Döner- und Schaschlik-Grill für zu Hause

Fisch zubereiten



- Positionieren Sie einen Gabelzinken oberhalb der Spitze des Grillspießes als Halterung für den Korb. Ziehen Sie die Schraube fest an.
- Setzen Sie nun den Korb auf den Gabelzinken. Achten Sie dabei darauf, dass der Grillspieß durch die seitlich am Korb angebrachten Halterungen hindurch geführt wird. Geben Sie den Fisch in den Korb.
- Setzen Sie dann die Grillspieß-Korb-Kombination in den Grill ein. Die Spitze des Grillspießes setzen Sie in das Loch in der Fettauffangschale und das eingekerbte Ende schieben Sie in die Aufhängung unter dem Gehäusedach.
- Stellen Sie den Timer auf die entsprechende Zeit ein. Der Grillvorgang beginnt automatisch.
- Nachdem der Grillvorgang beendet ist, stellen Sie sicher, dass der Timer-Schalter auf der Position **Off** steht und trennen Sie den Grill von der Stromversorgung.
- **Achtung Verbrennungsgefahr!** Benutzen Sie geeignete Topflappen oder Küchenhandschuhe, um den Grillspieß aus dem Grill zu entfernen. Ziehen Sie dazu zunächst das eingekerbte Ende aus der Aufhängung unter dem Gehäusedach und heben Sie den Grillspieß dann an, um die Spitze aus dem Loch in der Fettauffangschale zu heben.
- Nehmen Sie den gegrillten Fisch mit geeignetem Besteck aus dem Korb und servieren Sie ihn auf einem Teller oder einer Platte.

Reinigung und Pflege

- Lassen Sie den Fischbehälter immer vollständig abkühlen, bevor Sie ihn reinigen.
- Nehmen Sie den Fischbehälter aus dem Grill heraus und reinigen Sie ihn mit einem Spültuch oder Schwamm in Wasser mit ein wenig Spülmittel.
- Trocknen Sie den Fischbehälter anschließend mit einem trockenen Tuch ab.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

