

## Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions pour le choix de ces grilles de support, à utiliser avec votre grill vertical NC3660 ou NC3661.

Ces grilles de support sont spécialement conçues pour vous permettre de préparer différentes sortes de poisson dans votre grill vertical.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

## Contenu

- 2 grilles de support spécial poisson
- Mode d'emploi

Vous pouvez utiliser les supports spécial poisson avec les appareils suivants :

NC3660 : Grill pour kebab et brochettes

NC3661 : Grill pour kebab et brochettes avec vitre en verre



## Utilisation

- Placez un pic au-dessus de la pointe de la broche, de manière à ce qu'il serve de support à la grille.
- Vissez la vis fermement.
- Installez la grille sur le pic. Veillez à ce que la broche passe dans les ouvertures situées sur les côtés de la grille de support.
- Placez le poisson dans la grille.
- Placez ensuite l'ensemble broche-grille de support dans le grill. Insérez la pointe de la broche dans le trou du bac de récupération des graisses, et glissez l'extrémité avec encoches dans l'accroche située sous la partie supérieure du boîtier.
- Placez le bouton du minuteur sur la position correspondant à la durée souhaitée. La cuisson commence automatiquement.
- Une fois la cuisson terminée, placez le bouton du minuteur sur la position **Off** et débranchez le grill de l'alimentation électrique.
- Attention : Risques de brûlure ! Utilisez des maniques ou gants de cuisine pour retirer la broche du grill. Pour ce faire, décrochez d'abord l'extrémité avec encoches fixée sous la partie supérieure du grill. Soulevez ensuite la broche pour sortir la pointe du trou du bac de récupération des graisses.
- Retirez le poisson grillé de la grille de support à l'aide de couverts adaptés, et servez-le sur un plat ou une assiette.

## Nettoyage et entretien

- Laissez toujours totalement refroidir la grille de support spécial poisson avant de la nettoyer.
- Retirez la grille de support spécial poisson, et nettoyez-la à l'aide d'une éponge ou d'une chiffonnette, avec de l'eau et un peu de liquide vaisselle.
- Séchez ensuite la grille de support à l'aide d'un chiffon sec.

## Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- Conservez le produit hors de la portée des enfants !
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

