

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses Espressokochers. Dieser Espressokocher mit ferromagnetischem Spezialboden wurde speziell für Induktionsherde entwickelt. So brauchen Sie auf den typisch-aromatischen Kaffeegeschmack dieser traditionellen Kaffe Zubereitung nicht verzichten. Sie können diesen Espressokocher jedoch auch auf Gas-, Elektro- und Ceran-Kochfelder verwenden.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihren neuen Induktions-Espressokocher optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Espressokocher inklusive Dichtungsring und Sieb
- Bedienungsanleitung

Vor der ersten Verwendung

Reinigen Sie alle Teile des Espressokochers gründlich mit heißem Wasser. Es wird empfohlen, die erste Tasse aus hygienischen Gründen nicht zu trinken, sondern wegzuschütten.

Verwendung

- Schrauben Sie beide Teile des Espressokochers auseinander und entnehmen Sie den Trichtereinsatz.
- Füllen Sie Wasser in das Unterteil (ca. 250 ml). Das Wasser sollte max. bis zum Überdruckventil reichen. Je weniger Wasser Sie einfüllen, desto stärker wird der Espresso.
- Setzen Sie den Trichtereinsatz wieder in das Unterteil ein.
- Füllen Sie Espessopulver in den Einsatz. Streichen Sie das eingefüllte Pulver glatt. Pressen Sie es **nicht** fest an. Entfernen Sie die Pulverreste vom Rand des Trichtereinsatzes.
- Schrauben Sie Ober- und Unterteil wieder zusammen, indem Sie beide Teile am Körper fassen und festdrehen. Achten Sie darauf, dass Sieb und Dichtungsring ordnungsgemäß eingesetzt sind.
- Stellen Sie den Espressokocher auf eine Herdplatte und schalten Sie diese ein.
- Der Espresso steigt unter leichter Dampfentwicklung und Blubbern in den oberen Behälter. Nehmen Sie den Kocher von der Heizquelle, sobald dieses Geräusch verstummt.
- Schwenken Sie die Kanne vor dem Ausgießen leicht, um eine gleichmäßige Stärke des Essos zu gewährleisten.



ACHTUNG!

Während des Brühvorgangs wird der Espressokocher sehr heiß. Fassen Sie ihn auf keinen Fall mit bloßen Händen an. Benutzen Sie einen Topflappen, um sich vor Verbrennungen zu schützen.

Reinigung

- Lassen Sie den Espressokocher immer vollständig abkühlen, bevor Sie ihn reinigen.
- Schrauben Sie das Ober- und Unterteil auseinander. Nehmen Sie den Dichtungsring und das darunterliegende Sieb aus dem Oberteil. Entfernen Sie den Trichtereinsatz aus dem Unterteil.
- Spülen Sie alle Zubehörteile unter klarem Wasser gründlich ab. Verwenden Sie keine Spülmittel oder Reinigungsmittel. Reinigen Sie das Gerät nicht in der Geschirrspülmaschine.
- Lassen Sie die Zubehörteile im auseinandergeschraubten Zustand trocknen und setzen Sie sie anschließend wieder zusammen.



HINWEIS:

Halten Sie die Gummidichtung und das Sieb sauber. Erneuern Sie den Dichtungsring in regelmäßigen Abständen.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Betreiben Sie das Gerät nur unter Aufsicht.
- Füllen Sie keine anderen Flüssigkeiten außer Wasser in den Espressokocher.
- Halten Sie Kinder von dem Espressokocher fern, solange dieser in Gebrauch ist.
- Der Kocher wird bei Gebrauch sehr heiß. Bei Kontakt mit heißen Oberflächen besteht Verbrennungsgefahr. Fassen Sie den Kocher nur am Griff sowie am Deckelknopf bzw. mit Topflappen oder Topfhandschuh an.
- Füllen Sie das Unterteil maximal bis kurz unter das Sicherheitsventil mit Wasser. Das Ventil darf nicht im Wasserbereich liegen, da die Funktion des Ventils sowie die Sicherheit beeinträchtigt werden kann.
- Beim Auslösen des Sicherheitsventils kann es zu heißem Dampfstoß kommen. Achten Sie darauf, dass das Ventil nicht auf den Benutzer gerichtet ist.
- Achten Sie darauf, dass der Espressokocher vor der Verwendung ordnungsgemäß zusammengebaut und fest verschlossen ist.
- Schrauben Sie den Kocher nicht auseinander, bevor er von der Herdplatte entfernt wurde und vollständig abgekühlt ist.

- Öffnen Sie den Deckel nicht, bevor der Kochvorgang beendet ist.
- Verwenden Sie das Produkt niemals, ohne Wasser eingefüllt zu haben.
- Reinigen Sie den Espressokocher nicht in der Spülmaschine.
- Verwenden Sie keine scheuernden, scharfen oder ätzenden Reinigungsmittel.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt NC3670 in Übereinstimmung mit der Produktsicherheit-Richtlinie 2001/95/EG befindet.

PEARL.GmbH, PEARL-Str. 1-3, 79426 Buggingen, Deutschland

Kurtas, A.

Leiter Qualitätswesen

Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtas

14. 10. 2013

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de. Klicken Sie unten auf den Link **Support (Handbücher, FAQs, Treiber & Co.)**. Geben Sie anschließend im Suchfeld die Artikelnummer NC3670 ein.