

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses Sandwich-Makers. Zaubern Sie in kürzester Zeit leckere und knusprige Sandwiches auf den Tisch. Nach nur wenigen Minuten steht Ihnen der leckere Snack zur Verfügung – genau das Richtige für den kleinen Hunger.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihren neuen Sandwich-Maker optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Sandwich-Maker
- Bedienungsanleitung

Inbetriebnahme

Bevor Sie den Sandwich-Maker das erste Mal verwenden, reinigen Sie das Gerät und die Toastplatten mit einem feuchten Tuch und trocknen Sie alles anschließend mit einem trockenen Tuch ab.



HINWEIS:

Vor der ersten Benutzung heizen Sie das Gerät mehrere Minuten auf. Stören Sie sich nicht an der kurzzeitig auftretenden leichten, unschädlichen Rauch- und Geruchsentwicklung.

Verwendung



HINWEIS:

Bestreichen Sie die Außenseiten der Sandwiches mit Butter oder Margarine, um ein Verkleben an den Toastplatten zu vermeiden.

- Stellen Sie sicher, dass das Gerät sicher auf einer ebenen Oberfläche positioniert ist.
- Fetten Sie die Toastplatten mit Olivenöl, Butter, Margarine oder einem anderem Bratfett ein.
- Stecken Sie den Netzstecker in eine Steckdose.
- Schließen Sie das Gerät. Der Sandwich-Maker startet automatisch, nachdem Sie das Gerät geschlossen haben.
- Während des Aufheizvorgangs leuchtet die rote LED. Sobald die grüne LED zu leuchten beginnt, hat das Gerät die Betriebstemperatur erreicht und ist betriebsbereit.



HINWEIS:

Um Energie zu sparen, heizen Sie das Gerät stets im geschlossenen Zustand auf.

- Befüllen Sie Ihre Sandwiches nach Geschmack und Fantasie. Toastbrot, auch Mehrkorn- oder Vollkorntoast, ist für Ihre Sandwiches geeignet.



HINWEIS:

Für ein gutes Toastergebnis füllen Sie die Sandwiches nicht zu prall, damit keine Zutaten austreten. Achten Sie auf eine gleichmäßige Verteilung der Füllung.

- Bestreichen Sie die Außenseiten der Toastscheiben ebenfalls leicht mit Butter, Margarine oder Öl.
- Öffnen Sie den Sandwich-Maker und legen Sie das Sandwich ein. Bitte beachten Sie, dass die Toastplatten sehr heiß werden.
- Schließen Sie den Sandwich-Maker mit leichtem Druck.



HINWEIS:

Wenn Sie zu viel Druck ausüben, kann sich während des Toastens der Verschluss-Clip lösen oder brechen.

- Halten Sie den Sandwich-Maker während des Toastvorgangs geschlossen.
- Der Toastvorgang ist abgeschlossen, sobald das rote Lämpchen erlischt und das grüne Lämpchen aufleuchtet.
- Öffnen Sie den Sandwich-Maker und entnehmen Sie das Sandwich mithilfe eines Plastik- oder Holzschabers.
- Schließen Sie den Sandwich-Maker, um die Hitze zu erhalten, falls Sie anschließend weitere Sandwiches zubereiten wollen.
- Ziehen Sie den Netzstecker, sobald Sie den Sandwich-Maker nicht mehr verwenden.



HINWEIS:

Die Dauer des Toastvorgangs ist abhängig von der verwendeten Brotsorte und Ihrem persönlichen Geschmack.



ACHTUNG:

Benutzen Sie den Sandwich-Maker niemals in der vertikalen Position! Diese ist nur zur Lagerung gedacht.

Reinigung und Pflege

- Ziehen Sie immer den Netzstecker, schalten Sie das Gerät aus und lassen Sie es vollständig abkühlen, bevor Sie es reinigen.
- Wischen Sie die Toastplatten sowie die Außenseiten mit einem saugfähigen Küchentuch aus Zellstoff ab. Verwenden Sie nie Scheuermittel oder raue Tücher zur Reinigung.
- Reinigen Sie das Gerät nach jedem Gebrauch, um Rückständen vorzubeugen.
- Entfernen Sie Fettrückstände sorgfältig und vollständig, da das Fett sonst hart wird.
- Reinigen Sie die Außenseiten des Sandwich-Makers mit einem feuchten Tuch und trocknen Sie die Oberflächen anschließend mit einem weichen Tuch sorgfältig ab.



HINWEIS:

Verwenden Sie keine spitzen Gegenstände, Stahlwolle, Scheuere pads, Scheuer- oder Lösungsmittel und auch keine Backofen-Sprays!

Spezielle Sicherheitshinweise

- Legen Sie das Gerät NIEMALS in die Spülmaschine. Tauchen Sie das Gerät NIEMALS in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein.
- Berühren Sie niemals die heißen Oberflächen der Toastplatten. Tragen Sie das Gerät nur an dem Griff.
- Lassen Sie Kinder das Gerät niemals unbeaufsichtigt benutzen.
- Lassen Sie das Gerät niemals unbeaufsichtigt stehen.
- Stellen Sie das Gerät nur auf trockene, ebene Oberflächen.
- Verwenden Sie das Gerät niemals im Freien.
- Ziehen Sie immer den Netzstecker, wenn Sie das Gerät nicht verwenden oder es reinigen wollen.
- Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn es beschädigt wurde oder nicht mehr ordnungsgemäß funktioniert. Wenden Sie sich im Falle eines Defektes umgehend an Ihren Fachhändler.

- Prüfen Sie regelmäßig das Netzkabel. Sollte das Netzkabel Spuren von Beschädigungen aufweisen, dürfen Sie das Gerät es nicht mehr verwenden.
- Achten Sie darauf, dass sich das Netzkabel nicht in die Nähe der heißen Toastplatten befindet.
- Lassen Sie das Gerät vollständig abkühlen, bevor Sie das Kabel aufwickeln.
- Lassen Sie das Gerät vollständig abkühlen, bevor Sie es verstauen.
- Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von heißen Gegenständen oder Mikrowellen auf.
- Achten Sie immer darauf, dass das Gerät während des Betriebs ausreichend mit Luft versorgt wird.
- Halten Sie das Gerät von Vorhängen, Handtüchern und anderen brennbaren Gegenständen fern.
- Stellen Sie das Gerät nicht auf hitzeempfindlichen Oberflächen ab.

Technische Daten

Leistung	700 Watt
Stromversorgung	230 V / Schukostecker
Kabellänge	75 cm
Maße	26 × 23 × 7,5 cm
Gewicht	1350 g

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.

- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit.
- Verwenden Sie niemals Schaber oder andere Gegenstände aus Metall oder scharfe Gegenstände, da dies die Antihafbeschichtung beschädigen würde.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört nicht in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL GmbH, dass sich das Produkt NC-3677 in Übereinstimmung mit der Produktsicherheits-Richtlinie 2001/95/EG, der EMV-Richtlinie 2014/30/EU, der Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG und der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU befindet.

Dipl. Ing. Andreas Kurtasz
Leiter Qualitätswesen
11.06.2014

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de. Klicken Sie unten auf den Link **Support (Handbücher, FAQs, Treiber & Co.)**. Geben Sie anschließend im Suchfeld die Artikelnummer NC-3677 ein.