

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses Ice-Shavers, mit dem Sie ganz einfach verschiedenste Shaved-Ice-Variationen ausprobieren können.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihren neuen Ice-Shaver optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Ice-Shaver-Motor
- Standfuß
- Eisschacht
- 2x Eisformen
- Bedienungsanleitung

Aufbau und Bedienung

1. Verbinden Sie den Eisschacht mit dem Standfuß, indem Sie die Verbindungselemente zusammenführen.
2. Platzieren Sie das Gerät auf einer ebenen und stabilen Oberfläche.
3. Überprüfen Sie das Geräteinnere auf Fremdkörper, indem Sie den Motor vom Eisschacht lösen.



ACHTUNG!

Berühren Sie die Klinge im Inneren niemals mit den Fingern. Verletzungsgefahr!

4. Nutzen Sie die mitgelieferten Eisformen, um einen Eisblock in Ihrer Gefriertruhe zu gefrieren. Beachten Sie hierbei die aufgedruckte maximale Füllmenge.
5. Legen Sie einen Eisblock in den Eisschacht und setzen Sie den Motor wieder auf das Gerät.
6. Stecken Sie nun den Netzstecker des Motors in eine Steckdose.
7. Stellen Sie ein geeignetes Gefäß für das Shaved-Ice unter den Eisschacht und halten Sie den Schalter auf dem Motor gedrückt, um den Vorgang zu starten.
8. Haben Sie die gewünschte Menge Shaved-Ice hergestellt, können Sie den Schalter wieder loslassen.
9. Je nach Geschmack können Sie das Shaved-Ice nun mit gekühltem Sirup übergießen oder frische Früchte dazu geben.

Reinigung

1. Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose
2. Spülen Sie das Gehäuse mit warmem Wasser durch, um Eiswürfelreste und Sirup zu lösen.
3. Nutzen Sie ein feuchtes Tuch und ein handelsübliches Spülmittel, um das Gehäuse und den Motor zu reinigen. Die Eisformen können in der Spülmaschine gereinigt werden.
4. Bewahren Sie den gereinigten und trockenen Ice Shaver an einem trockenen und staubfreien Ort auf.



ACHTUNG!

Das Schneidmesser ist sehr scharf, versuchen Sie nicht den Eisschacht und das Messer mit den Fingern zu reinigen.

Technische Daten

Spannung	220-240 V
Leistung	55 W
Frequenz	~50 Hz

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, wenn Sie das Gerät nicht mehr verwenden.
- Die Schneideklinge ist scharf. Behandeln Sie sie mit Sorgfalt und bewahren Sie sie außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

- Vermeiden Sie es, bewegliche Teile zu berühren.
- Stecken Sie niemals andere Gegenstände oder Zutaten als Eis in den Ice-Shaver.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört nicht in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt NC-3707 in Übereinstimmung mit der Produktsicherheits-Richtlinie 2001/95/EG, der EMV-Richtlinie 2004/108/EG, der Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG und der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU befindet.

PEARL.GmbH, PEARL-Str. 1-3, 79426 Buggingen, Deutschland

Kurtasz, A.

Leiter Qualitätswesens
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz
23.01.2014

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de. Klicken Sie unten auf den Link **Support (Handbücher, FAQs, Treiber & Co.)**. Geben Sie anschließend im Suchfeld die Artikelnummer NC-3707 ein.