

## Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses Wasserkochers mit LED-Beleuchtung. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihren neuen Wasserkocher optimal einsetzen können.

### Lieferumfang

- Heizsockel
- Kochgefäß
- Bedienungsanleitung

### Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Stellen Sie keine Gegenstände auf das Gerät.
- Führen Sie keine fremden Gegenstände in das Gerät ein.
- Stellen Sie das Produkt auf einen ebenen, stabilen und wasserunempfindlichen Untergrund.
- Stellen Sie das Produkt so auf, dass es nach allen Seiten ausreichend Abstand hat (je 30 cm zu den Seiten und nach oben) und so, dass es nicht umgestoßen werden kann.
- Nutzen Sie das Gerät nicht in einer Umgebung mit entzündlichen Materialien, Gasen oder Dämpfen.
- Halten Sie das Gerät fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Füllen Sie keine anderen Flüssigkeiten außer Wasser in das Gerät.
- Lassen Sie kein Wasser für längere Zeit im Gerät.
- Verwenden Sie nur unbehandeltes, frisches und sauberes Wasser.
- Füllen Sie kein kaltes Wasser in den erhitzten Behälter ein.
- Ziehen Sie den Netzstecker nicht mit feuchten oder nassen

Händen aus der Steckdose.

- Schließen Sie das Gerät nur an eine vorschriftsmäßig installierte Steckdose mit Schutzkontakten an.
- Ziehen Sie den Netzstecker, bevor Sie das Gerät transportieren, reinigen oder warten und wenn es nicht in Gebrauch ist.
- Achten Sie darauf, dass das angeschlossene Netzkabel keine Stolpergefahr darstellt. Das Kabel darf nicht von der Aufstellfläche herabhängen, um ein Herunterreißen des Gerätes zu verhindern. Ziehen Sie niemals am Netzkabel, um das Gerät zu bewegen.
- Überprüfen Sie das Gerät vor jeder Inbetriebnahme auf Beschädigungen. Wenn das Gerät, das Kabel oder der Stecker sichtbare Schäden aufweisen, darf das Gerät nicht benutzt werden. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es eine Fehlfunktion hatte oder heruntergefallen ist.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

### Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört nicht in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

### Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt NC-3752 in Übereinstimmung mit der EMV-Richtlinie 2014/30/EU, der Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG, der Produktsicherheit-Richtlinie 2001/95/EG und der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU befindet.

PEARL.GmbH, PEARL-Str. 1-3, 79426 Buggingen, Deutschland

*Kurtasz, A.*

Leiter Qualitätswesen  
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz  
16.06.2014

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter [www.pearl.de](http://www.pearl.de). Klicken Sie unten auf den Link **Support (Handbücher, FAQs, Treiber & Co.)**. Geben Sie anschließend im Suchfeld die Artikelnummer NC-3652 ein.

### Inbetriebnahme

Wickeln Sie so viel Kabel von der Unterseite des Heizsockels ab, wie Sie benötigen. Verbinden Sie das Kabel des Heizsockels mit einer gesicherten Haushaltssteckdose.

## Verwendung

- Öffnen Sie den Deckel des Kochbehälters, indem Sie auf die Taste am Griff drücken.
- Füllen Sie sauberes Wasser in den Behälter ein (mindestens 0,5 l, maximal 1,7 l). Den Wasserstand sehen Sie an den Markierungen auf der Glaskanne.
- Schließen Sie den Deckel.
- Stellen Sie den Wasserbehälter auf den Heizsockel.
- Schalten Sie das Gerät ein, indem Sie den Ein/Aus-Schalter nach unten drücken.



### HINWEIS

Falls Ihr Trinkwasser sehr kalkhaltig („hart“) ist, empfiehlt sich die Verwendung eines Wasserfilters. Sie können alternativ auch kalziumarmes Tafelwasser benutzen.



### ACHTUNG

Verwenden Sie den Wasserkocher nicht unbeaufsichtigt.

## Reinigung

Entleeren Sie den Wasserkocher immer vollständig und spülen sie ihn kurz durch. Entleeren Sie das Kochgefäß vor allem immer dann vollständig, wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht verwenden.

- Trennen Sie den Heizsockel von der Stromzufuhr, bevor Sie das Gerät reinigen.
- Nehmen Sie den Behälter vom Heizsockel, öffnen sie ihn und gießen Sie das Wasser vollständig aus.
- Reinigen Sie den Wasserbehälter innen mit einem milden Spülmittel und spülen Sie ihn anschließend mit klarem Wasser sorgfältig aus.
- Verwenden Sie bei Bedarf einen für Wasserkocher geeigneten Entkalker. Beachten Sie hierbei die Angaben des Herstellers. Spülen Sie den Behälter mit viel Wasser gründlich aus.
- Reinigen Sie den Heizsockel und die Außenseite des Kochbehälters mit einem feuchten Tuch und trocknen Sie alles mit einem sauberen, trockenen Tuch ab.
- Zur Reinigung des Permanentfilters entnehmen Sie diesen nach oben aus dem Ausgießer.
- Reinigen Sie den Permanentfilter mit einer Spülbürste unter fließendem klarem Wasser.

- Reinigen Sie den Heizsockel und die Außenseite des Wasserbehälters mit einem feuchten Tuch und trocknen Sie alles anschließend mit einem sauberen, trockenen Tuch ab.



### HINWEIS

Halten Sie das Gerät niemals unter fließendes Wasser. Verwenden Sie keine harten oder kratzenden Gegenstände, die die Oberfläche beschädigen könnten. Verwenden Sie niemals aggressive Putz- und Lösungsmittel oder andere Chemikalien.

## Aufbewahrung

Wenn Sie den Wasserkocher längere Zeit nicht verwenden, entleeren Sie das gesamte Wasser aus dem Wasserbehälter und reinigen Sie das Gerät wie unter **Reinigung** beschrieben. Trocknen Sie den Wasserkocher anschließend sorgfältig ab. Bewahren Sie das Gerät an einem kühlen und trockenen Ort auf.

## Technische Daten

Spannung	220-240 V
Frequenz	50-60 Hz
Leistung	1850 W
Kapazität	1,7 Liter

**Chère cliente, cher client,**

Nous vous remercions d'avoir choisi cet article. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

**Contenu**

- Base chauffante
- Récipient
- Mode d'emploi

**Consignes de sécurité**

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- Ne démontez pas l'appareil, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peuvent l'endommager.
- Ne posez aucun objet sur l'appareil.
- N'insérez aucun objet dans l'appareil.
- Placez le produit sur une surface plane, stable et résistante à l'eau.
- Placez le produit de manière à ce qu'il y ait un espace suffisant de tous les côtés (30 cm sur les côtés et au-dessus) et à ce qu'il soit bien stable et ne risque pas d'être renversé.
- N'utilisez pas l'appareil à proximité de matériaux, gaz ou vapeurs inflammables.
- N'exposez pas l'appareil à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne pas plonger le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Ne versez pas de liquide autre que de l'eau dans l'appareil.
- Ne laissez pas d'eau stagner de façon prolongée dans l'appareil.

- Utilisez uniquement de l'eau propre, fraîche, et non traitée.
- Ne versez pas d'eau froide dans le récipient si celui-ci est chaud.
- Ne débranchez jamais la fiche d'alimentation de la prise électrique avec des mains humides ou mouillées.
- Ne branchez l'appareil qu'à une prise électrique murale reliée à la terre et correctement installée.
- Débranchez la fiche d'alimentation avant de transporter l'appareil, de le nettoyer ou d'effectuer une opération d'entretien, mais également lorsque vous ne l'utilisez pas.
- Veillez à ce que le câble d'alimentation ne représente pas un obstacle sur lequel quelqu'un risquerait de trébucher. Afin d'éviter une chute de l'appareil, le câble ne doit pas pendre de la surface sur laquelle est posé l'appareil. Ne déplacez jamais l'appareil en tirant sur le câble.
- Vérifiez le bon état de l'appareil avant chaque utilisation. Si l'appareil, le câble ou l'adaptateur secteur présentent des dommages visibles, l'appareil ne doit pas être utilisé. N'utilisez pas l'appareil s'il est tombé ou s'il présente un dysfonctionnement.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger. N'utilisez pas l'appareil tant que la réparation n'a pas été effectuée.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

**Conseils importants concernant le recyclage**

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

**Déclaration de conformité**

La société PEARL.GmbH déclare ce produit NC-3752 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2001/95/CE, relative à la sécurité générale du produit, 2006/95/CE, relative au matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension, 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, et 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique.

PEARL.GmbH, PEARL-Str. 1-3, D-79426 Buggingen, Allemagne

*Kurtasz, A.*

Directeur Service Qualité  
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz  
16.06.2014

## Mise en route

Le câble d'alimentation est enroulé sous la base chauffante. Déroulez la longueur de câble nécessaire. Branchez le câble de la base chauffante à une prise de courant sécurisée.

## Utilisation

- Ouvrez le couvercle de la bouilloire en appuyant sur le bouton situé sur la poignée.
- Versez de l'eau propre dans le récipient (minimum 0,5 L / maximum 1,7 L). Vous pouvez voir le niveau d'eau grâce aux repères situés sur le récipient en verre.
- Refermez le couvercle.
- Placez le récipient sur la base chauffante.
- Pour allumer l'appareil, poussez l'interrupteur Marche/Arrêt vers le bas.



### NOTE

Si l'eau du robinet dont vous disposez est très calcaire («eau dure»), il est recommandé d'utiliser une carafe filtrante. Vous pouvez également utiliser une eau en bouteille à faible teneur en calcium.



### ATTENTION

Ne laissez jamais la bouilloire fonctionner sans surveillance.

## Nettoyage

Videz toujours la bouilloire complètement, et rincez-la rapidement. Videz toujours complètement le récipient chauffant si vous ne comptez pas utiliser l'appareil pendant une longue période.

- Avant de nettoyer l'appareil, débranchez le socle chauffant de l'alimentation électrique.
- Retirez le récipient du socle, ouvrez-le et videz l'eau complètement.
- Nettoyez l'intérieur du récipient avec un liquide vaisselle doux, puis rincez-le soigneusement à l'eau claire.
- Si besoin, utilisez un produit anticalcaire adapté aux bouilloires. Respectez pour cela les informations du fabricant. Rincez abondamment le récipient à l'eau claire.
- Nettoyez la base chauffante et la partie extérieure de la bouilloire à l'aide d'un chiffon humide, puis utilisez un chiffon propre et sec pour les sécher.

- Pour nettoyer le filtre permanent, retirez-le du bec verseur en le tirant vers le haut.
- Nettoyez le filtre permanent à l'eau claire avec une brosse à vaisselle.
- Nettoyez la base chauffante et la partie extérieure de la bouilloire à l'aide d'un chiffon humide, puis utilisez un chiffon propre et sec pour les sécher.



### NOTE

Ne placez jamais l'appareil sous l'eau courante ! N'utilisez pas d'objets abrasifs, qui risqueraient d'endommager la surface de l'appareil. N'utilisez pas de produit nettoyant, de solvant ou d'autres produits chimiques agressifs.

## Rangement

Si vous n'utilisez pas la bouilloire pendant une durée prolongée, videz toute l'eau contenue dans le récipient et nettoyez l'appareil comme décrit dans la partie **Nettoyage**. Séchez ensuite soigneusement la bouilloire.

Rangez l'appareil dans un endroit frais et sec.

## Caractéristiques techniques

Tension	220-240 V
Fréquence	50-60 Hz
Puissance	1850 W
Capacité	1,7 L