

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses Wurstfüller- und Spritzgebäckvorsatzes. Mit diesem praktischen Zubehörteil für Ihre Küchenmaschine NC-3756 können Sie sowohl feine hausgemachte Würste als auch leckeres Spritzgebäck herstellen.

Bitte lesen Sie diese Produktinformationen und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihren neuen Wurstfüller und Spritzgebäckvorsatz optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Wurstfüller- und Spritzgebäckvorsatz für die Küchenmaschine NC-3756
- Produktinformationen

Montage



HINWEIS:

Sie können den Wurstfüller- und Spritzgebäckvorsatz nur zusammen mit dem Fleischwolf-Aufsatz NC-3759 verwenden. Der Fleischwolf-Aufsatz ist ein optionales Zubehörteil für die Küchenmaschine NC-3756. Lesen Sie die Bedienungsanleitung für den Fleischwolf-Aufsatz NC-3759, um Informationen zum Gebrauch des Wurstfüller- und Spritzgebäckvorsatzes zu erhalten.

Reinigung und Pflege

- Reinigen Sie den Wurstfüller- und Spritzgebäckvorsatz nach jeder Verwendung.
- Reinigen Sie ihn in heißem Spülwasser mit einem Spültuch oder Schwamm. Spülen Sie den Vorsatz gut unter heißem Wasser und trocknen Sie ihn anschließend ab.

Sicherheitshinweise

- Diese Produktinformationen dienen dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Informationen daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Gerät fern von extremer Hitze.
- Stellen Sie vor der Verwendung immer sicher, dass die Aufsätze und Zubehörteile der Küchenmaschine korrekt montiert sind.
- Versuchen Sie niemals, Teile vom Gerät abzunehmen, solange es noch in Betrieb ist.
- Verwenden Sie nur die originalen Zubehörteile.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.rosensteinundsoehne.de

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.



Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ce produit. Combiné à votre robot ménager «KM-6618» (réf. NC-3756), cet accessoire vous permet de préparer de délicieux petits «spritz» ou des saucisses maison.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement cette note d'information produit et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Embout pour petits gâteaux secs et remplissage de saucisses - pour robot ménager NC-3756
- Fiche d'informations produit

Montage



NOTE :

Vous ne pouvez utiliser cet embout qu'en combinaison avec le hachoir réf. NC-3759. L'embout «hachoir» est un accessoire optionnel pour le robot ménager NC-3756. Veuillez lire le mode d'emploi du hachoir (réf. NC3759) pour obtenir plus d'informations sur l'utilisation de cet embout pour saucisses et petits gâteaux.

Nettoyage et entretien

- Nettoyez l'embout après chaque utilisation.
- Nettoyez-le dans de l'eau chaude et du produit vaisselle, à l'aide d'une éponge ou d'une lavette. Rincez-l'embout à l'eau chaude, puis séchez-le bien.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le afin de pouvoir le consulter à tout moment en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention : risque de blessures !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas l'appareil à une chaleur extrême.
- Avant l'utilisation, assurez-vous toujours que les embouts et accessoires du robot ménager sont installés correctement.

- N'essayez jamais de retirer des éléments de l'appareil lorsqu'il est encore en marche.
- Utilisez uniquement les accessoires originaux.
- Conservez le produit hors de la portée et de la vue des enfants !
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

