

## Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieser Nudelvorsätze. Mit diesen praktischen Zubehörteilen für Ihre Küchenmaschine NC-3756 können Sie selbstgemachte Nudeln herstellen.

Bitte lesen Sie diese Produktinformationen und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre neuen Nudelvorsätze für die Küchenmaschine NC-3756 optimal einsetzen können.

### Lieferumfang

- Nudelvorsätze für die Küchenmaschine NC-3756
- Produktinformationen

## Montage



### HINWEIS:

*Sie können die Nudelvorsätze nur zusammen mit dem Fleischwolf-Aufsatz NC-3759 verwenden. Der Fleischwolf-Aufsatz ist ein optionales Zubehörteil für die Küchenmaschine NC-3756. Lesen Sie die Bedienungsanleitung für den Fleischwolf-Aufsatz NC-3759, um Informationen zum Gebrauch der Nudelvorsätze zu erhalten.*

## Reinigung und Pflege

- Reinigen Sie die Nudelvorsätze nach jeder Verwendung.
- Reinigen Sie sie in heißem Spülwasser mit einem Spültuch oder Schwamm. Spülen Sie die Vorsätze gut unter heißem Wasser und trocknen Sie sie anschließend ab.
- Die Vorsätze sind auch für die Reinigung in der Spülmaschine geeignet.

## Sicherheitshinweise

- Diese Produktinformationen dienen dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Informationen daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Gerät fern von extremer Hitze.
- Stellen Sie vor der Verwendung immer sicher, dass die Aufsätze und Zubehörteile der Küchenmaschine korrekt montiert sind.
- Versuchen Sie niemals, Teile vom Gerät abzunehmen, solange es noch in Betrieb ist.
- Verwenden Sie nur die originalen Zubehörteile.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!



## Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ce produit. Combinés à votre robot ménager «KM-6618» (réf. NC-3756), ces accessoires vous permettent de préparer de délicieuses pâtes maison.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement cette note d'information produit et respecter les consignes et astuces suivantes.

### Contenu

- Embouts à pâtes pour robot ménager NC-3756
- Fiche d'informations produit

### Montage



#### NOTE :

*Vous ne pouvez utiliser ces embouts qu'en combinaison avec le hachoir réf. NC-3759. L'embout «hachoir» est un accessoire optionnel pour le robot ménager NC-3756. Veuillez lire le mode d'emploi du hachoir (réf. NC3759) pour obtenir plus d'informations sur l'utilisation de cet embout pour pâtes.*

### Nettoyage et entretien

- Nettoyez les embouts pour pâtes après chaque utilisation.
- Nettoyez-le dans de l'eau chaude et du produit vaisselle, à l'aide d'une éponge ou d'une lavette. Rincez les embouts à l'eau chaude, puis séchez-les bien.
- Les embouts peuvent également être lavés au lave-vaisselle.

### Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le afin de pouvoir le consulter à tout moment en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention : risque de blessures !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas l'appareil à une chaleur extrême.

- Avant l'utilisation, assurez-vous toujours que les embouts et accessoires du robot ménager sont installés correctement.
- N'essayez jamais de retirer des éléments de l'appareil lorsqu'il est encore en marche.
- Utilisez uniquement les accessoires originaux.
- Conservez le produit hors de la portée et de la vue des enfants !
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

