

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieser LED-Unterbauleuchte. Sie können ganz einfach zum Beispiel an der Unterseite von Hängeschränken befestigt werden. Die Leuchten eignen sich aber auch zur Orientierung in dunklen Gängen oder als Innenbeleuchtung von Vitrinen. Mit der Fernbedienung lassen sich verschiedene Helligkeitsstufen sowie eine Timer-Funktion einstellen.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und beachten Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie die LED-Unterbauleuchte optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- LED-Unterbauleuchte
- Doppelseitige Klebepads
- Fernbedienung mit Wandhalterung
- Bedienungsanleitung

Zusätzlich benötigt:

11 x Batterien des Typs AAA (z.B. PX-1567)

Technische Daten

Stromversorgung (je Leuchte)	3 x Batterie Typ AAA	
Fernbedienung	2 x Batterie Typ AAA	
Anzahl LEDs pro Leuchte	5 x Punkt-LED	
Frequenzbereich	2.450 MHz	
Max. Sendeleistung	0,3 mW	
Maße	je Leuchte	84 x 22 x 84 mm
	Fernbedienung	60 x 15 x 85 mm

Inbetriebnahme

1. Öffnen Sie das Batteriefach auf der Rückseite jeder Lampe und legen Sie jeweils drei Batterien des Typs AAA ein. Achten Sie unbedingt auf die korrekte Polarität (+/-) und schließen Sie das Batteriefach wieder.
2. Entfernen Sie eine der Schutzfolien des doppelseitigen Klebepads und bringen Sie es auf der Rückseite einer der Lampen an. Entfernen Sie nun die zweite Schutzfolie und befestigen Sie die Lampe am gewünschten Ort. Verfahren Sie so mit allen drei Lampen.
3. Alternativ können Sie die Lampen mit kleinen Schrauben montieren. Im Batteriefachdeckel befinden sich jeweils zwei kleine Aussparungen für die Schrauben.
4. Öffnen Sie das Batteriefach auf der Rückseite der Fernbedienung und legen Sie zwei Batterien des Typs AAA

ein. Achten Sie unbedingt auf die korrekte Polarität (+/-) und schließen Sie das Batteriefach wieder.

5. Befestigen Sie die Wandhalterung der Fernbedienung mit zwei kleinen Schrauben an einer gewünschten Stelle im Raum. So haben Sie die Fernbedienung immer griffbereit.

Ein- und ausschalten

Schalten Sie die Lampen einzeln ein und aus, indem Sie auf die Schutzscheibe über den LEDs drücken. Da die LEDs nicht heiß werden, können Sie die Lampen jederzeit gefahrlos auf diese Weise ausschalten.

Mit den Tasten „ON“ und „OFF“ der Fernbedienung schalten Sie die Lampen ein und aus.

Dimmen

Verringern Sie die Leuchtintensität der Lampen, indem Sie die Taste „LOW“ drücken. Drücken Sie die Taste „ON“, um zur vollen Helligkeitsstufe zurückzukehren.

Timer-Funktion

Schalten Sie die Lampen wie oben beschrieben ein. Drücken Sie die Taste „30min“. Nach 30 Minuten schalten sich die Lampen automatisch aus.

**HINWEIS:**

Die LED-Unterbauleuchte ist nicht für den Gebrauch im Außenbereich geeignet.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Alle Änderungen und Reparaturen an dem Gerät oder Zubehör dürfen nur durch den Hersteller oder von durch ihn ausdrücklich hierfür autorisierte Personen durchgeführt werden.
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.

- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Wichtige Hinweise zu Batterien und deren Entsorgung

Batterien gehören **NICHT** in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zur fachgerechten Entsorgung zurückzugeben.

Sie können Ihre Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde abgeben oder überall dort, wo Batterien der gleichen Art verkauft werden.

- Batterien gehören nicht in die Hände von Kindern.
- Batterien, aus denen Flüssigkeit austritt, sind gefährlich. Berühren Sie diese nur mit geeigneten Handschuhen.
- Versuchen Sie nicht, Batterien zu öffnen und werfen Sie Batterien nicht in Feuer.
- Normale Batterien dürfen nicht wieder aufgeladen werden. Achtung Explosionsgefahr!
- Verwenden Sie immer Batterien desselben Typs zusammen und ersetzen Sie immer alle Batterien im Gerät zur selben Zeit!
- Nehmen Sie die Batterien aus dem Gerät, wenn Sie es für längere Zeit nicht benutzen.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt NC-3867-675 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU, der EMV-Richtlinie 2014/30/EU und der Funkanlagen-Richtlinie 2014/53/EU befindet.

Kurtasz, A.

Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer NC-3867 ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ces spots à LED. Vous pouvez par exemple les fixer sous des meubles suspendus mais ils sont également pratiques pour éclairer un couloir sombre ou comme éclairage intérieur d'une vitrine. Réglez les différents niveaux d'intensité ainsi que la fonction minuteur grâce à la télécommande.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Spots à LED
- Patches adhésifs double-face
- Télécommande avec support mural
- Mode d'emploi

Accessoires requis (non fournis) :

- 11 piles AAA

Caractéristiques techniques

Alimentation électrique (par lumière)	3 piles AAA	
Télécommande	2 piles AAA	
Nombre de LED par lumière	5 points LED	
Plage de fréquences	2450 MHz	
Puissance d'émission max.	0,3 mW	
Dimensions	Par lumière	84 x 22 x 84 mm
	Télécommande	60 x 15 x 85 mm

Mise en marche

1. Ouvrez le compartiment à piles situé au dos de chaque spot et insérez 3 piles de type AAA dans chacun d'eux. Veuillez à respecter la polarité (+/-) puis refermez le compartiment à piles.
2. Retirez un des deux films de protection du patch adhésif double-face et fixez le patch au dos d'un des spots. Retirez ensuite le deuxième film de protection et fixez le spot à l'endroit de votre choix. Procédez de la même manière pour les 3 spots.
3. Vous pouvez également fixer les spots à l'aide de petites vis. Dans chacun des couvercles du compartiment à piles se trouvent deux petites ouvertures pour les vis.
4. Ouvrez le compartiment à piles situé au dos de la télécommande et insérez deux piles de type AAA. Veuillez à respecter la polarité (+/-) puis refermez le compartiment à piles.
5. À l'aide de deux petites vis, fixez le support mural de la télécommande à l'endroit de votre choix. Ainsi, la télécommande est toujours à portée de main.

Allumer/éteindre

Allumez et éteignez chacun des spots en appuyant sur la vitre de protection des LED. Comme les LED ne deviennent pas chaudes, vous pouvez éteindre les spots sans danger de la même façon et à tout moment. Allumez et éteignez les spots en appuyant sur les boutons "ON" et "OFF" de la télécommande.

Varier l'intensité

Diminuez l'intensité lumineuse des spots en appuyant sur le bouton "LOW". Pour revenir à un niveau de luminosité maximum, appuyez sur le bouton "ON".

Fonction minuteur

Allumez les spots comme décrit ci-dessus. Appuyez sur le bouton "30min". Après 30 minutes, les spots s'éteignent automatiquement.

**NOTE:**

Les spots à LED ne sont pas conçus pour une utilisation en extérieur.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veuillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessures !
- N'ouvrez jamais l'appareil. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit ! Toute modification ou réparation de l'appareil ou de ses accessoires doit être effectuée exclusivement par le fabricant ou par un spécialiste dûment autorisé.
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Ne regardez jamais directement le rayon lumineux de la lampe. Ne pointez pas la lampe directement dans les yeux d'une personne ou un animal.

- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Consignes importantes sur les piles et leur recyclage

Les piles ne doivent PAS être jetées dans la poubelle ordinaire. Chaque consommateur est aujourd'hui obligé de jeter les piles usées dans les poubelles spécialement prévues à cet effet. Vous pouvez déposer vos piles dans les déchèteries municipales et dans les lieux où elles sont vendues.

- Maintenez les piles hors de portée des enfants.
- Les piles dont s'échappe du liquide sont dangereuses. Ne les manipulez pas sans gants adaptés.
- N'ouvrez pas les piles, ne les jetez pas au feu.
- Les piles normales ne sont pas rechargeables. Attention : risque d'explosion !
- N'utilisez ensemble que des piles du même type, et remplacez-les toutes en même temps !
- Retirez les piles de l'appareil si vous ne comptez pas l'utiliser pendant un long moment.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit NC-3867 conforme aux directives 2011/65/CE, 2014/30/UE et 2014/53/UE actuelles du Parlement Européen.

Kurtasz, A.

Service Qualité

Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.