

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieser LED Batterie Schirmleuchte. Diese energiesparende Schirmleuchte ist dank der praktischen Klemmvorrichtung problemlos an Sonnenschirmen, Stangen oder Masten zu befestigen. Die Bedienung der Leuchte erfolgt bequem über die mitgelieferte Fernbedienung oder direkt an der Schirmleuchte selbst.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und beachten Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie LED Batterie Schirmleuchte optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- LED Batterie Schirmleuchte
- Fernbedienung
- Bedienungsanleitung

Zusätzlich benötigt:

- 4 Batterien des Typs AA 1,5 V
- 1 Knopfzelle CR2032

Inbetriebnahme

1. Öffnen Sie nacheinander die Batteriefächer auf der Rückseite der Schirmleuchte und legen Sie jeweils zwei Batterien des Typs AA 1,5 V ein. Achten Sie dabei unbedingt auf die korrekte Polarität (+/-). Schließen Sie die Batteriefächer wieder.
2. Befestigen Sie die LED Batterie Schirmleuchte zum Beispiel an einem Sonnenschirm oder einer geeigneten Stange. Halten Sie dazu die große Taste mit der Aufschrift „ON“ gedrückt und ziehen Sie die Schirmleuchte auseinander. Nun können Sie sie um die Stange legen. Achten Sie darauf, dass die zwei Hälften der Schirmleuchte hörbar einrasten.
3. Mit den Metallhaken können Sie die Schirmlampe zusätzlich zum Beispiel an der Feststellschraube Ihres Sonnenschirms sichern.
4. Drücken Sie die kleine ON-Taste an der Seite der Schirmlampe, um sie ein- und auszuschalten.

Verwendung der Fernbedienung

1. Die Fernbedienung befindet sich im ovalen Fach auf der Oberseite der Schirmlampe.
2. Öffnen Sie das Batteriefach der Fernbedienung, indem Sie es seitlich herausziehen.
3. Legen Sie eine Knopfzelle entsprechend der angegebenen Polarität ein und führen Sie sie in das Batteriefach ein. Der Verschluss rastet hörbar ein.

4. Schalten Sie die Schirmlampe wie oben beschrieben ein (drücken Sie die ON-Taste).
5. Nun können Sie die Schirmlampe mit der Fernbedienung aus- und einschalten. Sie befindet sich im Standby-Modus. Um den Standby-Modus zu beenden, drücken Sie die ON-Taste an der Schirmlampe.
6. Wenn Sie die Fernbedienung nicht verwenden möchten, können Sie sie jederzeit im dafür vorgesehenen Fach auf der Rückseite der Schirmlampe unterbringen.

**HINWEIS:**

Die LED Batterie Schirmleuchte muss sich im Standby-Modus befinden, damit Sie sie mit der Fernbedienung ein- und ausschalten können.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Wichtige Hinweise zu Batterien/Knopfzellen und deren Entsorgung

Batterien/Knopfzellen gehören **NICHT** in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien/Knopfzellen zur fachgerechten Entsorgung zurückzugeben. Sie können Ihre Batterien/Knopfzellen bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde abgeben oder überall dort, wo Batterien/Knopfzellen der gleichen Art verkauft werden.

- Batterien/Knopfzellen gehören nicht in die Hände von Kindern.
- Batterien/Knopfzellen, aus denen Flüssigkeit austritt, sind gefährlich. Berühren Sie diese nur mit geeigneten Handschuhen.
- Versuchen Sie nicht, Batterien/Knopfzellen zu öffnen und werfen Sie Batterien/Knopfzellen nicht in Feuer.
- Normale Batterien/Knopfzellen dürfen nicht wieder aufgeladen werden. Achtung Explosionsgefahr!
- Verwenden Sie immer Batterien/Knopfzellen desselben Typs zusammen und ersetzen Sie immer alle Batterien/Knopfzellen im Gerät zur selben Zeit!
- Achten Sie unbedingt auf die richtige Polarität der Batterien/Knopfzellen. Falsch eingesetzte Knopfzellen können zur Zerstörung des Gerätes führen – Brandgefahr.
- Nehmen Sie die Batterien/Knopfzellen aus dem Gerät, wenn Sie es für längere Zeit nicht benutzen.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL GmbH, dass sich das Produkt NC-3868 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU und der EMV-Richtlinie 2004/108/EG befindet.

Kurtasz, A.

Leiter Qualitätswesen
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz
09.10.2015

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer NC-3868 ein.

Weitere Infos und FAQs zu Lunartec-Produkten finden Sie auf: www.lunartec.de.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi cette lampe LED pour parasol alimentée par piles. Grâce à sa bride de serrage, cette lampe économe en énergie est facile à fixer aux parasols, armatures ou poteaux. Vous pouvez commander la lampe soit avec la télécommande fournie, soit directement sur la lampe. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Lampe LED pour parasol
- Télécommande
- Mode d'emploi

Accessoires requis (disponibles séparément sur www.pearl.fr) :

- 4 piles AA 1,5 V
- 1 pile bouton CR2032

Mise en marche

1. Ouvrez chacun des deux compartiments à piles situés au dos de la lampe pour parasol et placez 2 piles AA 1,5 V dans chacun d'eux. Veillez à respecter la polarité (+/-). Refermez les compartiments à piles.
2. Fixez la lampe LED à un parasol ou à une barre adaptée par exemple. Maintenez le gros bouton "ON" appuyé et dépliez la lampe. Vous pouvez maintenant la placez sur la barre. Veillez à ce que les deux moitiés s'enclenchent de façon audible.
3. Grâce aux crochets métalliques, vous avez la possibilité de fixer la lampe à la vis de réglage de votre parasol pour plus de sécurité.
4. Pour allumer et éteindre la lampe pour parasol, appuyez sur le bouton "ON" situé sur le côté de la lampe.

Utilisation de la télécommande

1. La télécommande se trouve dans le compartiment ovale situé sur le dessus de la lampe.
2. Ouvrez le compartiment à piles de la télécommande en le tirant sur le côté.
3. Insérez une pile bouton dans le compartiment à piles en respectant la polarité. La fermeture doit s'enclencher de façon audible.
4. Allumez la lampe tel que décrit ci-dessus (appuyez sur le bouton "ON").

5. Vous pouvez maintenant allumer et éteindre la lampe avec la télécommande. Elle se trouve en mode Veille. Pour désactiver le mode Veille, appuyez sur le bouton "ON" situé sur la lampe pour parasol.
6. Si vous ne souhaitez pas utiliser la télécommande, vous pouvez à tout moment la ranger dans le compartiment prévu à cet effet situé au dos de la lampe.

**NOTE :**

La lampe LED pour parasol doit se trouver en mode Veille pour que vous puissiez l'allumer et l'éteindre avec la télécommande.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessures !
- N'ouvrez jamais l'appareil. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Ne regardez jamais directement le rayon lumineux de la lampe. Ne pointez pas la lampe directement dans les yeux d'une personne ou un animal.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes concernant le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Conseils importants sur les piles et leur recyclage

Les piles ne doivent PAS être jetées dans la poubelle de déchets ménagers. La législation oblige aujourd'hui chaque consommateur à jeter les piles usagées dans les poubelles spécialement prévues à cet effet. Vous pouvez déposer vos piles dans les points de ramassage publics de votre municipalité et dans les lieux où elles sont vendues.

- Maintenez les piles hors de portée des enfants.
- Les piles dont s'échappe du liquide sont dangereuses. Ne les manipulez pas sans gants adaptés.
- Ne pas ouvrir les piles, ne pas les jeter au feu.
- Les piles normales ne sont pas rechargeables. Attention : risque d'explosion !
- N'utilisez ensemble que des piles du même type et remplacez toutes les piles de l'appareil en même temps !
- Respectez la polarité des piles. Un mauvais sens d'insertion des piles peut endommager l'appareil – Risque d'incendie.
- Retirez les piles de l'appareil si vous ne comptez pas l'utiliser pendant une longue période.

Déclaration de conformité

La société PEARL GmbH déclare ce produit NC-3868 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2004/108/CE, concernant la compatibilité électromagnétique, et 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.

Kurtas, A.

Service Qualité

Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtas

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse

<https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.