

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses Akku-Ventilators. Das handliche portable Gerät spendet Ihnen Luft, wo immer Sie möchten.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und beachten Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie den Ventilator optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Akku-Tisch-Ventilator / USB-Powerbank
- USB-Ladekabel
- Bedienungsanleitung

Technische Daten

| | |
|-------------------------|-----------------------------------|
| Geschwindigkeits-Stufen | 3 |
| Anschlüsse | USB / Mini-USB |
| Betriebsdauer | bis zu 6 Stunden (auf Stufe 3) |
| USB-Ladeport | 5 V, 1 A |
| Eingangsspannung | 5 V |
| Li-Ion-Akku | Typ 18650 1.800 mAh |
| Ladezeit | 4 Stunden |
| Schutzart | IP20 |
| Maße (mm) | 106 x 140 x 43 |
| Gewicht | 173 g |

Inbetriebnahme

Laden Sie das Gerät mithilfe des Mini-USB-Anschlusses einmal vollständig auf. Der Ladevorgang dauert ca. 4 Stunden. Bei niedrigem Batteriestand blinkt die Ladestandanzeige (Charge), bei leerem Akku schaltet sich das Gerät automatisch aus.

Akkubetrieb

Drücken Sie die grüne Taste, um Ihren Ventilator einzuschalten:

- Einmal drücken = Stufe 1 (schnell)
- Zweimal drücken = Stufe 2 (mittel)
- Dreimal drücken = Stufe 3 (langsam)

USB-Betrieb

Ihr Ventilator lässt sich auch im Dauerbetrieb ohne Akku direkt an einem USB-Anschluss betreiben. Hierbei wird die Geschwindigkeit auf die niedrigste Stufe begrenzt, um eine Überlastung der USB-Stromversorgung zu vermeiden. Zum Abschalten trennen Sie die USB-Stromversorgung

LED-Taschenlampe

Drücken Sie die grüne Taste zwei Mal schnell hintereinander, um die LED ein- oder auszuschalten.

Powerbank

Schließen Sie Ihr Mobilgerät an den USB-Anschluss an der Unterseite Ihres Ventilators an. Drücken Sie die grüne Taste vier Mal (die LED bei Charge leuchtet). Das angeschlossene Mobilgerät wird aufgeladen.

Ausschalten

Drücken Sie die rote Taste, um Ihren Ventilator auszuschalten.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig, außer zum Akkuwechsel. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.

- Stellen Sie das Produkt auf einen geraden, trockenen und hitzebeständigen Untergrund.
- Lassen Sie das Produkt niemals unbeaufsichtigt, während es sich im Betrieb befindet.
- Führen Sie niemals Finger oder andere Objekte durch die Schutzgitter des Produkts während dieses sich im Betrieb befindet.
- Der Rotorschutz darf zur Reinigung der Rotorklingen nicht zerlegt/geöffnet werden.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zu Akkus und deren Entsorgung

Gebrauchte Akkus gehören NICHT in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Akkus zur fachgerechten Entsorgung zurückzugeben. Sie können Ihre Akkus bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde abgeben oder überall dort, wo Akkus der gleichen Art verkauft werden.

- Akkus gehören nicht in die Hände von Kindern.

- Akkus, aus denen Flüssigkeit austritt, sind gefährlich. Berühren Sie diese nur mit geeigneten Handschuhen.
- Versuchen Sie nicht, Akku zu öffnen und werfen Sie sie nicht in Feuer.
- Normale Batterien dürfen nicht wieder aufgeladen werden. Achtung Explosionsgefahr!
- Nehmen Sie den Akku aus dem Gerät, wenn Sie es für längere Zeit nicht benutzen.

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag / Monat / Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL GmbH, dass sich das Produkt NC-3917-675 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU und der EMV-Richtlinie 2014/30/EU befindet.

Kurtasz, A.

Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer NC-3917 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.sichler-haushaltsgeraete.de

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ce ventilateur 3 en 1 qui vous apporte une brise d'air frais où que vous soyez, tout en rechargeant vos appareils. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Ventilateur de table
- Câble de chargement USB
- Mode d'emploi

Caractéristiques techniques

| | |
|-----------------------------|---------------------------------|
| Niveaux de vitesse | 3 |
| Connexions | USB / Micro-USB |
| Autonomie en fonctionnement | Jusqu'à 6 heures sur niveau 3 |
| Port de chargement | USB 5 V, 1 A |
| Tension d'entrée | 5 V |
| Batterie | Batterie Li-ion 18650, 1800 mAh |
| Temps de chargement | Env. 4 heures |
| Indice de protection | IP20 |
| Dimensions | 106 x 140 x 43 mm |
| Poids | 173 g |

Mise en marche

Rechargez entièrement l'appareil à l'aide du câble Mini-USB. Pour ce faire, branchez-le à un port USB libre de votre ordinateur, ou à un chargeur secteur USB approprié. Le chargement dure environ 4 heures. En cas de batterie faible, le voyant du niveau de charge (Charge) clignote. Lorsque la batterie est vide, l'appareil s'éteint automatiquement.

Ventilateur

Alimentation par batterie

Appuyez sur le bouton vert pour allumer le ventilateur :

- Une pression = niveau 1 (rapide)
- Deux pressions = niveau 2 (moyen)
- Trois pressions = niveau 3 (lent)

Alimentation par USB

Le ventilateur peut être utilisé en continu, sans batterie, grâce au branchement via USB. La vitesse est alors limitée au niveau le plus faible, afin d'éviter une surcharge électrique. Pour éteindre l'appareil, débranchez-le de l'alimentation USB.

Lampe à LED

Pour allumer ou éteindre la lampe à LED, appuyez deux fois de suite sur le bouton vert.

Fonction Batterie d'appoint

Branchez votre appareil mobile au port USB situé sous le ventilateur. Appuyez sur le bouton vert 4 fois (la LED "Charge" brille). L'appareil mobile branché est en cours de chargement.

Éteindre

Appuyez sur le bouton rouge pour éteindre le ventilateur.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente ! Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement. Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention : risque de blessures !
- N'ouvrez pas l'appareil, sauf pour remplacer les accus. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit sous peine de perdre toute garantie ! Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une

chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.

- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Cet appareil ne doit pas être utilisé par des personnes (enfants à partir de 8 ans compris) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Conservez le produit hors de la portée et de la vue des enfants !
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Placez l'appareil sur une surface plate, sèche et résistante à la chaleur.
- Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance lorsqu'il fonctionne.
- N'introduisez jamais votre doigt ou un autre objet à travers la grille de protection lorsque l'appareil est en fonctionnement.
- Lors du nettoyage des lames, la protection du rotor ne doit être démontée ou ouverte.
- Ne regardez jamais directement le rayon lumineux de la lampe. Ne pointez pas la

lampe directement dans les yeux d'une personne ou un animal.

- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes sur les batteries et leur recyclage

Les batteries usagées ne doivent PAS être jetées dans la poubelle ordinaire. La législation oblige aujourd'hui chaque consommateur à jeter les batteries usagées dans les poubelles spécialement prévues à cet effet. Vous pouvez déposer vos batteries dans les points de ramassage publics de votre municipalité et dans les lieux où elles sont vendues.

- Maintenez les batteries hors de portée des enfants.
- Les batteries dont s'échappe du liquide sont dangereuses. Ne les manipulez pas sans gants adaptés.
- N'essayez pas d'ouvrir les batteries. Ne les jetez pas au feu. Retirez la batterie de l'appareil si vous ne comptez pas l'utiliser pendant une période prolongée.

Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit NC-3917 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE, et 2014/30/UE.

Service Qualité
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz



La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à quailite@pearl.fr.