

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses digitalen Küchen-Timers. Der Küchen-Timer ist vielseitig einsetzbar, denn er verfügt sowohl über eine Countdown-, als auch eine Stoppuhr-Funktion. Der Ablauf des Countdowns wird sowohl optisch als auch akustisch signalisiert.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihren neuen Küchen-Timer optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Küchen-Timer inkl. Knopfzelle CR2032
- Bedienungsanleitung

Optionales Zubehör

PX-1682: Knopfzellen CR2032

Technische Daten

Stromversorgung	Knopfzelle CR2032
max. Zeitanzeige	99 Min. 59 Sek.
Betriebsmodi	2
Maße	4,9 x 7,9 x 0,8 cm
Gewicht	28 g

Inbetriebnahme

Ziehen Sie den Schutzkontakt aus dem Batteriefach.

Verwendung

Bringen Sie den Küchen-Timer mit Hilfe des Magneten an einer eisenhaltigen Oberfläche an oder legen Sie ihn auf eine flache Ebene.

Countdown-Funktion

1. Stellen Sie mit der Taste [M] die Minuten ein.
2. Stellen Sie mit der Taste [S] die Sekunden ein.
3. Drücken Sie die Taste [S/S], um den Countdown zu starten. Die eingestellte Zeit läuft im Display ab.
4. Nach Ablauf des Countdowns erklingt ein akustisches Signal und die LED blinkt. Drücken Sie die Taste [S/S], um den Alarm zu beenden.
5. Drücken Sie die Tasten [M] und [S] gleichzeitig, um den Countdown auf 0 zurückzusetzen.

Stoppuhr-Funktion

1. Drücken Sie die Taste [S/S], um die Stoppuhr zu starten oder zu pausieren.
2. Drücken Sie die Tasten [M] und [S] gleichzeitig, um die Stoppuhr auf 0 zurückzusetzen.



HINWEIS:

Die Stoppuhr-Funktion kann nur aktiviert werden, wenn der Countdown auf 00:00 steht.

Knopfzellenwechsel

Öffnen Sie das Batteriefach auf der Rückseite Ihres Küchen-Timers. Entnehmen Sie die alte Knopfzelle und ersetzen Sie sie mit einer Knopfzelle des gleichen Typs (CR2032). Der Plus-Pol der Knopfzelle zeigt nach oben. Schließen Sie das Batteriefach wieder.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!

- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig, außer zum Knopfzellenwechsel. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Wichtige Hinweise zu Knopfzellen und deren Entsorgung

Knopfzellen gehören **NICHT** in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Knopfzellen zur fachgerechten Entsorgung zurückzugeben. Sie können Ihre Knopfzellen bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde abgeben oder überall dort, wo Knopfzellen der gleichen Art verkauft werden.

- Verwenden Sie immer Knopfzellen desselben Typs zusammen und ersetzen Sie immer alle Knopfzellen im Gerät zur selben Zeit!
- Achten Sie unbedingt auf die richtige Polarität der Knopfzellen. Falsch eingesetzte

- Knopfzellen können zur Zerstörung des Gerätes führen – Brandgefahr.
- Versuchen Sie nicht, Knopfzellen zu öffnen und werfen Sie Knopfzellen nicht in Feuer.
 - Knopfzellen, aus denen Flüssigkeit austritt, sind gefährlich. Berühren Sie diese nur mit geeigneten Handschuhen.
 - Knopfzellen gehören nicht in die Hände von Kindern.
 - Nehmen Sie die Knopfzellen aus dem Gerät, wenn Sie es für längere Zeit nicht benutzen.

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt NC-3985 in Übereinstimmung mit der RoHs-Richtlinie 2011/65/EU und der EMV-Richtlinie 2014/30/EU befindet.

Kurtasz, A.

Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz
08.07.2016

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer NC-3985 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf unserer Supportseite:

www.pearl.de/support

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ce minuteur de cuisine digital. Il offre de nombreuses utilisations possibles avec les fonctions Compte à rebours et Chronomètre. Le décompte est signalé de manière sonore et visuelle.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Minuteur de cuisine, pile bouton CR2032 incluse
- Mode d'emploi

Accessoires en option

Pile bouton CR2032 (disponible sur www.pearl.fr sous la référence PX-1682)

Caractéristiques techniques

Alimentation	Pile bouton CR2032
Durée max. affichée	99 min 59 sec.
Modes de fonctionnement	2

Dimensions	4,9 x 7,9 x 0,8 cm
Poids	28 g

Mise en marche

Retirez la protection des contacts du compartiment à piles.

Utilisation

Utilisez l'aimant pour fixer le minuteur de cuisine sur une surface contenant du fer, ou bien posez le minuteur sur une surface plane.

Fonction Compte à rebours

1. Réglez les minutes à l'aide de la touche [M].
2. Réglez les secondes à l'aide de la touche [S].
3. Appuyez sur la touche [S/S] pour lancer le compte à rebours. L'écran affiche le décompte de la durée réglée.
4. Une fois la durée écoulée, un signal sonore retentit et la LED clignote. Appuyez sur la touche [S/S] pour arrêter l'alarme.
5. Appuyez sur les touches [M] et [S] simultanément pour remettre le compte à rebours à 0.

Fonction Chronomètre

1. Pour démarrer le chronomètre ou le mettre en pause, appuyez sur la touche [S/S].
2. Appuyez sur les touches [M] et [S] simultanément pour remettre le chronomètre à 0.



NOTE : La fonction chronomètre ne peut être activée que lorsque le décompte affiche 00:00.

Changer les piles bouton

Ouvrez le compartiment à piles situé à l'arrière du minuteur de cuisine. Retirez la pile usagée et remplacez-la par une pile du même type (pile bouton CR2032). Le pôle positif de la pile bouton doit être dirigé vers le haut. Refermez ensuite le compartiment à piles.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !

- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- N'ouvrez jamais l'appareil vous-même, hormis pour remplacer les piles bouton. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Conservez le produit hors de la portée des enfants !
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur.

Consignes importantes sur les piles bouton et leur recyclage

Les piles bouton ne doivent **PAS** être jetées dans la poubelle classique. Chaque consommateur est aujourd'hui obligé de jeter les piles bouton utilisées dans les poubelles spécialement prévues à cet effet. Vous pouvez déposer vos piles bouton dans les déchèteries municipales et dans les lieux où elles sont vendues.

- N'utilisez ensemble que des piles bouton du même type et remplacez toutes les piles bouton de l'appareil en même temps !
- Respectez la polarité des piles bouton. Un mauvais sens d'insertion des piles bouton peut endommager l'appareil – Risque d'incendie.
- N'essayez pas d'ouvrir les piles bouton, et ne les jetez pas au feu.
- Les piles bouton dont s'échappe du liquide sont dangereuses. Ne les manipulez pas sans gants adaptés.
- Maintenez les piles bouton hors de portée des enfants.
- Retirez les piles bouton de l'appareil si vous ne comptez pas l'utiliser pendant un long moment.

Consignes importantes concernant le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit **pas** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL GmbH déclare ce produit NC-3985 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, et 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique.

Kurtasz, A.

Service Qualité
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz
08.07.2016