

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses Reise-Haartrockners. Der praktische, platzsparende Fön kann Sie auf jeder Reise begleiten und Ihnen das perfekte Hair-Styling ermöglichen.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihren neuen Reise-Haartrockner optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Klappbarer Reise-Haartrockner
- Bedienungsanleitung

Technische Daten

Spannung	220-240 V
Frequenz	50 / 60 Hz
Leistung	600 bis 800 W

Produktdetails



- | | |
|---------------------|---------------|
| 1. Luftstromlenker | 4. Aufhängung |
| 2. Lufteinlass | 5. Stromkabel |
| 3. Ein/Aus-Schalter | |

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von extremer Hitze.
- Lassen Sie das Gerät ohne direkte Aufsicht nicht von Kindern bedienen.
- Achten Sie darauf, dass der Lufteinlass des Geräts niemals verdeckt ist. Führen Sie keine Gegenstände in den Lufteinlass ein.
- Richten Sie den Strahl des Haartrockners niemals auf die Augen.
- Die Bestandteile des Haartrockners werden bei Gebrauch heiß. Berühren Sie den Haartrockner daher nur am Griff.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Wichtige Hinweise bei Geräten mit Stromversorgung

Das Gerät wird mit elektrischem Strom betrieben, dabei besteht grundsätzlich die Gefahr eines elektrischen Schlags. Deshalb:

- Fassen Sie den Stecker nie mit nassen Händen an. Betreiben Sie das Gerät nicht im Freien oder in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit.
- Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten und halten Sie es von Regen und Nässe fern.
- Lassen Sie gerade bei der Nutzung im Badezimmer äußerste Vorsicht walten. Nutzen Sie das Gerät nie in der Nähe einer gefüllten Badewanne oder eines nassen Waschbeckens.
- Auch ein ausgeschaltetes Gerät kann in Kontakt mit Wasser einen Stromschlag hervorrufen. Ziehen Sie daher stets den Stecker aus der Steckdose, wenn Sie das Gerät nicht mehr verwenden. Vermeiden Sie den Kontakt mit Wasser auch bei einem ausgeschalteten Gerät, das nicht mehr mit der Stromversorgung verbunden ist.
- Wenn Sie den Stecker aus der Steckdose herausziehen wollen, ziehen Sie immer direkt am Stecker. Ziehen Sie

niemals am Kabel, es könnte beschädigt werden.

- Transportieren Sie das Gerät zudem niemals am Kabel.
- Achten Sie darauf, dass das Stromkabel nicht geknickt, eingeklemmt, überfahren wird oder mit Hitzequellen oder scharfen Kanten in Berührung kommt. Es darf außerdem nicht zur Stolperfalle werden.
- Benutzen Sie nach Möglichkeit keine Verlängerungskabel. Falls dies unumgänglich ist, benutzen Sie nur GS-geprüfte, spritzwassergeschützte, einfache Verlängerungskabel (keine Mehrfachsteckdosen), die für die Leistungsaufnahme des Geräts ausgelegt sind.
- Stellen Sie vor dem Anschließen an die Stromversorgung sicher, dass die auf dem Typenschild angegebene elektrische Spannung mit der Spannung Ihrer Steckdose übereinstimmt. Benutzen Sie nur Steckdosen mit Schutzkontakt.

Verwendung

1. Stecken Sie den Stecker in die Steckdose.
2. Schieben Sie den Ein/Aus-Schalter in die mittlere Position für eine niedrige Leistung oder in die hohe Position für eine hohe Leistung.
3. Trocknen Sie Ihre Haare. Nutzen Sie den Luftstromlenker, falls Sie den Luftstrom auf eine bestimmte Stelle konzentrieren wollen.
4. Schieben Sie den Ein/Aus-Schalter wieder in die untere Position, um den Haartrockner auszuschalten.
5. Ziehen Sie den Stecker wieder aus der Steckdose.

Tipps & Tricks zum richtigen Haartrocknen

1. Waschen und spülen Sie Ihr Haar gründlich. Trocknen Sie es grob mit einem Handtuch ab, um überschüssige Feuchtigkeit aufzufangen.
2. Teilen Sie Ihr Haar in Strähnen. Nutzen Sie den Haartrockner mit einer Styling-Bürste, um die Strähnen einzeln zu trocknen. Bewegen Sie den Haartrockner gleichmäßig an jeder Strähne einzeln entlang. Richten Sie den Luftstrom hierbei auf das Haar, nicht auf die Kopfhaut.
3. Achten Sie darauf, dass der Lufteinlass des Haartrockners während des Trocknens frei bleibt.
4. Um ein Austrocknen zu verhindern, richten Sie den Luftstrom nicht zu lange auf eine einzelne Stelle. Bewegen Sie ihn gleichmäßig die Strähnen entlang.
5. Um Ihr Haar in eine bestimmte Form zu bringen, feuchten Sie es mit ein wenig Wasser an und formen Sie es dann mit der Styling-Bürste, während Sie es trocknen.
6. Wenn Sie den Haartrockner nutzen, um Locken oder Wellen zu erzeugen, trocknen Sie das Haar nahezu vollständig auf

der hohen Stufe und schalten Sie dann auf die niedrige Stufe, um das Styling zu beenden. Dies festigt die Form in Ihrem Haar.

- Der Luftstromlenker lässt sich abnehmen. Nutzen Sie ihn, wenn Sie den Luftstrom auf einen kleineren Bereich lenken wollen.

Reinigung

Reinigen Sie den Haartrockner nur mit einem trockenen, fusselfreien Mikrofasertuch. Nutzen Sie keine Reinigungsmittel oder andre Flüssigkeiten.

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt NC-4790-675 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU, der EMV-Richtlinie 2014/30/EU und der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU befindet.

Kurtasz, A.

Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer NC-4790 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.sichler-beauty.de

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions pour le choix de ce sèche-cheveux de voyage. Pratique et compact, il se replie pour vous suivre lors de tous vos voyages. Pour un brushing réussi où que vous soyez ! Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Sèche-cheveux pliable
- Mode d'emploi

Caractéristiques techniques

Tension	220-240 V
Fréquence	50 / 60 Hz
Puissance	600 à 800 W

Description du produit



- | | |
|------------------------------|---------------------------|
| 1. Concentrateur d'air | 4. Dispositif de fixation |
| 2. Entrée d'air | 5. Câble d'alimentation |
| 3. Interrupteur Marche/Arrêt | |

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure ! N'ouvrez jamais l'appareil. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- Maintenez le produit à l'écart de la chaleur extrême.
- Veillez à ce que l'entrée d'air de l'appareil ne soit jamais couverte. N'insérez aucun objet dans l'entrée d'air.
- Ne dirigez jamais le souffle du sèche-cheveux vers les yeux.
- Les éléments du sèche-cheveux deviennent très chauds pendant l'utilisation. Manipulez le sèche-cheveux uniquement par la poignée.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Conservez l'appareil hors de la portée des enfants !
- Ne laissez pas les enfants l'utiliser sans surveillance.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger. N'utilisez pas l'appareil tant que la réparation n'a pas été effectuée.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur.

Consignes importantes sur les appareils à alimentation électrique

Cet appareil est alimenté par un courant électrique. De ce fait, le risque de choc électrique est foncièrement constant. Par conséquent :

- Ne saisissez jamais le connecteur avec des mains mouillées. N'utilisez pas l'appareil en extérieur ou dans des pièces avec une humidité élevée.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide, et maintenez-le à l'écart de la pluie et de l'humidité.
- Agissez avec prudence lorsque vous utilisez l'appareil dans la salle de bain. N'utilisez jamais l'appareil à proximité d'une baignoire remplie d'eau ou d'un lavabo mouillé.
- Même si un appareil est éteint, il existe un risque d'électrocution s'il entre en contact avec de l'eau. Débranchez toujours l'appareil de la prise murale lorsque vous n'utilisez pas l'appareil. Évitez le contact avec l'eau, même lorsque l'appareil est éteint et qu'il n'est plus connecté au réseau électrique.
- Lorsque vous débranchez la fiche de la prise murale, tirez toujours directement sur le connecteur. Ne tirez jamais sur le câble, il pourrait être endommagé. Ne transportez jamais l'appareil en le tenant par le câble.
- Veillez à ne pas plier, écraser, pincer le câble d'alimentation, ni à l'exposer à des sources de chaleur ou des objets pointus ou tranchants. Évitez de laisser l'appareil devenir un obstacle sur lequel quelqu'un risquerait de trébucher.
- Si possible, n'utilisez pas de câble de rallonge. Si cela s'avère inévitable, veillez à n'utiliser que des câbles de rallonge simples (pas de multiprise), correspondant aux normes de sécurité en vigueur, protégés contre les éclaboussures et conçus avec des caractéristiques appropriées à l'appareil.
- Avant de le brancher à l'alimentation, assurez-vous que l'indication de tension électrique inscrite sur l'appareil correspond bien à celle délivrée par votre prise murale.
- Utilisez uniquement des prises murales reliées à la terre.

Utilisation

1. Branchez le connecteur dans une prise électrique.
2. Placez l'interrupteur marche/arrêt sur la position du milieu pour sécher vos cheveux à basse puissance, ou dirigez-le vers le haut, pour une puissance plus élevée.
3. Séchez vos cheveux. Utilisez le concentrateur d'air si vous souhaitez diriger le flux d'air sur une zone précise.
4. Faites à nouveau glisser l'interrupteur marche/arrêt vers le bas pour éteindre le sèche-cheveux.
5. Débranchez la fiche d'alimentation de la prise électrique.

Trucs et astuces pour bien sécher ses cheveux

1. Lavez et rincez bien vos cheveux. Séchez-les rapidement avec une serviette pour absorber le surplus d'humidité.
2. Démêlez vos cheveux et divisez-les en mèches
3. Utilisez le sèche-cheveux avec une brosse pour brushing et séchez vos cheveux mèche par mèche. Parcourez le long de la mèche avec le sèche-cheveux pour sécher uniformément chaque mèche. Orientez le flux d'air sur le cheveu, et non pas sur le cuir chevelu.
4. Veillez à ne pas couvrir l'entrée d'air du sèche-cheveux pendant que vous séchez vos cheveux.
5. Pour ne pas abîmer vos cheveux, évitez de laisser le flux d'air sécher une même zone pendant trop longtemps. Parcourez uniformément les mèches de cheveux.
6. Pour donner une certaine forme à vos cheveux, humidifiez-les légèrement avec de l'eau, et donnez-leurs la forme que vous souhaitez avec votre brosse de brushing pendant que vous les séchez.
7. Si vous utilisez le sèche-cheveux pour créer des boucles ou des ondulations, séchez presque entièrement vos cheveux à pleine puissance, puis baissez la puissance pour terminer votre coiffure. Cela offre plus de maintien.
8. Le concentrateur d'air peut être retiré. Utilisez-le si vous souhaitez concentrer le flux d'air sur une zone précise.

Nettoyage

Nettoyez le sèche-cheveux uniquement avec un chiffon en microfibras, sec et non pelucheux. N'utilisez pas de détergents ou autres liquides.

Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit **pas** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit NC-4790 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique, 2014/35/UE, concernant la mise à disposition sur le marché du matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension.

Kurtasz, A.

Service Qualité
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.