

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses batteriebetriebenen Fusselrasierers. Dank der großen Scherfläche sieht Ihre Kleidung im Nu wieder aus wie neu. Das sichere Flusengitter aus Metall sorgt dafür, dass nur abstehende Fasern entfernt werden.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen die Hinweise und Tipps, damit Sie Ihren neuen Fusselrasierer optimal nutzen können.

Lieferumfang

- Fusselrasierer
- Schutzkappe
- Bedienungsanleitung

Zusätzlich benötigt: 2x AA-Batterie, 1,5 V

Inbetriebnahme

1. Öffnen Sie das Batteriefach am Griff des Geräts.
2. Legen Sie zwei AA-Batterien (1,5 V) in das Batteriefach ein. Achten Sie hierbei unbedingt auf die korrekte Polarität.
3. Schließen Sie das Batteriefach wieder.
4. Ziehen Sie die Schutzkappe ab.
5. Stellen Sie den ON/OFF-Schalter auf „ON“, um das Gerät einzuschalten.
6. Gleiten Sie mit dem Fusselrasierer vorsichtig über das Kleidungsstück, um die Fussel zu entfernen. Üben Sie dabei keinen Druck aus! Die besten Ergebnisse erzielen sie, wenn Sie das Kleidungsstück auf eine glatte Oberfläche wie z.B. ein Bügelbrett legen.



HINWEIS:

Untersuchen Sie die Textilien auf gezogene Fäden, damit Sie diese nicht abrasieren oder länger ziehen. Der Fusselrasierer ist möglicherweise nicht für alle Textilarten (z.B. Angora) geeignet. Bitte probieren Sie das Gerät zuerst an verdeckter Stelle aus.

7. Schalten Sie das Gerät nach Betrieb aus. Stellen Sie dazu den „ON/OFF“-Schalter auf „OFF“.

Reinigung

1. Schalten Sie das Gerät aus.
2. Reinigen Sie das zusammengesetzte Gerät nicht unter fließendem Wasser!
3. Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten!
4. Bei starker Verschmutzung können Sie die Außenseite des Gerätes vorsichtig mit einem angefeuchteten Tuch abwischen. Trocknen Sie es danach sorgfältig ab. Achten Sie darauf, dass keine Feuchtigkeit ins Geräteinnere gelangt.
5. Verwenden Sie zur Reinigung keine aggressiven Reinigungsmittel, Stahlbürsten, Scheuermittel oder sonstige harte Gegenstände, welche die Oberflächen verkratzen könnten

6. Ziehen Sie den Auffangbehälter nach unten und nehmen Sie ihn heraus. Entleeren Sie den Auffangbehälter und setzen Sie ihn anschließend wieder in das Gerät ein.
7. Entfernen Sie die Schutzkappe und schrauben Sie das Schutzgitter ab.
8. Reinigen Sie die Klingen mit einer Bürste und schrauben Sie das Schutzgitter wieder auf.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig, außer zum Wechseln der Batterien. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt (außer dem Auffangbehälter) niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Das Gerät ist ausschließlich zum Entfernen von Fasern, Knötchen und Fusseln von Textilien geeignet!
- Berühren Sie die Klingen nicht, wenn das Gerät eingeschaltet ist. Sie dürfen das Gerät nicht mehr benutzen, wenn der Scherkopf beschädigt ist.
- Üben Sie nicht zu viel Druck auf den Scherkopf aus, wenn Sie das Gerät verwenden!
- Verwenden Sie das Gerät nicht bei abgenommenem Auffangbehälter!
- Führen Sie niemals Gegenstände in die Geräteöffnungen ein.
- Reinigen Sie niemals das komplette Gerät unter fließendem Wasser! Beachten Sie unbedingt die Hinweise im Kapitel "Reinigung"!
- Schmieren Sie die Klingen nicht mit Öl oder Schierstoffen ein, da diese Flecken auf Ihrer Kleidung hinterlassen können.
- Wenn das Gerät während der Verwendung plötzlich blockiert, weil sich zu viele Fusseln in den Klingen verfangen haben, schalten Sie das Gerät aus, nehmen Sie den Scherkopf ab und bürsten Sie diesen ab oder pusten Sie die überschüssigen Fusseln weg.
- Rasieren Sie sich mit dem Fusselrasierer niemals die Haut! Halten Sie das Gerät fern von Körperteilen! Verletzungsgefahr!
- Die Klingen sind scharf! Bedienen Sie das Gerät mit Vorsicht.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, um Tierhaare, Kunthaare oder andere Materialien zu rasieren!
- Ziehen Sie das Kleidungsstück glatt, wenn Sie Fusseln entfernen, damit sich das Gerät nicht im Stoff verfängt und ihn beschädigt.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört nicht in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde.

Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Wichtige Hinweise zu Batterien und deren Entsorgung

Batterien gehören NICHT in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zur fachgerechten Entsorgung zurückzugeben.

Sie können Ihre Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde abgeben oder überall dort, wo Batterien der gleichen Art verkauft werden.

- Akkus haben eine niedrigere Ausgangsspannung als Batterien. Dies kann in manchen Fällen dazu führen, dass ein Gerät Batterien benötigt und mit Akkus nicht funktioniert.
- Batterien gehören nicht in die Hände von Kindern.
- Batterien, aus denen Flüssigkeit austritt, sind gefährlich. Berühren Sie diese nur mit geeigneten Handschuhen.
- Versuchen Sie nicht, Batterien zu öffnen und werfen Sie Batterien nicht in Feuer.
- Normale Batterien dürfen nicht wieder aufgeladen werden. Achtung Explosionsgefahr!
- Verwenden Sie immer Batterien desselben Typs zusammen und ersetzen Sie immer alle Batterien im Gerät zur selben Zeit!
- Nehmen Sie die Batterien aus dem Gerät, wenn Sie es für längere Zeit nicht benutzen.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt NC-4803 in Übereinstimmung mit der EMV-Richtlinie 2004/108/EG und der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU befindet.

PEARL.GmbH, PEARL-Str. 1-3, 79426 Buggingen, Deutschland



Leiter Qualitätswesen
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtas
23.01.2014

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de. Klicken Sie unten auf den Link **Support (Handbücher, FAQs, Treiber & Co.)**. Geben Sie anschließend im Suchfeld die Artikelnummer NC-4803 ein.