

### **Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,**

vielen Dank für den Kauf dieses praktischen Damenrasierers. Nun bekommen Sie die störenden Haare mit einer gründlichen Rasur in den Griff.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihren neuen Rasierer optimal einsetzen können.

### **Lieferumfang**

- Damenrasierer mit Aufsatz
- Netzteil
- Reinigungsbürste
- Transporttasche
- Bedienungsanleitung

### **Technische Daten**

Stromversorgung	230 V
Akku	600 mAh
Ladezeit	8 Stunden
Laufzeit	bis zu 30 Minuten
Geschwindigkeit	8.100 U/Min.

### **Akkus aufladen**

Bitte laden Sie ihren neuen Rasierer vor der ersten Benutzung und vor jedem Gebrauch 8 Stunden lang vollständig auf. Ein frühzeitiges Unterbrechen des Ladevorganges kann der Akkuladung schaden und diese verkürzen.

Um das Gerät aufzuladen, stecken Sie das Netzteil in die Steckdose und den Stecker des Gerätes in die Ladebuchse am unteren Ende des Rasierers.

### **Verwendung**

Stellen Sie den Schieber auf der Vorderseite des Rasierers auf die von Ihnen gewünschte Stufe. Insgesamt stehen Ihnen zwei Stufen zur Verfügung. Um den Rasierer wieder abzuschalten, stellen Sie den Schieber wieder auf die Stufe Null.

### **Reinigung**



#### **ACHTUNG!**

**Schalten Sie das Gerät stets aus, bevor Sie mit der Reinigung beginnen!**

Entfernen Sie den Aufsatz durch Halten der Druckknöpfe und ziehen Sie ihn ab. Reinigen Sie das Gerät mit der mitgelieferten Reinigungsbürste. Reinigen Sie den Aufsatz mit der mitgelieferten Reinigungsbürste unter fließendem Wasser.

Vermeiden Sie den Einsatz von scharfen Reinigungsmitteln.

### **Sicherheitshinweise**

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!

- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selber aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von extremer Hitze. Halten Sie die elektronischen Teile des Produkts fern von Feuchtigkeit.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Verwenden Sie das Gerät nicht auf Hautzonen mit starker Akne, Hautausschlag oder anderen Hautreizungen.
- Halten Sie das Gerät fern von Kindern.
- Benutzen Sie den Rasierer niemals ohne Aufsatz!
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

### **Wichtige Hinweise zur Entsorgung**

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

### **Konformitätserklärung**

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt NC-4926 in Übereinstimmung mit der RoHS Richtlinie 2011/65/EU, der EMV-Richtlinie 2014/30/EU und der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU befindet.

*Kurtasz, A.*

Qualitätsmanagement  
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz  
26.04.2016

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

**[www.sichler-beauty.de](http://www.sichler-beauty.de)**

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

## Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ce rasoir pour femme. Offrez-vous un rasage en profondeur et débarrassez-vous de la pilosité gênante.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

## Contenu

- Rasoir avec sabot pour femme
- Adaptateur secteur
- Brosse de nettoyage
- Étui de transport
- Mode d'emploi

## Caractéristiques techniques

Alimentation	230 V
Batterie	600 mAh
Temps de chargement	8 heures
Autonomie	Jusqu'à 30 minutes
Vitesse	8100 tours/min

## Charger les accumulateurs

Avant la toute première utilisation et avant chaque utilisation, veuillez recharger entièrement le rasoir, pendant environ 8 heures. Le fait d'interrompre trop tôt le processus de chargement peut nuire à l'autonomie de l'accumulateur et ainsi la réduire.

Pour recharger l'appareil, branchez l'adaptateur secteur dans la prise murale et le connecteur de l'appareil dans la prise de chargement, située en bas du rasoir.

## Utilisation

Placez le commutateur, situé sur la face avant du rasoir, sur le niveau de votre choix. Deux niveaux sont à votre disposition. Pour éteindre le rasoir, remettez le commutateur en position "zéro".

## Nettoyage



### **ATTENTION !**

**Éteignez et débranchez toujours l'appareil avant de le nettoyer !**

Retirez le sabot en pressant le bouton à pression puis en le tirant. Nettoyez l'appareil à l'aide de la brosse fournie. Nettoyez le sabot également à l'aide de la brosse fournie, sous l'eau courante.

Évitez d'utiliser des produits nettoyants abrasifs.

## Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.

- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- Ne démontez pas l'appareil, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas l'appareil à une chaleur extrême. N'exposez pas les éléments électroniques de l'appareil à l'humidité.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- N'utilisez pas l'appareil sur des parties de la peau couvertes de forte acné, des éruptions cutanées ou toute autre irritation de la peau.
- N'utilisez jamais le rasoir sans sabot !
- Maintenez l'appareil hors de portée des enfants. Surveillez-les pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une

surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.

- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger. N'utilisez pas l'appareil tant que la réparation n'a pas été effectuée.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

### Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

### Déclaration de conformité

La société PEARL GmbH déclare ce produit NC-4926 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique, et 2014/35/UE, concernant la mise à disposition sur le marché du matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension.

*Kurtasz, A.*

Service Quality  
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz  
26.04.2016