

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses hochwertigen Epilierers und Rasierers.

Um alle Vorzüge dieses Produktes nutzen zu können, lesen Sie bitte diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch und befolgen Sie die hier aufgeführten Hinweise und Tipps.

Lieferumfang

- 2in1-Epilierer
- 2 Aufsätze mit Schutzkappen: Rasierer und Epilierer
- Netzteil
- Reinigungsbürste
- Transporttasche
- Bedienungsanleitung

Akkus aufladen

Bitte laden Sie ihren neuen Epilierer vor der ersten Benutzung und vor jedem Gebrauch vollständig auf. Ein frühzeitiges Unterbrechen des Ladevorganges kann der Akkulaufzeit schaden und diese verkürzen.

Um das Gerät aufzuladen, stecken Sie das Netzteil in die Steckdose und den Stecker des Gerätes in die Ladebuchse am unteren Ende des Epilierer.

Aufsätze anbringen

Stecken Sie den gewünschten Aufsatz auf den Epilierer auf. Achten Sie auf die korrekte Platzierung. Der Aufsatz lässt sich nur in einer Richtung anbringen. Nur in dieser Ausrichtung passt er auf den Epilierer.

Drücken Sie den Aufsatz mit leichtem Druck in die Öffnung, bis ein Klicken zu hören ist und die beiden Druckknöpfe an der Seite des Gehäuses hervorstehen. Sind die Druckknöpfe noch im Gehäuse, ist der Aufsatz nicht korrekt angebracht. Vergewissern Sie sich über den korrekten und festen Sitz des Aufsatzes, bevor Sie den Epilierer verwenden.

Aufsatz wechseln

Um den Aufsatz auf der Halterung zu lösen, halten Sie die beiden Druckknöpfe an der Seite des Gehäuses fest und nehmen Sie den Aufsatz aus der Halterung. Setzen Sie nun den gewünschten Aufsatz in der Halterung an. Beachten Sie hierbei die Hinweise aus dem vorherigen Absatz.

Verwendung

Sobald der Aufsatz in der Halterung des Epilierers fest platziert ist, können Sie mit der Haarentfernung beginnen. Stellen Sie hierfür den Schieber auf der Vorderseite des Epilierers auf die von Ihnen gewünschte Stufe. Insgesamt stehen Ihnen zwei Stufen zur Verfügung. Um den Epilierer wieder abzuschalten, stellen Sie den Schieber wieder auf die Stufe null.

Reinigung



ACHTUNG!

Schalten Sie das Gerät stets aus, bevor Sie mit der Reinigung beginnen!

Entfernen Sie den Aufsatz durch Halten der Druckknöpfe und ziehen Sie ihn ab. Reinigen Sie den Aufsatz und das Gerät mit der mitgelieferten Reinigungsbürste unter fließendem Wasser. Vermeiden Sie den Einsatz von scharfen Reinigungsmitteln.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Sie erhalten bei Kauf dieses Produktes zwei Jahre Gewährleistung auf Defekt bei sachgemäßem Gebrauch. Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Geschäftsbedingungen!
- Bitte verwenden Sie das Produkt nur in seiner bestimmungsgemäßen Art und Weise. Eine anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung des Produktes.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selber aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Verwenden Sie das Gerät nicht auf Hautzonen mit starker Akne, Hautausschlag oder anderen Hautreizungen.
- Halten Sie das Gerät fern von Kindern.
- Benutzen Sie den Epilierer niemals ohne Aufsatz!
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört NICHT in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/ Monat/ Jahr sowie über etwaig anfallende Kosten bei Abholung entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt NC-4927 in Übereinstimmung mit EMV-Richtlinie 2004/108/EG, der Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG und der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU befindet.

PEARL.GmbH, PEARL-Str. 1-3, 79426 Buggingen, Deutschland



Leiter Qualitätswesen
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz
22.05.13

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de. Klicken Sie auf der linken Seite auf den Link **Support (Handbücher, FAQs, Treiber & Co.)**. Geben Sie anschließend im Suchfeld die Artikelnummer NC-4927 ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions pour le choix de cet article. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Épilateur 2 en 1
- Tête d'épilation, tête de rasage et 2 couvercles de protection
- Adaptateur secteur
- Brosse de nettoyage
- Sacoche de rangement
- Mode d'emploi

Recharger la batterie

Avant la première utilisation et avant chaque nouvelle utilisation, rechargez entièrement votre nouvel épilateur. Le fait d'interrompre trop tôt le processus de chargement peut nuire à l'autonomie de la batterie et ainsi la réduire. Pour recharger l'appareil, branchez l'adaptateur secteur dans la prise murale et le connecteur de l'appareil dans la prise de chargement, située en bas de l'épilateur.

Fixer la tête d'épilation ou de rasage

Placez la tête choisie sur l'épilateur. Veillez à ce qu'elle soit correctement positionnée. Une tête ne peut être positionnée que dans un seul sens. Elle ne peut être fixée sur l'épilateur que dans ce sens. Enfoncez doucement la tête dans l'ouverture, jusqu'à ce que vous entendiez un clic et que les deux boutons situés sur le côté du boîtier en ressortent. Si les boutons restent enfoncés dans le boîtier, la tête n'est pas placée correctement. Assurez-vous que la tête d'épilation ou de rasage est solidement fixée avant de commencer à utiliser l'épilateur.

Changer d'accessoire

Pour retirer l'accessoire, appuyez sur les deux boutons situés sur le côté du boîtier et retirez l'accessoire du support de fixation. Placez l'accessoire de votre choix sur le support de fixation. Référez-vous aux consignes du paragraphe précédent.

Utilisation

Une fois la tête fixée sur le support de l'épilateur, vous pouvez commencer le rasage ou l'épilation. Pour cela, placez le commutateur situé sur la face avant de l'épilateur sur le niveau de votre choix. Deux niveaux sont à votre disposition. Pour éteindre l'épilateur, replacez le commutateur en position „zéro“.

Nettoyage



ATTENTION !

Éteignez toujours l'appareil avant de le nettoyer !

Pour retirer la tête d'épilation ou de rasage, appuyez sur les boutons tout en tirant sur la tête. Utilisez la brosse de nettoyage fournie pour nettoyer la tête. Nettoyez ensuite également l'épilateur sous l'eau courante, à l'aide de la brosse fournie.

Évitez d'utiliser des produits nettoyants abrasifs.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente.
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- Ne démontez pas l'appareil, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peuvent l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- N'utilisez pas l'appareil sur des parties de la peau présentant une forte acné, des éruptions cutanées ou toute autre irritation de la peau.
- Maintenez l'appareil hors de portée des enfants.
- N'utilisez jamais l'épilateur sans y avoir fixé la tête d'épilation ou la tête de rasage.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les

- capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger. N'utilisez pas l'appareil tant que la réparation n'a pas été effectuée.
 - Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
 - Conservez le produit hors de la portée et de la vue des enfants !
 - Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
 - Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
 - Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes concernant le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit NC-4927 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2004/108/CE, relative au rapprochement des législations des États membres concernant la compatibilité électromagnétique, 2006/95/CE, relative au matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension, et 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.

PEARL.GmbH, PEARL-Str. 1-3, D-79426 Buggingen, Allemagne



Directeur Service Qualité
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz
22.05.2013