

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses Herrenrasierers. Der Herrenrasierer ist ein Akku-Elektrorasierer mit 3-Kopf-Schersystem für eine schonende und gründliche Rasur. Die flexiblen Scherköpfe passen sich ideal der Gesichts- und Halskontur an und rasieren so auch in Problembereichen sauber und glatt. Der ergonomische Griff erlaubt eine extrem einfache Handhabung.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihren neuen Herrenrasierer optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Herrenrasierer
- Netzteil/Ladegerät
- Aufbewahrungstasche
- Reinigungsbürste
- Bedienungsanleitung

Aufladen

Vor der Inbetriebnahme laden Sie den Rasierer mit dem zugehörigen Netzteil an einer normalen Haushaltssteckdose. Die Stromanzeige leuchtet auf. Laden Sie den Rasierer ca. 2 Stunde lang auf. Entfernen Sie dann den Netzstecker von der Steckdose und das Kabel des Netzteils vom Rasierer und verwahren Sie das Netzteil sorgfältig.



ACHTUNG!

Halten Sie das Ladegerät und die Steckdose jederzeit von Wasser fern!



HINWEIS:

Die Stromanzeige leuchtet, sobald der Rasierer an das Stromnetz angeschlossen ist, Sie zeigt nicht den Ladestand der Akkus an.

Verwendung

- Schalten Sie den Rasierer mit der Ein/Aus-Taste ein. Rasieren Sie sich mit langsamen kreisenden Bewegungen.
- Zum Trimmen von Bartkanten, Schnurrbart oder Koteletten klappen Sie den Bartkantentrimmer aus und fahren Sie vorsichtig damit die gewünschten Konturen ab.
- Nach dem Rasieren klappen Sie das 3-Kopf-Schersystem mittels Druck auf den Öffner auf und reinigen das Innere vorsichtig und sorgfältig mit der zugehörigen Reinigungsbürste.
- Wenn die Leistung des Rasierers nachlässt, laden Sie ihn mit dem zugehörigen Netzteil/Ladegerät wieder auf.

Hinweise zur Reinigung und Wartung

Reinigen Sie das Gerät mit einem weichen, leicht feuchten Tuch. Verwenden Sie keine Reinigungs- oder Lösungsmittel, da diese das Gehäuse beschädigen können bzw. in das Gerät eindringen und dauerhafte Schäden verursachen. Verwenden Sie für die Reinigung des 3-Kopf-Schersystems (von außen wie von innen) die zugehörige Reinigungsbürste oder eine vergleichbare.

Sollte Ihr Rasierer während des Gebrauchs quietschen, pflegen Sie den Scherkopf mit einem Tropfen Öl.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Herunterfallen beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von extremer Hitze.
- Benutzen Sie zum Aufladen ausschließlich das zugehörige Netzteil/Ladegerät.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört nicht in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag / Monat / Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL GmbH, dass sich das Produkt NC-4934 in Übereinstimmung mit der EMV-Richtlinie 2004/108/EG, der Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG und der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU befindet.

PEARL GmbH, PEARL-Str. 1-3, 79426 Buggingen, Deutschland



Leiter Qualitätswesen
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtas
21.08.2015

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer NC-4934 ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ce rasoir électrique à 3 têtes, qui assure un rasage en profondeur tout en ménageant votre peau. Les têtes de rasage flexibles s'adaptent parfaitement aux contours du visage et du cou, et rasent nettement même les endroits les plus difficiles. La poignée ergonomique agit pour un maniement extrêmement facile. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Rasoir homme
- Adaptateur/chargeur secteur
- Sac de rangement
- Brosse de nettoyage
- Mode d'emploi

Chargement

Avant la mise en marche, rechargez le rasoir en branchant l'adaptateur approprié à une prise secteur normale. Le voyant d'alimentation s'allume. Rechargez le rasoir pendant environ 2 heures. Débranchez ensuite la fiche d'alimentation de la prise électrique. Débranchez ensuite du rasoir le câble de l'adaptateur secteur, puis rangez ce dernier avec précaution.



ATTENTION !

Veuillez à ce que le chargeur et la prise secteur n'entrent jamais en contact avec de l'eau !



NOTE :

Le voyant d'alimentation s'allume dès que le rasoir est branché à l'alimentation secteur. Elle n'indique pas le niveau de charge de la batterie.

Utilisation

- Allumez le rasoir à l'aide de la touche marche/arrêt. Rasez-vous lentement, en exerçant des cercles lents.
- Pour l'entretien des barbes, moustaches et favoris, déployez l'embout spécial et déplacez lentement l'appareil pour dessiner les contours voulus.
- Après le rasage, dépliez le système à trois têtes, en

pressant sur le bouton d'ouverture, puis nettoyez soigneusement l'intérieur à l'aide de la brosse de rasage correspondante.

- Lorsque la puissance du rasoir faiblit, rechargez-le à l'aide du chargeur/adaptateur secteur fourni.

Consignes d'entretien et de nettoyage

Nettoyez l'appareil à l'aide d'un chiffon doux légèrement humide. N'utilisez pas de produit nettoyant ni détergent, car ils pourraient endommager le boîtier et pénétrer dans l'appareil, causant ainsi des dommages irréparables.

Pour nettoyer les têtes de rasage (extérieur comme intérieur), utilisez uniquement la brosse de nettoyage fournie, ou un modèle identique.

Si votre rasoir grince pendant l'utilisation, lubrifiez la tête de rasage avec une goutte d'huile.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- N'ouvrez jamais l'appareil, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas l'appareil à une chaleur extrême.
- Rechargez l'appareil uniquement avec le chargeur/adaptateur secteur fourni !
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des

personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.

- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger. N'utilisez pas l'appareil tant que la réparation n'a pas été effectuée.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit NC-4934 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2004/108/CE, concernant la compatibilité électromagnétique, 2006/95/CE, relative au matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension, et 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.

PEARL.GmbH, PEARL-Straße 1-3, D-79426 Buggingen, Allemagne

Directeur Service Qualité
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz
21.08.2015

