



**HINWEIS:**  
Bitte lesen Sie sorgfältig diese Bedienungsanleitung durch, bevor sie diese Kerze benutzen!

## Inhalt

- 1 Kerzenhalter mit Schale, Haltebolzen, Haltezange und Hutmutter
- 1 Nostalgiekerze

## Generelle Sicherheitsmassnahmen und Ratschläge im Umgang mit Kerzen

- Entfernen Sie die Verpackung und Schutzfolie, bevor Sie die Kerze anzünden
- Stellen Sie die Kerze auf eine ebene nicht brennbare Unterlage
- Benutzen Sie einen Kerzenanzünder, Feuerzeug oder Streichholz zum Entfachen der Kerze
- Sorgen Sie in Räumen mit brennenden Kerzen für ausreichende Luftzufuhr
- Stellen Sie die brennende Kerze nicht in einen Luftzug
- Lassen Sie brennende Kerzen niemals unbeaufsichtigt
- Stellen Sie die brennende Kerze nicht in die Nähe leicht entflammbarer Gegenstände
- Halten Sie brennende Kerzen im sicheren Abstand zu Kindern und Tieren
- Kontrollieren Sie die abbrennende Kerze und deren Wachsfluss
- Stellen Sie sicher, dass das überlaufende Wachs in eine nicht brennbare Unterlage tropft
- Bewegen Sie die Kerze nicht, wenn sie brennt und das Wachs fließt
- Wenn Sie die Kerze löschen, achten Sie darauf, dass der Docht wirklich ausglimmt
- Wenn Sie die Kerze ausblasen, achten Sie auf das wegfliegende Wachs
- Löschen sie die Kerze besser mit einem Kerzenlöscher (z.B. PE-1796)
- Bewahren Sie die Ersatz-Kerze in einem kühlen, trockenen Raum auf

- Setzen Sie die Kerze nicht der Hitze und der Sonneneinstrahlung aus

## Anweisung für die Nostalgiekerze (Kerzenspirale)

- Bitte beachten Sie, dass die aufgewickelte Nostalgiekerze weich und biegsam ist. Vorsichtiges Abwickeln der Nostalgiekerze, ohne das sie abbricht, erhöht die Brenndauer der Nostalgiekerze.
- Als Faustregel gilt: 5 cm der Nostalgiekerze brennen etwa 1 Stunde. Wickeln Sie nicht mehr als 10 cm der Nostalgiekerze über der Haltezange ab, sonst biegt sich dieser Teil, während der Wärmeentwicklung nach unten und die Kerze brennt dann nicht richtig oder beschädigt die Unterlage.
- Klemmen Sie das abzubrennende Ende der Nostalgiekerze so in die Haltezange, dass sie übersteht und Sie diese mühelos mit einem Kerzenanzünder, Feuerzeug oder Streichholz entfachen können. Dasselbe gilt auch für das Löschen der Nostalgiekerze mit einem Kerzenlöscher.
- Beachten Sie, dass beim Löschen der Nostalgiekerze etwas Rauch entsteht. Vergewissern sie sich das sie nach dem Löschvorgang auch richtig aus ist.
- Hatten Sie die Nostalgiekerze längere Zeit brennen oder ist sie komplett verbraucht, lassen sie die Haltezange nach dem Auslöschen etwa 5-10 Minuten abkühlen, bevor Sie die Kerze erneut entfachen oder die Haltezange zum Kerzenwechsel entfernen, denn dieses Teil kann sehr heiß werden!
- Bevor Sie die Nostalgiekerze wieder entfachen, kürzen Sie den Docht, falls zu lang, auf etwa 0,5 cm ein.

## Einsetzen einer neuen Nostalgiekerze

- Bevor Sie eine neue Nostalgiekerze einsetzen wollen, entfernen Sie deren Schutzfolie.
- Schrauben Sie die Hutmutter über der Haltezange am Kerzenhalter ab und entfernen Sie die Haltezange vom Haltebolzen.
- Dann entfernen Sie, wenn nötig die Wachsrückstände,

indem Sie die Schale leicht erwärmen und das sich verflüssigende Wachs mit einer Serviette oder Küchenrolle entfernen.

- Bitte den Halter nicht hoch erhitzen oder scharfe Gegenstände verwenden, sonst wird der Kerzenhalter beschädigt. Ist die Schale sauber, stellen Sie die neue Nostalgiekerze mittig auf die Schale, so dass die kleinen Bolzen in den untersten Ring der Nostalgiekerze eindringen. Dann setzen Sie die Haltezange ein und ziehen dabei das obere Ende der Nostalgiekerze in die Haltezange. Danach schrauben Sie die Hutmutter wieder auf den Haltebolzen und die neue Nostalgiekerze ist einsatzbereit.

**AVERTISSEMENT:**

*Veillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes avant d'utiliser les bougies!*

**Contenu**

- 1 bougeoir avec assiette, piquet, pince et boulon
- 1 bougie nostalgie

**Consignes de sécurité et astuces d'utilisation**

- Retirez l'emballage et la feuille de protection avant d'allumer la bougie
- Posez la bougie sur une surface plane et ininflammable
- Allumez la bougie avec un briquet ou une allumette
- La pièce où brûle la bougie doit être bien ventilée
- Ne placez pas la bougie allumée dans un courant d'air
- Ne laissez jamais une bougie allumée sans surveillance
- Ne placez pas une bougie allumée à proximité d'objets inflammables
- Maintenez les bougies allumées hors de portée des enfants et des animaux
- Surveillez régulièrement la bougie et la cire coulante
- Veillez à ce que la cire qui déborde ne coule pas sur une surface inflammable
- Ne déplacez pas la bougie quand elle est allumée ou que la cire est liquide
- Quand vous éteignez la bougie, veillez à bien éteindre la mèche
- Quand vous soufflez la bougie, faites attention aux projections de cire
- Eteignez la bougie avec un éteignoir adapté (Ref : PE1796)
- Conservez la bougie de rechange dans un endroit sec et frais
- •N'exposez pas la bougie au rayonnement direct du soleil

**Consignes pour la bougie Nostalgie (spirale)**

- La bougie Nostalgie enroulée en spirale est flexible et souple. Un déroulement prudent de la bougie Nostalgie sans la casser augmente la durée d'éclairage.
- En règle générale, 5 cm de bougie Nostalgie brûlent en environ 1 heure. Ne déroulez pas plus de 10 cm de bougie au-delà de la pince car elle se plierait sous la chaleur, ne se consumerait pas correctement et pourrait endommager la base.
- Fixez la pointe de la bougie dans la pince de façon à ce qu'elle dépasse pour pouvoir l'allumer et l'éteindre facilement.
- La bougie Nostalgie fume quand vous l'éteignez. Vérifiez ensuite que la mèche soit bien éteinte.
- Si la bougie Nostalgie a brûlé pendant longtemps ou qu'elle est arrivée à son terme, laissez refroidir la pince environ 5 à 10 minutes avant de la dérouler ou de retirer la pince pour changer la bougie car cette partie peut atteindre des températures très élevées!
- Avant de dérouler la bougie Nostalgie écourtez la mèche à environ 0,5 cm si besoin.

**Placement d'une nouvelle bougie Nostalgie**

- Avant d'installer la nouvelle bougie Nostalgie, retirez la feuille de protection.
- Dévissez le boulon au-dessus de la pince et retirez la pince du piquet central.
- Si nécessaire, retirez les restes de cire en chauffant l'assiette et en absorbant avec du papier essuie-tout.
- Ne chauffez pas trop l'assiette et n'utilisez pas d'objets coupants sous peine de l'endommager. Une fois l'assiette propre, placez la nouvelle bougie Nostalgie au milieu de l'assiette pour que les petites pointes se fichent dans l'anneau inférieur de la bougie. Remplacez ensuite la pince et tirez la pointe la bougie Nostalgie. Revissez ensuite le boulon sur le piquet central. Votre nouvelle bougie Nostalgie est prête.