

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses universellen Dauer-Staubsaugerbeutels. Mit diesem praktischen Produkt müssen Sie nie mehr auf die Jagd nach den passenden Staubsaugerbeutel gehen.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihren neuen Dauer-Staubsaugerbeutel optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Dauer-Staubsaugerbeutel
- Bedienungsanleitung

Produktdaten

Material	Nylon
waschbar	bis 40°C
Staubsauger	alle gängigen Modelle
Volumen	6 Liter

Inbetriebnahme

1. Schneiden Sie nach dem Muster Ihres alten Staubsaugerbeutels ein Stück Karton so zu, dass es in Ihren Staubsauger und auf den Rohranschluss passt.
2. Entfernen Sie nun die Schutzfolie von der oberen Hälfte des Klettrings.
3. Befestigen Sie diesen Klettring in der richtigen Position auf dem Karton.

Verwendung

Setzen Sie den Dauer-Staubsaugerbeutel wie gewohnt in Ihren Staubsauger ein. Beachten Sie, dass der Reißverschluss an der Rückseite geschlossen sein muss. Saugen Sie wie gewohnt Staub.

Reinigung

Wenn der Dauer-Staubsaugerbeutel voll ist, entnehmen Sie ihn aus Ihrem Staubsauger. Öffnen Sie den Reißverschluss und entleeren Sie den Dauer-Staubsaugerbeutel. Bei Bedarf kann der Dauer-Staubsaugerbeutel bei höchstens 40°C in der Waschmaschine gewaschen werden. Entfernen Sie dazu den Karton-Aufsatz.

Verwenden Sie den Dauer-Staubsaugerbeutel erst wieder, wenn er vollständig getrocknet ist.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.agt-tools.de

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ce sac d'aspirateur universel réutilisable. Ne perdez plus de temps et d'argent à chercher régulièrement un sac de rechange compatible pour votre aspirateur.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Sacs d'aspirateur réutilisable
- Mode d'emploi

Caractéristiques du produit

Composition	Nylon
Lavage	Machine, jusqu'à 40 °C
Aspirateur	Convient pour tous les modèles courants
Volume	6 L

Mise en marche

1. En suivant le modèle de votre ancien sac d'aspirateur, découpez un morceau de carton de façon à ce qu'il passe dans

votre aspirateur et sur la bouche de branchement du tuyau.

2. Retirez ensuite le film de protection de la moitié supérieure de l'anneau autocollant.
3. Fixez cet anneau autocollant dans la position adéquate sur le carton.

Utilisation

Mettez le sac d'aspirateur réutilisable comme d'habitude dans votre aspirateur. Veillez à ce que la fermeture à glissière située au dos soit bien fermée. Aspirez ensuite normalement.

Nettoyage

Lorsque le sac d'aspirateur réutilisable est plein, sortez-le de l'aspirateur. Ouvrez la fermeture à glissière et videz le sac d'aspirateur. Si besoin, vous pouvez laver le sac d'aspirateur réutilisable en machine, à 40 °C. Pour cela, enlevez l'embout en carton. Attendez que le sac ait complètement séché avant de le réutiliser.

Consignes de sécurité

Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.

Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !

Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.

Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !

N'ouvrez jamais le produit, sous peine de perdre toute garantie.

Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.

N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.

Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.

Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec le sac.

Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.

Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.

Sous réserve de modification et d'erreur !