

# Fußmassagegerät

NC-5124



Sehr geehrte Kunden,  
wir danken Ihnen für den Kauf dieses Fußmassagegeräts. Mit diesem sanften Helfer werden müde Füße wieder munter!  
Bitte lesen Sie die folgenden Hinweise und Tipps, damit Sie dieses praktische Produkt optimal nutzen können.

Öffnen Sie den Reißverschluss an der Unterseite des Fußmassagegeräts. Schrauben Sie das darunter liegende Batteriefach auf. Legen Sie vier Batterien des Typs C ein (LR14/AM2). Beachten Sie dabei den Hinweis zur Polarität am Boden des Batteriefachs. Schließen Sie das Batteriefach wieder. Schrauben Sie das Batteriefach wieder zu und schließen Sie den Reißverschluss.



*HINWEIS: Alternativ können Sie das Fußmassagegerät auch über ein Netzteil mit 6 Volt und 800 mA betreiben.*

Legen Sie Ihre Füße auf das Massagekissen. Stellen Sie den Schalter an der Vorderseite des Fußmassagegeräts auf „I“, um eine sanfte Massage zu erhalten. Stellen Sie den Schalter auf „II“ für eine kräftigere Massage. Stellen Sie den Schalter auf die neutrale mittlere Position, um das Fußmassagegerät auszuschalten.

## **Sicherheitshinweise & Gewährleistung**

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Sie erhalten bei Kauf dieses Produktes zwei Jahre Gewährleistung auf Defekt bei sachgemäßem Gebrauch. Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Geschäftsbedingungen!
- Bitte verwenden Sie das Produkt nur in seiner bestimmungsgemäßen Art und Weise. Eine anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung des Produktes.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig und führen Sie Reparaturen nie selber aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder den Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.

## **ACHTUNG**

Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

## **Wichtige Hinweise zur Entsorgung**

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/ Monat/ Jahr sowie über etwaig anfallende Kosten bei Abholung entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.



# Appareil de massage des pied

NC-5124



Chère cliente, Cher client,

Nous vous remercions pour l'achat de cet article. Avec cet appareil ingénieux, vous prenez soin de vos pieds fatigués!

Afin d'utiliser au mieux votre nouvel appareil, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Ouvrez la tirette sous l'appareil. Dévissez le logement piles. Insérez quatre piles de type C (LR14/AM2). Respectez la polarité inscrite dans le socle du logement.

Refermez le logement. Revissez le logement piles et refermez la tirette.



*NOTE: L'appareil peut aussi être alimenté par un adaptateur secteur 6 Volt et 800 mA non fourni.*

Placez vos pieds sur le coussin de massage. Placez l'interrupteur à l'avant de l'appareil en position „I“ pour un massage calme. Placez l'interrupteur en position „II“ pour un massage plus tonique. Placez l'interrupteur au point mort au milieu pour éteindre l'appareil de massage.

## **Consignes de sécurité**

- Ce mode d'emploi vous permet de vous servir correctement du produit. Gardez-le précieusement afin de pouvoir le consulter à tout moment.
- Ne démontez pas l'appareil, sous peine de perdre toute garantie (excepté pour changer les piles).
- N'essayez pas de réparer l'appareil vous-même. Ne le modifiez pas. Risque de blessure!
- Faites attention lorsque vous manipulez votre produit. Une chute ou un coup peuvent l'abîmer.
- Ne l'exposez pas à l'humidité ni à la chaleur. Ne pas recouvrir. Ne le plongez pas dans l'eau.
- Maintenez hors de portée des enfants. Ce produit n'est pas un jouet.

## **ATTENTION:**

N'utilisez l'appareil que comme indiqué dans la notice. Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.

Le fabricant n'est pas responsable des conséquences inhérentes à un dommage.

Le fabricant se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques sans notification préalable pouvant ainsi entraîner des divergences dans ce manuel.

## **Conseils importants concernant le recyclage**

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année ainsi que sur des frais éventuels de collecte sont disponibles dans votre municipalité.

