

# **3in1 Dynamo-Multitool** **mit Massage-, Licht- und Ladefunktion**

NC-5140



Sehr geehrte Kunden,  
wir danken Ihnen für den Kauf dieses außergewöhnlichen Multitools. Mit diesem praktischen Gerät können Sie drei Funktionen völlig ohne Steckdose oder Batterie nutzen.  
Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die Hinweise und Tipps, damit Sie dieses Produkt optimal nutzen können.

## **Das Multitool aufladen**

Klappen Sie die Kurbel auf und drehen Sie diese im Uhrzeigersinn, um das Multitool aufzuladen.

## **Die Massagefunktion**

Laden Sie das Multitool auf. Schieben Sie dann den Schalter auf der linken Seite des Multitools nach vorne, um die Massagefunktion einzuschalten. Das Multitool verfügt über zwei Massage-Intensitäten. Schieben Sie den Schalter in die mittlere Stellung, um die sanfte Massage zu erhalten und ganz nach vorne für eine intensive Massage.

## **Die Lichtfunktion**

Laden Sie das Multitool auf. Schieben Sie dann den Schalter auf der rechten Seite des Multitools nach vorne, um die Lichtfunktion einzuschalten. Das Multitool verfügt über zwei Lichtintensitäten. Schieben Sie den Schalter in die mittlere Stellung, um gedämpftes Licht zu erhalten und ganz nach vorne für ein direktes Spotlight.

## **Die Ladefunktion**

Klappen Sie die Kurbel auf. Darunter ist der Anschluss für das mitgelieferte Kabel. Verbinden Sie das Multitool über dieses Kabel mit einem Gerät, das Sie aufladen möchten. Verwenden Sie dazu eventuell einen Adapter (nicht im Lieferumfang enthalten). Drehen Sie dann die Kurbel im Uhrzeigersinn.

## **Technische Daten**

Ausgangsspannung: 5,6 V

Maximale Ausgangsleistung: 2,5 W

Maße: 139 x 56 x 67 mm

Gewicht: ca. 170 g

## **Wichtige Hinweise zu Batterien und deren Entsorgung**

Dieses Produkt enthält einen Akku. Akkus gehören **NICHT** in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, diese zur fachgerechten Entsorgung zurückzugeben.  
Sie können Ihre alten Akkus bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde abgeben.

## **Sicherheitshinweise & Gewährleistung**

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Sie erhalten bei Kauf dieses Produktes zwei Jahre Gewährleistung auf Defekt bei sachgemäßem Gebrauch. Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Geschäftsbedingungen!
- Bitte verwenden Sie das Produkt nur in seiner bestimmungsgemäßen Art und Weise. Eine anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung des Produktes.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selber aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder den Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.

## **ACHTUNG**

Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!



# Outil dynamo massage, lumière et chargeur

NC-5140



Chère cliente, Cher client,  
Nous vous remercions pour l'achat de cet article. Avec lui vous pourrez profiter d'un massage à tout moment, même quand vous n'avez pas de prise électrique à portée.  
Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

## **Dynamo**

Ouvrez la manivelle et tournez-la dans le sens des aiguilles d'une montre pour recharger.

## **Massage**

Quand l'appareil est chargé, placez l'interrupteur situé sur le côté gauche vers l'avant pour allumer la fonction massage. L'appareil propose deux intensités. Placez l'interrupteur au milieu pour un massage doux et totalement vers l'avant pour un massage intensif.

## **Lumière**

Quand l'appareil est chargé, placez l'interrupteur situé sur le côté droit vers l'avant pour allumer la lampe. L'appareil propose deux intensités. Placez l'interrupteur au milieu pour une lumière douce et totalement vers l'avant pour une lumière intensive.

## **Chargement**

Ouvrez la manivelle. Vous voyez en dessous un port pour le branchement du câble fourni. Branchez un appareil à recharger via ce câble pour le recharger. Utilisez éventuellement un adaptateur (non fourni). Tournez ensuite la manivelle dans le sens des aiguilles d'une montre.

## **Données techniques**

Tension de sortie: 5,6 V

Puissance max: 2,5 W

Taille: 139 x 56 x 67 mm

Poids: env. 170 g

## **Conseils importants sur les piles et leur recyclage**

Ce produit contient un accu qui ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle classique. Chaque consommateur est aujourd'hui obligé de jeter les piles utilisées dans les poubelles spécialement prévues à cet effet. Vous pouvez laisser vos piles dans les déchetteries municipales et dans les lieux où elles sont vendues.

## **Consignes de sécurité**

- Ce mode d'emploi vous permet de vous servir correctement du produit. Gardez-le précieusement afin de pouvoir le consulter à tout moment.
- Ne démontez pas l'appareil, sous peine de perdre toute garantie (excepté pour changer les piles).
- N'essayez pas de réparer l'appareil vous-même. Ne le modifiez pas. Risque de blessure!
- Faites attention lorsque vous manipulez votre produit. Une chute ou un coup peuvent l'abîmer.
- Ne l'exposez pas à l'humidité ni à la chaleur. Ne pas recouvrir. Ne le plonge pas dans l'eau.
- Maintenez hors de portée des enfants. Ce produit n'est pas un jouet.

## **ATTENTION:**

N'utilisez l'appareil que comme indiqué dans la notice. Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.

Le fabricant n'est pas responsable des conséquences inhérentes à un dommage.

Le fabricant se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques sans notification préalable pouvant ainsi entraîner des divergences dans ce manuel.

