

Körperwaage
in edlem schwarzem Glasdesign
NC-5161



Sehr geehrte Kunden,
wir danken Ihnen für den Kauf dieser Körperwaage. Diese Waage macht sich garantiert gut in Ihrem Badezimmer und motiviert zum täglichen Wiegen.
Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die darin enthaltenen Hinweise und Tipps, damit Sie dieses praktische Produkt optimal nutzen können.

Öffnen Sie das Batteriefach an der Rückseite der Waage. Legen Sie zwei Batterien des Typs AAA ein. Achten Sie dabei auf den Hinweis zur Polarität am Boden des Batteriefachs. Schließen Sie das Batteriefach wieder.

Stellen Sie die Körperwaage auf eine ebene, harte Fläche (Teppichboden ist ungeeignet). Tippen Sie eine Ecke der Waage an, um sie einzuschalten. Das Display zeigt „Cal“ an. Warten Sie, bis im Display „0,0“ steht. Stellen Sie sich dann mit trockenen Füßen auf die Waage und stehen Sie still, bis das Messergebnis angezeigt wird. Wenn sich gleich darauf noch eine weitere Person wiegen will, kann sich diese gleich nach der ersten Person auf die Waage stellen.



HINWEIS. An der Rückseite der Waage können Sie die Anzeige zwischen Kilogramm und Pfund umschalten.

Messbereich: 2,5 – 180 kg
Messgenauigkeit: 0,1 kg

Wichtige Hinweise zu Batterien und deren Entsorgung

Batterien gehören **NICHT** in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zur fachgerechten Entsorgung zurückzugeben.
Sie können Ihre Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde abgeben oder überall dort, wo Batterien der gleichen Art verkauft werden.

Sicherheitshinweise & Gewährleistung

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Sie erhalten bei Kauf dieses Produktes zwei Jahre Gewährleistung auf Defekt bei sachgemäßem Gebrauch. Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Geschäftsbedingungen!
- Bitte verwenden Sie das Produkt nur in seiner bestimmungsgemäßen Art und Weise. Eine anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung des Produktes.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig und führen Sie Reparaturen nie selber aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Stellen Sie sich nie mit nassen Füßen auf die Waage – Rutschgefahr!

ACHTUNG

Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen.
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

© 05/2009 – HS//SS



Pèse-personne design
en verre noir
NC-5161



Chère cliente, Cher client,
Nous vous remercions pour l'achat de ce pèse-personne. Cette balance s'intègre avec style dans votre salle de bain et vous prendrez plaisir à vous peser au quotidien.
Afin d'utiliser au mieux votre nouvel appareil, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Ouvrez le logement piles situé à l'arrière du pèse-personne. Insérez deux piles de type AAA. Respectez les consignes de polarité inscrites dans le logement. Refermez le logement. Le pèse-personne peut mesurer le poids de deux personnes différentes à la suite.

Placez le pèse-personne sur une surface plane et dure (évitiez la moquette ou les tapis). Appuyez sur un coin de la balance pour l'allumer. L'écran affiche „Cal“. Attendez que l'écran affiche „0,0“. Placez-vous sur la balance puis attendez que la mesure s'affiche.



NOTE. Vous pouvez modifier l'unité entre kilogrammes et livre à l'arrière de la balance.

Plage de mesure: 2,5 – 180 kg
Précision de mesure: 0,1 kg

Conseils importants sur les piles et leur recyclage

Les piles ne doivent **PAS** être jetées dans la poubelle classique. Chaque consommateur est aujourd'hui obligé de jeter les piles utilisées dans les poubelles spécialement prévues à cet effet. Vous pouvez laisser vos piles dans les déchetteries municipales et dans les lieux où elles sont vendues.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous servir correctement du produit. Gardez-le précieusement afin de pouvoir le consulter à tout moment.
- Ne démontez pas l'appareil, sous peine de perdre toute garantie.
- N'essayez pas de réparer l'appareil vous-même. Ne le modifiez pas. Risque de blessure!
- Faites attention lorsque vous manipulez votre produit. Une chute ou un coup peuvent l'abîmer.
- Ne l'exposez pas à l'humidité ni à la chaleur. Ne pas recouvrir. Ne le plongez pas dans l'eau.
- Ne vous mettez jamais sur la balance avec les pieds mouillés – risque de glisser!
- Maintenez hors de portée des enfants. Ce produit n'est pas un jouet.

ATTENTION:

N'utilisez l'appareil que comme indiqué dans la notice. Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.

Le fabricant n'est pas responsable des conséquences inhérentes à un dommage.

Le fabricant se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques sans notification préalable pouvant ainsi entraîner des divergences dans ce manuel.

