

Mini-Handabroller

NC-5166



Sehr geehrte Kunden,

wir danken Ihnen für den Kauf dieses Mini-Handabrollers. Mit seinen kompakten Maßen ist dieser Handabroller ideal fürs Büro und den Haushalt geeignet.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die darin aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihren neuen Handabroller problemlos einsetzen können.

Stecken Sie die mitgelieferte Klebeband-Rolle auf die Halterung. Führen Sie das Klebeband dann zwischen der kleinen Rolle und der Metallzunge hindurch. Achten Sie darauf, dass die haftende Seite des Klebebands dabei nach unten zeigt.

Setzen Sie die kleine Rolle auf den zu verklebenden Gegenstand auf, drücken Sie die Rolle leicht an und fahren Sie dann mit dem Handabroller nach unten. Wenn Sie das Klebeband abreißen möchten, drücken Sie die Abrisskante gegen das Band.

Sicherheitshinweise & Gewährleistung

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Sie erhalten bei Kauf dieses Produktes zwei Jahre Gewährleistung auf Defekt bei sachgemäßem Gebrauch. Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Geschäftsbedingungen!
- Bitte verwenden Sie das Produkt nur in seiner bestimmungsgemäßen Art und Weise. Eine anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung des Produktes.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von extremer Hitze.
- Nicht für Kinder geeignet. Scharfe Kanten!

ACHTUNG

Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen.
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Mini dérouleur
de bande adhésive

NC-5166



Chère cliente, Cher client,

Nous vous remercions pour l'achat de cet article. Avec sa petite taille, il est idéal pour le bureau ou la maison.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Placez le rouleau de bande adhésive fourni sur le support. Passez la bande entre le petit rouleau et la partie métallique. Le côté adhésif de la bande doit être vers le bas.

Placez le petit rouleau sur l'objet à fixer, poussez légèrement puis déroulez. Pour découper la bande adhésive, utilisez la lame coupante.

Consigne de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous servir correctement du produit. Gardez-le précieusement afin de pouvoir le consulter à tout moment.
- Ne démontez pas l'appareil, sous peine de perdre toute garantie.
- N'essayez pas de réparer l'appareil vous-même. Ne le modifiez pas. Risque de blessure!
- Faites attention lorsque vous manipulez votre produit. Une chute ou un coup peuvent l'abîmer.
- Ne l'exposez pas à la chaleur. Ne pas recouvrir. Ne le plongez pas dans l'eau.
- Maintenez hors de portée des enfants. Ce produit n'est pas un jouet.

ATTENTION:

N'utilisez l'appareil que comme indiqué dans la notice. Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.

Le fabricant n'est pas responsable des conséquences inhérentes à un dommage.

Le fabricant se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques sans notification préalable pouvant ainsi entraîner des divergences dans ce manuel.