

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieser außergewöhnlichen Waage. Diese Personenwaage misst nicht nur zuverlässig Ihr Gewicht, sondern zeigt Ihnen auch noch die Uhrzeit.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre neue Personenwaage optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Personenwaage
- Bedienungsanleitung

Zusätzlich benötigt: 1x Batterie Typ AA, 3x Batterie Typ AAA

Technische Daten

Messbereich	2-180 kg
Messgenauigkeit	0,1 kg
Arbeitstemperatur	0-40°C
Gewichtseinheiten	Kilogramm, Pfund, Stone

Inbetriebnahme

Batterien einlegen

Öffnen Sie das Batteriefach an der Unterseite der Waage. Legen Sie eine Batterie des Typs AA in das kleine Fach ein. Achten Sie dabei auf den Hinweis zur Polarität am Boden des Batteriefachs. Legen Sie drei Batterien des Typs AAA in das große Fach ein. Achten Sie auch hier auf den Hinweis zur Polarität am Boden des Faches. Schließen Sie das Batteriefach wieder.

Die Uhr stellen

Öffnen Sie das Batteriefach an der Unterseite der Waage. Stellen Sie die Uhr mit dem Drehrad im Batteriefach. Schließen Sie das Batteriefach wieder.

Die Einheit einstellen

Drehen Sie die Personenwaage um. Oben an der Rückseite der Waage befindet sich ein Schieber mit der Aufschrift „KG LB ST“. Stellen Sie diesen Schieber ganz nach links, wenn Sie die Gewichtseinheit Kilogramm verwenden möchten. Stellen Sie den Schieber in die Mitte, wenn Sie die Gewichtseinheit Pfund

verwenden möchten. Stellen Sie den Schieber nach rechts, wenn Sie die Gewichtseinheit Stone verwenden möchten.

Die Waage aufstellen

Stellen Sie die Waage auf einen ebenen, glatten und trockenen Untergrund. Vermeiden Sie das Wiegen auf Teppichboden, da dieser Untergrund das Ergebnis verfälschen kann. Achten Sie darauf, dass die Waage nicht nass wird, da der glatte Untergrund rutschig und daher gefährlich ist.

Wiegen

Tippen Sie die Waage leicht in der Mitte an. Im Display erscheint „CAL“. Die Waage stellt sich nun ein. Sobald im Display „0.0“ erscheint, können Sie sich auf die Waage stellen. Stehen Sie aufrecht und still, um ein möglichst genaues Messergebnis zu erreichen. Die Anzeige im Display blinkt, solange noch gemessen wird. Wenn das Messergebnis feststeht, leuchtet die Anzeige dauerhaft.

Displayanzeigen

- CAL** Die Waage stellt sich ein. Bitte warten Sie einen Moment.
- 0.0** Die Waage ist bereit. Stellen Sie sich auf die Waage.
- o-LD** Die Waage ist mit mehr als 180 kg belastet und damit überlastet. Steigen Sie von der Waage, um eine Beschädigung zu vermeiden.
- Lo** Die Batterien sind fast leer. Ersetzen Sie die Batterien der Waage durch drei Batterien des Typs AAA.
- Err** Ein Fehler liegt vor. Steigen Sie von der Waage und warten Sie, bis das Display erlischt. Versuchen Sie es dann erneut. Achten Sie darauf, aufrecht und still auf der Waage zu stehen.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig, außer zum Batteriewechsel. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört nicht in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag / Monat / Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Wichtige Hinweise zu Batterien und deren Entsorgung

Batterien gehören **NICHT** in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zur fachgerechten Entsorgung zurückzugeben. Sie können Ihre Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde abgeben oder überall dort, wo Batterien der gleichen Art verkauft werden.

- Batterien gehören nicht in die Hände von Kindern.
- Batterien, aus denen Flüssigkeit austritt, sind gefährlich. Berühren Sie diese nur mit geeigneten Handschuhen.
- Versuchen Sie nicht, Batterien zu öffnen und werfen Sie Batterien nicht in Feuer.
- Normale Batterien dürfen nicht wieder aufgeladen werden. Achtung Explosionsgefahr!
- Verwenden Sie immer Batterien desselben Typs zusammen und ersetzen Sie immer alle Batterien im Gerät zur selben Zeit!

- Nehmen Sie die Batterien aus dem Gerät, wenn Sie es für längere Zeit nicht benutzen.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt NC-5234 in Übereinstimmung mit der EMV-Richtlinie 2004/108/EG und der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU befindet.

Kurtasz, A.

Leiter Qualitätswesen
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz
21.09.2015

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer NC-5234 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.newgen-medicals.de

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ce pèse-personne qui mesure votre poids avec fiabilité et affiche l'heure en grand.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Pèse-personne
- Mode d'emploi

Accessoires requis non fournis : 1 pile AA, 3 piles AAA

Caractéristiques techniques

Plage de mesure	2-180 kg
Précision de la mesure	0,1 kg
Température de fonctionnement	0 - 40 °C
Unité de mesure du poids	kilogramme, livre, stone

Mise en marche

Mise en place des piles

Ouvrez le compartiment piles situé sous le pèse-personne. Insérez une pile de type AA dans le petit logement. Respectez les consignes de polarité inscrites dans le fond du compartiment à piles. Insérez trois piles de type AAA dans le grand logement. Respectez ici aussi les consignes de polarité inscrites dans le socle du compartiment. Refermez le compartiment à piles.

Régler l'horloge

Ouvrez le compartiment piles situé sous le pèse-personne. Réglez l'heure avec la roulette située dans le logement. Refermez le compartiment à piles.

Régler l'unité

Retournez le pèse-personne. Vous trouverez sur la partie supérieure arrière un interrupteur avec les inscriptions "KG LB ST". Placez cet interrupteur complètement vers la gauche si vous voulez peser en kilogrammes. Placez l'interrupteur au milieu si vous voulez peser en livres. Placez l'interrupteur complètement vers la droite si vous voulez peser en stones.

Mise en place du pèse-personne

Placez le pèse-personne sur une surface plane, lisse et sèche. Évitez de vous peser sur un tapis car une surface molle peut fausser les résultats. Assurez-vous aussi que le pèse-personne ne soit pas mouillé, car la surface lisse devient glissante et donc dangereuse.

Peser

Exercez une légère pression courte sur le centre du pèse-personne. Le message "CAL" apparaît à l'écran. Le pèse-personne s'initialise. Vous pouvez vous mettre sur le pèse-personne dès qu'il affiche "0.0". Tenez-vous debout et immobile afin d'obtenir un résultat aussi précis que possible. L'affichage de l'écran clignote pendant la mesure. L'écran reste allumé quand la mesure est obtenue.

Affichage à l'écran

- CAL** Le pèse personne s'initialise. Veuillez patienter un moment.
- 0.0** Le pèse-personne est prêt. Montez sur le pèse-personne.
- o-LD** Le pèse-personne ne peut pas peser plus de 180 kg. Descendez du pèse-personne pour éviter de l'endommager.
- Lo** Les piles sont presque vides. Remplacez les piles du pèse-personne par trois piles de type AAA.
- Err** Erreur. Descendez du pèse-personne et attendez que l'écran s'éteigne. Veuillez ensuite réessayez. Tenez-vous bien debout et immobile.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- N'ouvrez jamais le produit, sauf pour remplacer les piles. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur.

Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Consignes importantes sur les piles et leur recyclage

Les piles ne doivent PAS être jetées dans la poubelle ordinaire. Chaque consommateur est aujourd'hui obligé de jeter les piles usées dans les poubelles spécialement prévues à cet effet. Vous pouvez déposer vos piles dans les déchèteries municipales et dans les lieux où elles sont vendues.

- Maintenez les piles hors de portée des enfants.
- Les piles dont s'échappe du liquide sont dangereuses. Ne les manipulez pas sans gants adaptés.
- N'ouvrez pas les piles, ne les jetez pas au feu.
- Les piles normales ne sont pas rechargeables.
Attention : risque d'explosion !
- N'utilisez ensemble que des piles du même type, et remplacez-les toutes en même temps !
- Retirez les piles de l'appareil si vous ne comptez pas l'utiliser pendant un long moment.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit NC-5234 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2004/108/CE, relative au rapprochement des législations des États membres concernant la compatibilité électromagnétique, et 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.



Directeur Service Qualité
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz
21.09.2015