

## Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieser Massagehandschuhe. Erleben Sie das prickelnde Gefühl einer Elektromassage am ganzen Körper.  
Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die darin aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie diese Massagehandschuhe optimal einsetzen können.

### Lieferumfang

- 1 Paar Massagehandschuhe inklusive Knopfzelle
- Bedienungsanleitung

### Vorbereitung

Öffnen Sie das Batteriefach, indem Sie den Deckel zur Seite schieben. Entfernen Sie den transparenten Kontaktschutz. Schließen Sie das Batteriefach wieder. Der Massagehandschuh ist nun einsatzbereit.

### Verwendung

Drücken Sie auf die Taste ON/HI, um den Handschuh einzuschalten.  
Wählen Sie mit der Taste MODE eines von sechs Programmen aus. Die verschiedenen Programme werden durch die beiden LEDs angezeigt.  
Regeln Sie die Intensität mit den Tasten ON/HI und OFF/LO: Drücken Sie auf ON/HI, um die Intensität zu erhöhen und drücken Sie auf OFF/LO, um die Intensität zu verringern.  
Der Massagehandschuh schaltet sich nach 10 Minuten selbstständig aus. Wenn Sie die Massage früher beenden wollen, halten Sie die Taste OFF/LO gedrückt.

### Batteriewechsel

Wenn die Elektromassage nicht mehr intensiv ist oder die LEDs nicht mehr leuchten, müssen Sie die Knopfzellen wechseln. Öffnen Sie dazu das Batteriefach, indem Sie den Deckel zur Seite schieben. Legen Sie eine neue Knopfzelle des Typs CR-2032 ein. Der Pluspol muss dabei sichtbar oben liegen. Schließen Sie das Batteriefach wieder.

### Wichtige Hinweise

#### Nutzereinschränkungen

Sollten Sie von einem der folgenden medizinischen Fälle betroffen sein, konsultieren Sie bitte vor Gebrauch des Trainingsgerätes einen Arzt:

- Osteoporose
- Erkrankungen der Wirbelsäule (z.B. Bandscheibenvorfall, etc.)
- Gleichgewichtsstörungen
- Schwindelattacken
- Schwangerschaft
- kürzlich zurückliegende Operationen

#### Sicherheit & Gewährleistung

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Sie erhalten bei Kauf dieses Produktes zwei Jahre Gewährleistung auf Defekt bei sachgemäßem Gebrauch. Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Geschäftsbedingungen!
- Bitte verwenden Sie das Produkt nur in seiner bestimmungsgemäßen Art und Weise. Eine anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung des Produktes.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!

- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selber aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.



### ACHTUNG

*Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen.  
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!*

#### Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **NICHT** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde.

Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/ Monat/ Jahr sowie über etwaig anfallende Kosten bei Abholung entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

#### Knopfzellen und deren Entsorgung

Knopfzellen gehören **NICHT** in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Knopfzellen zur fachgerechten Entsorgung zurückzugeben.

Sie können Ihre Knopfzellen bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde abgeben oder überall dort, wo Knopfzellen der gleichen Art verkauft werden.

- Verwenden Sie immer Knopfzellen desselben Typs zusammen und ersetzen Sie immer alle Knopfzellen im Gerät zur selben Zeit!
- Achten Sie unbedingt auf die richtige Polarität der Knopfzellen. Falsch eingesetzte Knopfzellen können zur Zerstörung des Gerätes führen - Brandgefahr.
- Versuchen Sie nicht, Knopfzellen zu öffnen und werfen Sie Knopfzellen nicht in Feuer.
- Knopfzellen, aus denen Flüssigkeit austritt, sind gefährlich. Berühren Sie diese nur mit geeigneten Handschuhen.
- Knopfzellen gehören nicht in die Hände von Kindern.
- Nehmen Sie die Knopfzellen aus dem Gerät, wenn Sie es für längere Zeit nicht benutzen.

### Konformitätserklärung

Hiermit erklärt Pearl Agency GmbH, dass sich das Produkt NC-5258 / NC-5259 in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen der gängigen Richtlinien befindet.

PEARL Agency GmbH  
PEARL-Str. 1-3  
79426 Buggingen  
Deutschland  
21.10.2010



Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter [www.pearl.de](http://www.pearl.de). Klicken Sie auf der linken Seite auf den Link **Support** (FAQ, Treiber & Co.). Geben Sie anschließend im Suchfeld die Artikelnummer NC-5258 bzw. NC-5259 ein.

## Chère cliente, Cher client,

Nous vous remercions pour l'achat de cet article. Découvrez le frisson d'un massage électrique sur tout le corps. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

### Contenu

- 1 paire de gants de massage, piles bouton incluses
- Mode d'emploi

### Préparation

Ouvrez le compartiment à pile, en le poussant vers l'extérieur. Retirez la protection transparente. Refermez le compartiment à piles. Le gant de massage est prêt à l'emploi.

### Utilisation

Appuyez sur le bouton ON/HI pour allumer le gant.

A l'aide de la touche MODE, sélectionnez un des 6 programmes. Les différents programmes sont signalés par les deux voyants LED.

Ajustez l'intensité avec les touches ON/HI et OFF/LO : appuyez sur ON/HI pour augmenter l'intensité et sur OFF/LO pour la diminuer.

Le gant de massage s'éteint automatiquement au bout de 10 minutes. Si vous voulez arrêter le massage avant, appuyez sur la touche OFF/LO pendant quelques secondes.

### Remplacement de la pile

Lorsque le massage électrique perd en intensité ou si les LED ne s'allument plus, vous devez remplacer les piles bouton. Pour ce faire, ouvrez le compartiment à pile, en le poussant vers l'extérieur. Insérez une pile bouton neuve, de type CR-2032. Le pôle + doit être dirigé vers le haut. Refermez le compartiment à piles.

### Consignes importantes

#### Restrictions d'utilisation

Si vous êtes concernés par au moins un des cas médicaux suivants, consultez absolument un médecin avant d'utiliser cet appareil de fitness.

- Ostéoporose
- Maladies de la colonne vertébrale (p. ex. une hernie discale, etc.)
- Troubles de l'équilibre
- Étourdissements ou vertige
- Grossesse
- Opération chirurgicale récente

#### Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Concernant les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention risque de blessure !
- Ne démontez pas l'appareil, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !

- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peuvent l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.



### ATTENTION

*Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts dus à une mauvaise utilisation. Sous réserve de modification et d'erreur !*

#### Conseils importants concernant le recyclage

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

#### Piles boutons et recyclage

Les piles boutons ne doivent **PAS** être jetées dans la poubelle classique. Chaque consommateur est aujourd'hui obligé de jeter les piles boutons utilisées dans les poubelles spécialement prévues à cet effet.

Vous pouvez laisser vos piles dans les déchetteries municipales et dans les lieux où elles sont vendues.

- N'utilisez que des piles boutons du même type ensemble et remplacez-les toutes en même temps !
- Respectez la polarité des piles boutons. Un mauvais sens d'insertion des piles boutons peut endommager l'appareil – Risque d'incendie.
- Ne pas ouvrir les piles boutons, ne pas les jeter au feu.
- Les piles boutons dont s'échappe du liquide sont dangereuses. Ne les manipulez pas sans gants adaptés.
- Maintenez les piles boutons hors de portée des enfants.
- Retirez les piles boutons de l'appareil si vous ne comptez pas l'utiliser pendant un long moment.

### Déclaration de conformité

La société Pearl Agency déclare ce produit NC-5258 / NC-5259 conforme aux directives du Parlement Européen concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunication.

PEARL Agency GmbH  
PEARL-Str. 1-3  
79426 Buggingen  
Allemagne  
21.10.2010



Le formulaire de conformité détaillé est disponible sur [www.pearl.fr](http://www.pearl.fr). Rendez-vous dans la rubrique de notre service technique. Saisissez dans le champ de recherche la référence de l'article, NC-5258 / NC-5259.