

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

Vielen Dank für den Kauf dieses TV-Simulators. Während Ihrer Abwesenheit imitiert das Gerät die flackernde Beleuchtung eines eingeschalteten Fernsehgeräts. Für Außenstehende entsteht der Eindruck, dass sich jemand eine Sendung im Fernsehen ansieht, auch wenn niemand zu Hause ist. Das kann mögliche Einbrecher abschrecken.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihren neuen TV-Simulator optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- TV-Simulator
- Bedienungsanleitung

Zusätzlich benötigt: 3x Batterie Typ AA (Mignon)

Technische Daten

- Helligkeitsautomatik mit integriertem Sensor
- 3 blaue und 2 weiße LEDs
- Anschluss für 4,5-Volt-Netzteil (nicht enthalten)
- Maße: 8,5 x 7,2 x 4 cm (B x H x T)

Batterien einlegen

Schrauben Sie das Batteriefach auf der Rückseite des TV-Simulators auf. Legen Sie drei Batterien des Typs AA ein. Achten Sie dabei auf den Hinweis zur Polarität am Boden des Batteriefachs. Schließen und verschrauben Sie das Batteriefach.

Verwendung

1. Positionieren Sie den TV-Simulator so, dass sein Lichtschein durch die Fenster zu sehen ist, das Gerät selbst aber nicht. Am besten stellen Sie das Gerät in der Nähe Ihres Fernsehers auf.
2. Stellen Sie den Schalter auf der Vorderseite des TV-Simulators auf die Position **ON**.
3. Sobald die Stärke des Umgebungslichts länger als fünf Sekunden unter 5 Lux liegt, beginnen die blauen und weißen LEDs zu leuchten.

4. Die LEDs leuchten mit wechselnder Stärke für fünf bis sieben Stunden. Es folgt eine Pause von 18 Stunden, nach welcher der Leuchtzyklus neu startet.
5. Um das Gerät auszuschalten, schalten Sie den Schalter auf der Vorderseite des TV-Simulators auf die Position **OFF**.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig, außer zum Batteriewechsel. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Wichtige Hinweise zu Batterien und deren Entsorgung

Batterien gehören **NICHT** in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zur fachgerechten Entsorgung zurückzugeben. Sie können Ihre Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde abgeben oder überall dort, wo Batterien der gleichen Art verkauft werden.

- Batterien gehören nicht in die Hände von Kindern.
- Batterien, aus denen Flüssigkeit austritt, sind gefährlich. Berühren Sie diese nur mit geeigneten Handschuhen.
- Versuchen Sie nicht, Batterien zu öffnen und werfen Sie Batterien nicht in Feuer.
- Normale Batterien dürfen nicht wieder aufgeladen werden. Achtung Explosionsgefahr!
- Verwenden Sie immer Batterien desselben Typs zusammen und ersetzen Sie immer alle Batterien im Gerät zur selben Zeit!
- Nehmen Sie die Batterien aus dem Gerät, wenn Sie es für längere Zeit nicht benutzen.

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört nicht in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag / Monat / Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt NC-5312 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU und der EMV-Richtlinie 2014/30/EU befindet.

Kurtasz, A.

Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz
01.03.2016

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer NC-5312 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.visor-tech.de

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ce simulateur TV. Pendant votre absence, cet appareil reproduit la lumière vacillante d'une télévision allumée. Depuis l'extérieur, cela donne l'impression que quelqu'un regarde la télévision, même si vous n'êtes pas chez vous. Cela peut dissuader de potentiels cambrioleurs.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Simulateur TV
- Mode d'emploi

Accessoires requis non fournis : 3 piles AA

Caractéristiques techniques

- Luminosité automatique avec détecteur intégré
- 3 LED bleues et 2 LED blanches
- Port pour adaptateur secteur 4,5 V (non fourni)
- Dimensions : 8,5 x 7,2 x 4 cm

Mise en place des piles

Ouvrez le compartiment à piles situé à l'arrière du simulateur TV. Insérez 3 piles AA. Respectez les consignes de polarité inscrites dans le fond du compartiment à piles. Puis refermez et revissez le compartiment.

Utilisation

1. Installez le simulateur TV, de sorte que la lumière soit visible de l'extérieur par la fenêtre, mais pas l'appareil lui-même. Placez-le de préférence près d'une fenêtre.
2. Placez l'interrupteur situé à l'avant du simulateur sur la position **ON**.
3. Les LED bleues et blanches s'allument dès que la lumière ambiante passe sous les 5 lux pendant plus de 5 secondes.

4. Les LED restent allumées avec une intensité variable pendant 5 à 7 heures. Après une pause de 18 heures, un nouveau cycle d'éclairage commence.
5. Pour éteindre l'appareil, placez l'interrupteur situé à l'avant du simulateur sur la position **OFF**.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- N'ouvrez jamais le produit, sauf pour remplacer les piles. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur.

Consignes importantes sur les piles et leur recyclage

Les piles ne doivent **PAS** être jetées dans la poubelle ordinaire. Chaque consommateur est aujourd'hui obligé de jeter les piles usées dans les poubelles spécialement prévues à cet effet. Vous pouvez déposer vos piles dans les déchèteries municipales et dans les lieux où elles sont vendues.


- Maintenez les piles hors de portée des enfants.
- Les piles dont s'échappe du liquide sont dangereuses. Ne les manipulez pas sans gants adaptés.
- N'ouvrez pas les piles, ne les jetez pas au feu.
- Les piles normales ne sont pas rechargeables. Attention : risque d'explosion !
- N'utilisez ensemble que des piles du même type, et remplacez-les toutes en même temps !
- Retirez les piles de l'appareil si vous ne comptez pas l'utiliser pendant un long moment.

Consignes importantes concernant le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et les éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit NC-5312 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, et 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique.



Service Qualité
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz
01.03.2016