

Sehr geehrte Kundin sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses Wassermelders. Dieses praktische Gerät warnt Sie lautstark, sobald Wasser sich auf dem Boden sammelt und kann so helfen, teure Wasserschäden zu verhindern.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihren neuen Wassermelder optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Wassermelder
- Bedienungsanleitung

Zusätzlich benötigt: 1x 9-V-Batterie

Technische Daten

Stromquelle	9-V-Batterie
Umgebungstemperatur	1-60°C
Ruhestrom	5-10 µA
Reaktionszeit	≤3 Sekunden
Betriebs-Stromstärke	16 mA
Laustärke	≥85 dB / 3 m
Maße	86 x 30 mm

Verwendung
• Batterien einlegen

Schrauben Sie den Deckel des Wassermelders ab, indem Sie ihn gegen den Uhrzeigersinn drehen. Verbinden Sie eine 9-V-Batterie mit den Anschlüssen. Achten Sie dabei auf die Polarität. Setzen Sie die 9-V-Batterie dann in die Halterung des Wassermelders ein. Schließen Sie den Deckel des Wassermelders sorgfältig und vollständig.


HINWEIS:

Die Batterie hält ungefähr ein Jahr, bevor sie ausgetauscht werden muss.

• Wassermelder testen und platzieren

Der Wassermelder benötigt keine Wartung und ist mit der Installation voll einsatzbereit. Nachdem Sie die 9-Volt-Batterie eingelegt haben, testen Sie zunächst den Wassermelder, indem Sie die 3 Sensoren an der Unterseite des Wassermelders gleichzeitig mit feuchten Fingern berühren. Es ertönt nach einigen Sekunden ein lauter Alarm-Ton.

Stellen Sie den Wassermelder waagrecht neben den zu überwachenden Bereich, so dass die Sensoren den Boden berühren! Platzieren Sie den Wassermelder dort, wo das Risiko von Wasseraus- oder -überlauf am größten ist, z.B. neben Spülbecken, Wasch- und Spülmaschinen.

Funktionsweise

Wenn Wasser die drei Metallsensoren berührt und somit den Stromkreis schließt, ertönt ein lautstarkes akustisches Signal. Sobald die Sensoren nicht mehr im Wasser stehen, hört der Alarm auf.

Reinigung

Verwenden Sie keine Reinigungsmittel, um den Wassermelder zu säubern. Das Gerät sollte lediglich in regelmäßigen Abständen mit einem trockenen Tuch oder einem Staubsauger von Staub befreit werden.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig, außer zum Batteriewechsel. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals vollständig in Wasser oder andere Flüssigkeiten. In die Öffnung auf der Oberseite darf kein Wasser eindringen.
- Beschriften Sie den Wassermelder nicht und bringen Sie keine Farbe auf.

- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört nicht in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag / Monat / Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Wichtige Hinweise zu Batterien und deren Entsorgung

Batterien gehören **NICHT** in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zur fachgerechten Entsorgung zurückzugeben.

Sie können Ihre Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde abgeben oder überall dort, wo Batterien der gleichen Art verkauft werden.

- Batterien gehören nicht in die Hände von Kindern.
- Batterien, aus denen Flüssigkeit austritt, sind gefährlich. Berühren Sie diese nur mit geeigneten Handschuhen.
- Versuchen Sie nicht, Batterien zu öffnen und werfen Sie Batterien nicht in Feuer.
- Normale Batterien dürfen nicht wieder aufgeladen werden. Achtung Explosionsgefahr!
- Verwenden Sie immer Batterien desselben Typs zusammen und ersetzen Sie immer alle Batterien im Gerät zur selben Zeit!
- Nehmen Sie die Batterien aus dem Gerät, wenn Sie es für längere Zeit nicht benutzen.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt NC-5327 in Übereinstimmung mit der RoHS Richtlinie 2011/65/EU und der EMV-Richtlinie 2004/108/EG befindet.



Leiter Qualitätswesen
 Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz
 05.08.2015

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer NC-5327 ein.