

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieser praktischen Kabeltrommel zur Festmontage. Dieses praktische Utensil bietet Ihnen ein fest montierbares Verlängerungskabel mit automatischer Kabelaufrollfunktion. Damit haben Sie immer die richtige Kabellänge ohne Kabelsalat zur Hand.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre neue Kabeltrommel optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Kabeltrommel
- Bedienungsanleitung

Technische Daten

Max. zulässige Leistungsabgabe (aufgerollt)	1400 W
Max. zulässige Leistungsabgabe (abgerollt)	2000 W

Verwendung

Packen Sie die Kabeltrommel vorsichtig aus. Montieren Sie die Kabeltrommel mit Hilfe von geeigneten Schrauben und Dübeln (nicht im Lieferumfang enthalten) an einer Wand oder Decke. Achten Sie darauf, dass der Montageuntergrund die Last tragen und eine Zuglast von zusätzlichen 5 kg abfangen kann.

Um das Verlängerungskabel abzuwickeln, ziehen Sie es einfach auf die gewünschte Länge aus.

Wenn Sie das Kabel wieder aufwickeln wollen, ziehen Sie kurz am Kabel bis sich die Aufrollsicherung löst und sich das Kabel wieder selbständig einrollt.



ACHTUNG:

Lassen Sie das Kabel beim Aufrollen NICHT los, da dies sonst zu Verletzungen oder Beschädigungen führen kann.

Die Kabeltrommel hat eine eigene Überspannungs-sicherung. Sollte die Sicherung einmal auslösen, können Sie die Kabeltrommel wieder betriebsbereit machen, indem Sie die rote Taste an der Seite der Kabeltrommel drücken.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört NICHT in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde.

Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt NC-5373 in Übereinstimmung mit der Produktsicherheit – Richtlinie 2001/95/EG und der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU befindet.



Qualitätsmanager
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz
17.11.2014

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer NC-5373 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.revolt-power.de

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi cet enrouleur de câble. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Enrouleur de câble
- Mode d'emploi

Caractéristiques techniques

Puissance de sortie max. autorisée (enroulé)	1400 W
Puissance de sortie max. autorisée (déroulé)	2000 W

Utilisation

Déballer soigneusement l'enrouleur de câble.

Fixez l'enrouleur de câble sur un mur ou un plafond à l'aide de vis et de chevilles appropriées (non fournies). Veillez à ce que la surface de montage puisse supporter la charge, et absorber une charge de traction supplémentaire de 5 kg.

Tirez simplement sur la rallonge pour obtenir la longueur de câble souhaitée.

Si vous voulez enrouler le câble, tirez brièvement sur le câble pour débloquer le mécanisme. Le câble s'enroule tout seul.



ATTENTION!

Ne lâchez JAMAIS le câble pendant qu'il s'enroule. Accompagnez-le avec votre main. Risque de blessures et de dégâts matériels !

L'enrouleur de câble possède sa propre protection contre les surtensions. Si jamais le fusible saute, appuyez sur le bouton rouge situé sur le côté de l'enrouleur. L'enrouleur est à nouveau prêt à l'emploi.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Conservez le produit hors de la portée et de la vue des enfants.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger. N'utilisez pas l'appareil tant que la réparation n'a pas été effectuée.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention : risque de blessures !
- N'ouvrez jamais le produit, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez le produit ni à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez l'appareil ni dans l'eau ni dans un autre liquide.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit NC-5373 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2001/95/CE, relative à la sécurité générale du produit, et 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.

Service Qualité

Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.