

## Sehr geehrte Kunden,

vielen Dank für den Kauf dieser praktischen Steckdosenleiste. Schaffen Sie ohne lästigen Kabelsalat drei zusätzliche Steckplätze für Elektrogeräte auf Ihrem Schreibtisch. Bitte lesen Sie dieses Informationsblatt und befolgen Sie die Hinweise und Tipps, damit Sie diese Steckdosenleiste optimal einsetzen können.

## Lieferumfang

- Steckdosenleiste
- Informationsblatt

## Montage und Verwendung

1. Sägen Sie mit einer Lochsäge an der gewünschten Stelle ein 75 mm durchmessendes Loch in die Tischplatte.
2. Schrauben Sie den Klemmring von der Steckdosenleiste, indem Sie ihn im Uhrzeigersinn aufdrehen.
3. Ziehen Sie den Klemmring komplett ab.
4. Stecken Sie die Steckdosenleiste von oben durch das vorbereitete Loch und drehen Sie sie in die gewünschte Position.
5. Schrauben Sie den Klemmring von unten auf die Steckdosenleiste, bis sie fest am Tisch sitzt.
6. Lassen Sie die Zugblende der Steckdosenleiste herausgleiten, indem Sie kurz auf die Blende drücken.
7. Ziehen Sie die Steckdosenleiste voll heraus, bis Sie einrastet.
8. Sie können nun bis zu 3 Geräte mit Eurosteckern an die Steckdosenleiste anschließen.

## Sicherheitshinweise & Gewährleistung

- Dieses Informationsblatt dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie dieses Blatt daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Sie erhalten bei Kauf dieses Produktes zwei Jahre Gewährleistung auf Defekt bei sachgemäßem Gebrauch. Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Geschäftsbedingungen!
- Bitte verwenden Sie das Produkt nur in seiner bestimmungsgemäßen Art und Weise. Eine anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder

in der Umgebung des Produktes.

- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Führen Sie Reparaturen am Produkt nie selber aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.



### ACHTUNG

*Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen.  
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!*

## Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört nicht in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/ Monat/ Jahr sowie über etwaig anfallende Kosten bei Abholung entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

## Konformitätserklärung

Hiermit erklärt Pearl Agency GmbH, dass sich das Produkt NC-5393 in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen der gängigen Richtlinien befindet.

PEARL Agency GmbH  
PEARL-Str. 1-3  
79426 Buggingen  
Deutschland  
05.01.2011



Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter [www.pearl.de](http://www.pearl.de). Klicken Sie auf der linken Seite auf den Link **Support (FAQ, Treiber & Co.)**. Geben Sie anschließend im Suchfeld die Artikelnummer NC-5393 ein.

## Chère cliente, Cher client,

nous vous remercions pour l'achat de cette prise pratique. Ajoutez 3 prises électriques sans nœuds. Placement sobre encastré dans le plan de travail.  
Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

### Contenu

- Bloc multiprise
- Fiche d'information

### Montage et utilisation

1. Sciez un trou de diamètre 75 mm à l'endroit voulu dans le plan de travail.
2. Vissez la bague de verrouillage de la prise en la tournant dans le sens antihoraire.
3. Démontez complètement la bague.
4. Enfoncez la multiprise dans le trou par le haut et faites-la tourner dans la position souhaitée.
5. Vissez l'anneau par dessous jusqu'à ce qu'elle tienne à la table.
6. Faites sortir le cache de multiprise en appuyant sur le déclencheur.
7. Sortez totalement la multiprise jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.
8. Vous pouvez maintenant brancher jusqu'à 3 appareils aux prises Euro.

### Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Concernant les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Utilisez le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou les appareils voisins.
- Un démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention ! Risque de blessures !
- Ne pas tenter de réparation !
- Faites attention lorsque vous manipulez votre produit. Une chute ou un coup peuvent l'abîmer.
- Ne pas exposer le produit à l'humidité ni à la chaleur extrême.
- Ne pas plonger le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.



### ATTENTION

*Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts consécutifs.  
Sous réserve de modification et d'erreur !*

### Recyclage

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.  
Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année ainsi que sur des frais éventuels de collecte sont disponibles dans votre municipalité.

### Déclaration de conformité

La société Pearl Agency déclare ce produit NC-5393 conforme aux exigences essentielles des directives actuelles du Parlement Européen.

PEARL Agency GmbH  
PEARL-Str. 1-3  
79426 Buggingen  
Allemagne  
05.01.2011

Le formulaire de conformité détaillé est disponible sur [www.pearl.fr](http://www.pearl.fr). Sur le côté gauche de la page, cliquez sur **Support (FAQ, Treiber & Co.)**. Saisissez dans le champ de recherche la référence de l'article, NC-5393.