

## Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

wir danken Ihnen für den Kauf dieses Schrittzählers mit 3D-Sensor. Mit diesem praktischen Gerät sehen Sie sofort, wieviele Kalorien Sie bei Ihrem Spaziergang verbrannt haben. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und befolgen Sie die Hinweise und Tipps, damit Sie Ihr neues Produkt optimal einsetzen können.

### Lieferumfang

- Schrittzähler
- Bedienungsanleitung

### Einstellen der Uhrzeit und des Benutzerprofils

1. Halten Sie die „Set“-Taste für drei Sekunden gedrückt. Die Stunden-Anzeige in der linken unteren Ecke des Displays beginnt zu blinken. Stellen Sie die Stunden-Anzeige mit Hilfe der „View“- und „Mode“-Tasten ein. Die „View“-Taste stellt die Zeit vor, die „Mode“-Taste stellt die Zeit zurück. Bestätigen Sie Ihre Eingabe mit der „Set“-Taste. Die Minuten-Anzeige beginnt nun zu blinken und lässt sich auf gleiche Weise wie die Stunden-Anzeige einstellen. Nachdem die Uhrzeit eingestellt ist, bestätigen Sie erneut mit der „Set“-Taste. Auf dem Display erscheint danach ein blinkendes „L“, das für die gewählte Empfindlichkeit des 3D-Sensors steht.
2. Stellen Sie die Empfindlichkeit auf einer Skala von „1“ bis „4“ ein. „1“ symbolisiert die höchste Empfindlichkeit, „4“ steht für die niedrigste Empfindlichkeit. Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der „Set“-Taste. Auf dem Display erscheint nun ein blinkendes „S“, das für die Schrittlänge steht.
3. Stellen Sie jetzt Ihre Schrittlänge ein. Sie können Werte zwischen 7 und 60 Zoll (17,78 bis 152,4 cm) wählen. Bestätigen Sie Ihre Eingabe mit der „Set“-Taste. Auf dem Display erscheint danach ein blinkendes „W“, das für Ihr Gewicht steht.
4. Stellen Sie nun Ihr Gewicht ein. Sie können Werte zwischen 22 und 440 Pfund auswählen. Bestätigen Sie Ihre Eingabe mit der „Set“-Taste. Das Einstellen von Uhrzeit und Benutzerprofil ist damit abgeschlossen.



#### HINWEIS:

Falls während des Einstellens des Benutzerprofils keine Eingabe innerhalb von 30 Sekunden erfolgt, werden alle bisherigen Einstellungen verworfen und das Display zeigt die alte Uhrzeit und den aktuellen Schrittstand an.

### Befestigen des Schrittzählers.

Stecken Sie den Schrittzähler in die Brusttasche oder die vordere Hosentasche. Befestigen Sie den Clip der Trageschleufe am Rand der Tasche, um ein Herausfallen des Schrittzählers zu verhindern. Alternativ können Sie den Schrittzähler auch in einem separaten, festen Bereich einer Handtasche platzieren. Der Schrittzähler beginnt die Aufzeichnung nach zehn Schritten.



#### HINWEIS:

Bitte beachten Sie, dass der Schrittzähler beim Rennen und Treppensteigen sowie an Personen mit Sandalen oder Clogs möglicherweise keine korrekten Daten liefert.

### Anzeigen der momentanen Daten

Durch wiederholtes Betätigen der „Mode“-Taste können Sie zwischen verschiedenen Anzeige-Modi wechseln. Diese sind:

1. Schrittzahl und Uhrzeit
2. Zurückgelegte Entfernung und Uhrzeit
3. Zurückgelegte Entfernung und dafür benötigte Zeit
4. Verbrauchte Kilokalorien und Fettreduktion (in Gramm)
5. Geschwindigkeit und Zeit seit Aufzeichnungsbeginn
6. Schrittzahl und Zeit seit Aufzeichnungsbeginn

Die Daten werden für maximal 14 Tage gespeichert. Mit der „View“-Taste gelangt man zu den Daten des Vortages. Die Daten lassen sich wie beschrieben durch Betätigen der „Mode“-Taste durchschalten. Durch erneutes Drücken der „View“-Taste werden die Daten des jeweils vorherigen Tages angezeigt.

### Daten manuell speichern

Zusätzlich lassen sich die Daten in drei Speicherplätzen manuell sichern. Durch Betätigen der „Set“-Taste erscheint auf dem Display in der rechten unteren Ecke „Section 1“. Alle Daten, die das Gerät ab diesem Zeitpunkt aufzeichnet, werden jetzt unter „Section 1“ abgespeichert. Erneutes Drücken der „Set“-Taste wechselt zu den Speicherplätzen „Section 2“ und „Section 3“.

## Austauschen der Knopfzelle

Der 3D-Schrittzähler benötigt eine Knopfzelle zum Betrieb. Wird auf dem Display nach einem Tastendruck nichts mehr angezeigt, ist der Austausch der Knopfzelle erforderlich. Öffnen Sie dazu das Batteriefach auf der Rückseite des Geräts mit Hilfe eines passenden Schraubendrehers. Entfernen Sie vorsichtig die alte Knopfzelle und legen Sie eine neue Knopfzelle (CR 2032) ein. Achten Sie hierbei auf die korrekte Polarität. Schließen Sie danach das Batteriefach wieder.

## Sicherheitshinweise & Gewährleistung

- Sie erhalten bei Kauf dieses Produktes zwei Jahre Gewährleistung auf Defekt bei sachgemäßem Gebrauch. Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Geschäftsbedingungen!
- Bitte verwenden Sie das Produkt nur in seiner bestimmungsgemäßen Art und Weise. Eine anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung des Produktes.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selber aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.



### ACHTUNG:

*Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen.*

*Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!*

## Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört NICHT in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/ Monat/ Jahr sowie über etwa anfallende Kosten bei Abholung entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

## Wichtige Hinweise zu Knopfzellen und deren Entsorgung

- Knopfzellen gehören NICHT in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Knopfzellen zur fachgerechten Entsorgung zurückzugeben.
- Sie können Ihre Knopfzellen bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde abgeben oder überall dort, wo Knopfzellen der gleichen Art verkauft werden.
- Verwenden Sie immer Knopfzellen desselben Typs zusammen und ersetzen Sie immer alle Knopfzellen im Gerät zur selben Zeit!
- Achten Sie unbedingt auf die richtige Polarität der Knopfzellen. Falsch eingesetzte Knopfzellen können zur Zerstörung des Gerätes führen - Brandgefahr.
- Versuchen Sie nicht, Knopfzellen zu öffnen und werfen Sie Knopfzellen nicht in Feuer.
- Knopfzellen, aus denen Flüssigkeit austritt, sind gefährlich. Berühren Sie diese nur mit geeigneten Handschuhen.
- Knopfzellen gehören nicht in die Hände von Kindern.
- Nehmen Sie die Knopfzellen aus dem Gerät, wenn Sie es für längere Zeit nicht benutzen.

## Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL Agency GmbH, dass sich dieses Produkt NC-5436 in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen der gängigen Richtlinien befindet.

PEARL Agency GmbH  
PEARL-Str. 1-3  
79426 Buggingen  
Deutschland  
11.04.2011

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter [www.pearl.de](http://www.pearl.de). Klicken Sie auf der linken Seite auf den Link **Support (FAQ, Treiber & Co.)**. Geben Sie anschließend im Suchfeld die Artikelnummer NC-5436 ein.

