

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

wir danken Ihnen für den Kauf dieser Zeitschaltuhr. Mit dieser praktischen Zeitschaltuhr können Sie Ihre elektrischen Geräte bis zu zwanzig Mal am Tag automatisch ein- und wieder ausschalten.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen die Hinweise und Tipps, damit Sie dieses Produkt optimal nutzen können.

Lieferumfang

- Zeitschaltuhr
- Bedienungsanleitung

Technische Daten

Maximale Schaltleistung	3.500 W
Anzahl programmierbarer Zeiten	20 Einschaltzeiten 20 Ausschaltzeiten
Akku	1,2 V
Maße	57 x 127 x 90 mm

Inbetriebnahme

Stecken Sie die Zeitschaltuhr in eine Steckdose Ihres Haushalts, deren Spannung den Angaben der Zeitschaltuhr entspricht. Lassen Sie die Zeitschaltuhr für etwa 12 Stunden eingesteckt, um eine vollständige Aufladung der Reserve-Batterie zu ermöglichen. Betätigen Sie nach dem Aufladen die [RESET]-Taste mit einem spitzen Gegenstand, um die aktuelle Konfiguration der Zeitschaltuhr zu löschen bzw. vollständig zurückzusetzen. Das Gerät ist danach betriebsbereit.

Die Zeit einstellen

- Drücken Sie gleichzeitig die Tasten [CLOCK] und [WEEK], um den richtigen Tag einzustellen.
- Drücken Sie nun die beiden Tasten [CLOCK] und [HOUR] gleichzeitig, um die richtigen Stunden einzustellen.
- Drücken Sie dann die beiden Tasten [CLOCK] und [MIN] gleichzeitig, um die richtigen Minuten einzustellen.
- Drücken Sie die [CLOCK] -Taste für 3 Sekunden, um die Uhrzeit auf die Sommerzeit umzuschalten. Drücken Sie dieselbe Taste erneut für 3 Sekunden, um die Umstellung wieder rückgängig zu machen.



HINWEIS:

Das Gerät verfügt über einen fest eingebauten Akku, der Ihre Einstellungen bis zu 48 Stunden sichert. Das Batteriefach hat keine Funktion!

Die Zeitschaltuhr programmieren



HINWEIS:

Die Zeitschaltuhr muss für mindestens 30-40 Minuten geladen werden, bevor sie programmiert werden kann.

Drücken Sie die Taste [PROG]. Im Display werden eine "1" und die Schrift "ON" angezeigt. Stellen sie nun den Wochentag und die Uhrzeit ein, zu dem die Zeitschaltuhr sich einschalten soll. Verwenden Sie dazu nur die Tasten [WEEK], [HOUR] und [MIN], ohne die [CLOCK]-Taste. (Sie können die Zeitschaltuhr auch auf jeden Tag der Woche wochentags und nur am Wochenende einstellen, diese Möglichkeiten erscheinen nach den einzelnen Wochentagen.) Drücken Sie anschließend noch einmal die Taste [PROG]. Im Display werden nun eine "1" und die Schrift "OFF" angezeigt. Stellen sie nun Wochentag und Uhrzeit ein, an dem die Zeitschaltuhr sich ausschalten soll. Wenn Sie nun erneut die Taste [PROG] drücken, werden im Display eine "2" und die Schrift "ON" angezeigt. Sie können auf diese Weise bis zu 20 verschiedene Programme pro Tag anlegen.

Drücken Sie [RECALL], um einen eingegebenen Wert auf Null zu setzen.

Die Zeitschaltuhr ein- und ausschalten

Sie können die Zeitschaltuhr manuell ganz aus- oder einschalten. Drücken Sie die Taste ON/AUTO/OFF. Im Display werden nacheinander "ON", "OFF", "AUTO ON" und "AUTO OFF" angezeigt.

- **ON:** Das angeschlossene Gerät ist eingeschaltet.
- **OFF:** Das angeschlossene Gerät ist ausgeschaltet.
- **AUTO ON/AUTO OFF:** Zeigt die Zeitschaltuhr „AUTO OFF“, wird das angeschlossene Gerät zum nächsten programmierten Einschaltzeitpunkt eingeschaltet. Zeigt die Zeitschaltuhr „AUTO ON“, wird das angeschlossene Gerät zum nächsten programmierten Ausschaltzeitpunkt ausgeschaltet.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Lesen Sie sie aufmerksam und bewahren Sie diese Anleitung gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt NC-5519-675 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU, der EMV-Richtlinie 2014/30/EU und der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU befindet.

Kurtasz, A.

Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer NC-5519 ein.