

**Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,**

vielen Dank für den Kauf dieser Mehrfachsteckdose. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre neue Mehrfachsteckdose optimal einsetzen können.

**Lieferumfang**

- Mehrfachsteckdose
- Bedienungsanleitung

**Technische Daten**

Stromversorgung	230 V
NiMH-Akku (fest verbaut)	40 mAh
Maximale Leistung	3680 W
Minimale Anschaltdauer	1 min
Maximale Anschaltdauer	7 Tage
Steckdosen	4 (16 A)
Programme (Zeitschaltuhr)	16
Kabellänge	ca. 140 cm

**Inbetriebnahme**

Laden Sie vor der Inbetriebnahme den intern verbauten Akku durch Einstecken in die Steckdosenleiste für mindestens 30 Minuten auf und drücken Sie die Reset-Taste.

**Zeit und Wochentag einstellen**

Halten Sie die Taste [OK/clock] gedrückt, bis das Display zu blinken aufhört. Unter der Zeitanzeige erscheint die Anzeige **CLOCK**. Drücken Sie kurz die Taste [SET]. Ein kleiner Pfeil vor der Anzeige **HOURS** blinkt. Stellen Sie mit der Taste [UP/clear] die Stunden ein. Bestätigen Sie mit der Taste [SET]. Ein kleiner Pfeil vor der Anzeige **MINUTES** blinkt. Stellen Sie mit der Taste [UP/clear] die Minuten ein. Bestätigen Sie mit der Taste [SET]. Ein kleiner Pfeil vor der Anzeige **WEEKS** blinkt. Stellen Sie mit der Taste [UP/clear] den Wochentag ein. Bestätigen Sie zuletzt mit der Taste [OK/clock], um die Einstellung zu verlassen.

**Den Arbeitsmodus einstellen**

Sie können drei verschiedene Arbeitsmodi einstellen:

- AUTO: Automatisch (nur in dieser Einstellung werden Programme genutzt)
- ON: Alle an
- OFF: Alle aus

**Ein Programm einstellen**

Sie können 16 verschiedene Programme einstellen. Ein Programm besteht aus einer Uhrzeit, zu der die Stromleiste die angeschlossenen Geräte einschaltet und einer Uhrzeit, zu der sie die Geräte ausschaltet. Halten Sie die Taste [PROG] kurz gedrückt. Wenn Sie die Taste wieder loslassen, hört das Display auf zu blinken. Unter der Zeitanzeige erscheint die Anzeige **PROGRAM**. Sie können nun die Programme einstellen.

**Das Programm auswählen**

Drücken Sie die Taste [PROG] mehrmals hintereinander, um das gewünschte Programm einzustellen. Eine Ziffer wird von 1 bis 16 hochgezählt. Hochgestellt wird die Anfangszeit (ON) beziehungsweise die Endzeit (OFF) angezeigt. Wählen Sie eine Zeit mit der Taste [SET] aus.

**Die Anfangszeit einstellen**

Wählen Sie zuerst die Anfangszeit aus. Drücken Sie kurz die Taste [SET]. Ein kleiner Pfeil vor der Anzeige **HOURS** blinkt. Stellen Sie mit der Taste [UP/clear] die Stunden ein. Bestätigen Sie mit der Taste [SET]. Ein kleiner Pfeil vor der Anzeige **MINUTES** blinkt. Stellen Sie mit der Taste [UP/clear] die Minuten ein. Bestätigen Sie mit der Taste [SET]. Ein kleiner Pfeil vor der Anzeige **WEEKS** blinkt. Stellen Sie mit der Taste [UP/clear] den Wochentag ein. Bestätigen Sie mit der Taste [SET].

**Die Endzeit einstellen**

Wählen Sie nun die Endzeit aus. Drücken Sie kurz die Taste [SET]. Ein kleiner Pfeil vor der Anzeige **HOURS** blinkt. Stellen Sie mit der Taste [UP/clear] die Stunden ein. Bestätigen Sie mit der Taste [SET]. Ein kleiner Pfeil vor der Anzeige **MINUTES** blinkt. Stellen Sie mit der Taste [UP/clear] die Minuten ein. Bestätigen Sie mit der Taste [SET]. Ein kleiner Pfeil vor der

Anzeige **WEEKS** blinkt. Stellen Sie mit der Taste [UP/clear] den Wochentag ein. Bestätigen Sie zuletzt mit der Taste [OK/clock], um die Einstellung zu verlassen.

**Die Wochentage auswählen**

Wählen Sie nun die Wochentage aus, an denen das gerade eingespeicherte Programm aktiv sein soll. Sie haben folgende Einstellungsmöglichkeiten:

Anzeige	Bedeutung
MO	Nur Montags
TU	Nur Dienstags
WE	Nur Mittwochs
TH	Nur Donnerstags
FR	Nur Freitags
SA	Nur Samstags
SU	Nur Sonntags
MO TU WE TH FR	Unter der Woche
SA SU	Am Wochenende
MO TU WE TH FR SA	Montags bis Samstags
MO WE FR	Montags, Mittwochs, Freitags
TU TH SA	Dienstags, Donnerstags, Samstags
MO TU WE	Montags bis Mittwochs
TH FR SA	Donnerstags bis Samstags
MO TU WE TH FR SA SU	Jeden Tag

**Alle Eingaben löschen**

Drücken Sie mit einem spitzen Gegenstand, beispielsweise einem Kugelschreiber, kurz auf die Taste [R]. Dadurch löschen Sie alle gespeicherten Programme. Die Uhrzeit wird wieder auf „00:00“ gesetzt, der Wochentag ist Montag.

**Sicherheitshinweise**

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Alle Änderungen und Reparaturen an dem Gerät oder Zubehör dürfen nur durch den Hersteller oder von durch ihn



ausdrücklich hierfür autorisierte Personen durchgeführt werden.

- Achten Sie darauf, dass das Produkt an einer Steckdose betrieben wird, die leicht zugänglich ist, damit Sie das Gerät im Notfall schnell vom Netz trennen können.
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

### Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

### Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt NC-5547-675 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU, der EMV - Richtlinie 2014/30/EU und der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU befindet.

*Kurtasz, A.*

Qualitätsmanagement  
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter [www.pearl.de/support](http://www.pearl.de/support). Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer NC-5547 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

**[www.revolt-power.de](http://www.revolt-power.de)**

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.